

MC - 12 SYSTEM

Bedienungshandbuch

MC - 12 SYSTEM Bedienungshandbuch

```
Sullipare
                                                                                                                             s Hand
                                                                                                                             STOP IN
                                                                                                                                             15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Her soften
2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JUST THE SHEET
     noge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hour dos his
     turing and the control of the contro
```

tour to the same of the same o

Wichtiger Hinweis:

Das Betriebsprogramm des MC-12 (A) mit allen seinen Erweiterungen wurde mit größtmöglicher Sorgfallt erstellt und geprüft. BMC und RVS geben keine Garantien, weder in Bezug auf dieses Handbuch noch in Bezug auf die in diesem Buch beschriebene Hard- und Software, ihre Qualität, Durchführbarkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. BMC und RVS haften in keinem Fall für direkt oder indirekt verursachte oder gefolgte Schäden, die entweder aus unsachgemäßer Bedienung oder aus irgend welchen Fehlern am System resultieren. Änderungen, die dem technischen Fortschrift dienen bleiben vorbehalten.

Die zum MC-12 (A) gehörenden Betriebsprogramme sowie das vorliegende Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem
oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Reproduktion
der Programme und des Programmhandbuchs sowie die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
Sämtliche Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Copyright

© 1984 überarbeitete Neuauflage von 1987

DR. SCHETTER BMC GmbH Wettersteinstr. 4 8039 Puchheim RVS Datentechnik GmbH Hainbuchstr. 2 8000 München 45 ainfilige and

Z†

402 = 10.12

en to et

et. E

Inhaltsverzeichnis

Meßdatenerfassungssystem MC-12 (A)

		·	Seite
Kapit	tel 1: Systemdaten		
1.1 1.2 1.3 1.4	Eingänge		1.1 1.5 1.5 1.5
Kapit	tel 2 : Betriebshinweise		0.4
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Stromversorgung Betreibstemperatur Anschluß von Meßsignalen und Meßver Verwendung der Schalter und Relais Umschaltung Bipolar/Unipolar Anschluß eines Öszilloskops	rstärkereinbau	2.4
Kapi	tel 3 : Inbetriebnahme		3.1
	Betriebssystem CMOS: D	Dialogprogramme	
Kapi	itel 4 : Multimeter		4.1
Kapi	itel 5 : Transientenrecorder		5.1
	Betriebssystem CMOS:	BASIC Befehle	
Kapi	itel 6 : Initialisierung, Ein- Ausschalte	en des MC-12 (A)	6.1

© BMC - i,3 -

Kapit	rel 7 : Einzelmessungen	
7.1 7.2 7.3 7.4	Befehle zur Parametervorgabe Kommandos zur Messung Funktionen Beispiele für Einzelmessungen	7.2 7.3 7.4 7.6
Kapit	tel 8 : Steuerung	8.1
9.1 9.2 9.3 9.4	Befehle zur Pufferspeicherverwaltung Befehle zur Vorgabe der Abtastparameter Befehl zur Messung Beispiele für Transientenmessungen tel 10 Zugriff auf die Pufferspeicher	9.2 9.4 9.8 . 9.9
10.1 10.2 10.3 10.4		10.5 10.5 10.6
11.1 11.2	Darstellung auf dem Oszilloskop	11.3
	Anhang Liste der Fehlermeldungen	

Liste der Funktionen, Kontrollvariablen und Instruktionen

113.15

- i.4 -© BMC

Dr. or or or or

B

11 4 4 M.

Einleitung

Die Meßdatenerfassungssysteme MC-12 und MC-12 A sind sehr universell ausgelegt, sodaß sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, für die allgemein mehrere Geräte erforderlich sind.

Im Multimeterbetrieb können laufend 5 Meßsignale erfaßt werden. Jeder Span-Anungswert kann einer beliebig komplizierten Transformastion unterworfen werden (z.B. Umrechnung Spannung in dB, Spännung in Effektivwert, Spannung in Temperatur, usw.). Steckbare Eingangsverstärker ermöglichen die Anpassung an alle gängigen Sensortypen.

Im Transientenrecorderbetrieb können gleichfalls bis zu 5 Meßwerte mit Abtastzeiten ab 33 us bis beliebig erfaßt werden. Die Meßdäten können in den vom Anwender beliebig organisierbaren Speicher mit variabler Vor- und Nachgeschichte abgelegt werden. Das Grundgerät verfügt über eine maximale Speichertiefe von 7 168 Meßpunkten (Option ca.16 000 bzw. 24 000).

Zur Darstellung der Meßsignale kann ein normales 2-Kanal-Oszilloskop an die 2 Analogausgänge des MC-12 (A) angeschlossen werden. Ein vom MC-12 generierter Cursor gestattet eine exakte Auswertung der Meßsignaleich in 1880.

Ein automatisch skalierender Plottbefehl erlaubt die Dokumentation der Meßergebnisse auf dem 4-farbigen Drucker/Plotter CE 150.

Über die vielfältigen Meßfunktionen hinaus bietet das MC-12 (A) mit Hilfe der 2 Analogausgänge und insgesamt 6 Schaltausgängen (beim MC-12 (A) zusätzlich 24 programmierbare Steuerleitungen) ein konfortables Steuer- und Regelungssystem.

Dem Anwender stehen zur Bewältigung speziefischer Aufgaben über 40 zusätzliche BASIC-Befehle zur Verfügung. Damit sind fast alle Meß-, Steuer- und Regelungsaufgaben vom Anwender selbst lösbar.

Viele Sofware und Hardware Hilfsmittel sind als Ergänzung zum MC-12 (A) System erhältlich und erweitern damit den Einsatzbereich noch erheblich. 12

the ograph of E


1-41-214

m ***

4, 4, 0

KAPITEL 1 SYSTEMDATEN

In diesem Kapitel finden Sie die Anschlußwerte der Ein- und Ausgänge, Genauigkeitsangaben und Leistungsdaten des MC-12(A).



1.1 EINGÄNGE

Das MC-12(A) System verfügt über 5 Analogeingänge, die mit 1...5 durchnumeriert sind. Der Meßbereich kann für jeden Eingang individuell von 4.92 V bis 0.0481 V in 11 Stufen eingestellt werden. In der Betriebsart AUTORANGE ON wird vom Meßsystem immer der günstigste Meßbereich gewählt.

Der Eingangswiderstand beträgt 1 MOhm und die Bandbreite 0 - 40 kHz. (Achtung! Wenn das MC-12(A) ausgeschaltet ist, liegen die Eingange über 1 kOhm gegen Masse; siehe auch Kapitel 2).

Die nachfolgenden Tabellen zeigen Auflösung und Genauigkeit des MC-12(A) in den verschiedenen Betriebsarten.

Wird die Meßbereichsobergrenze überschritten, wird ERROR 110 angezeigt. Im AUTORANGE - Betrieb wird diese Fehlermeldung nur bei Eingangsspannungen größer ±4.922 V im Bipolar Modus oder +4.942 V im Unipolar Modus angezeigt.

© 8MC -1.1 -

Meßbereiche, Auflösung und Genauigkeit des MC-12(A) Grundsystems

Bipolar-Betrieb

Nummer	Meßbereich/V	Auflösung/V	Fehler/V
[1]	4.922E+00	38.5E-03	±38.5E-03
. 2	2.461E+00	19.2E-03	±19.2E-03
¹ 3	1.231E+00	96.1E-04	±96.1E-04
4	6.153E-01	48.1E-04	±48.1E-04
. 5	3.076E-01	24.0E-04	±24.0E-04
6	1.538E-01	12.0E-04	±12.0E-04
. 7	7.691E-02	60.1E-05	±60.1E-05
8	3.846E-02	30.0E-05	±30.0E-05
9	1.923E-02	15.0E-05	±15.0E-05
10	9.614E-03	75.1E-06	±15.0E-05
11	4.807E-03	37.6E-06	±15.0E-05

Unipolar-Betrieb

Nummer	Meßbereich/V	Auflösung/V	Fehler/V
1	4.942E+00	19.3E-03	±19.3E-03
2	2.471E+00	96.5E-04	±96.5E-04
3	1.235E+00	48.3E-04	±48.3E-04
4	~ 6.177E-01	24.1E-04	±24.1E-04
5	3.089E-01	12.1E-04	±12.1E-04
6	1.544E-01	60.3E-05	±60.3E-05
7	7.721E-02	30.2E-05	±30.2E-05
B	3.861E-02	15.1E-05	±15.0E-05
9	1.930E-02	75.4E-06	±15.0E-05
10	9.652E-03	37.7E-06	±15.0E-05
11	4.826E-03	18.9E-06	±15.0E-05

C BMC

Meßbereiche, Auflösung und Genauigkeit mit 11 Bit Modul


€,6 1 TeoRe

Bipolar- Betrieb

Nummer	Meßbereich	Auflösung	Fehler
1 2 3 4 5 6 711	4.922E+00 2.461E+00 1.231E+00 6.153E-01 3.076E-01 1.538E-01 wie bei 8 Bit	4.88E-03 2.44E-03 1.22E-03 6.10E-04 3.05E-04 1.52E-04	±4.88E-03 ±2.44E-03 ±1.22E-03 ±6.10E-04 ±3.05E-04 ±1.52E-04

Unipolar-Betrieb

Nummer	Meßbereich	Auflösung	Fehler
1 2 3 4 5 6 711	4.942E+00 2.471E+00 1.235E+00 6.177E-01 3.089E-01 1.544E-01 wie bei 8 Bit	2.44E-03 1.22E-03 6.10E-04 3.05E-04 1.52E-04 7.63E-05	±2.44E-03 ±1.22E-03 ±6.10E-04 ±3.95E-04 ±1.52E-04 ±1.50E-04



1.2 AUSGÄNGE

Die Ausgänge liefern eine analoge Spannung im Bereich von -5.0 V bis +4.96 V im Bipolar Modus bzw. von 0 V bis +4.98 V im Unipolar Modus. Es handelt sich dabei nicht um Leistungsausgänge. Der Ausgangsstrom ist auf 1 mA begrenzt. Für die Ausgänge ist Monotonie garantiert. Im Bipolar Modus beträgt der kleinste Spannungssprung 39 mV, im Unipolar Modus 19.5 mV. In beiden Betriebsarten sind 255 Stufen möglich (8 Bit).

1.3 MULTIMETER

Im Multimeterbetrieb werden, um einen Meßwert zu bilden, 256 Messungen in einem Zeitraum von 20 ms (entsprechend 1 Periode bei 50 Hz) durchgeführt. Das arithmetische Mittel ergibt den digital angezeigten Wert. Durch dieses Verfahren wird eine vollständige Netzbrummunterdrückung erreicht.

Über einen besonderen Befehl kann der Meßwert mit einer beliebigen arithmetischen Operation transformiert werden, bevor er angezeigt wird (siehe hierzu Kapitel 4).

1.4 TRANSIENTENRECORDER

Mit einer maximalen Abtastfrequenz von 30 kHz können Einmalvorgänge abgetastet werden. Dabei kann man bis zu 7000 Meßwerte aufnehmen und abspeichern. Es ist möglich bis zu 5 Eingangskanäle mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten und beliebiger Vorgeschichte gleichzeitig aufzunehmen. Die minimal mögliche Abtastzeit ist dabei von der gewünschten Einstellung abhängig, und läßt sich im 50 µs Raster bis auf 2000 s pro Meßzyklus erhöhen.

Die Ausgabe über ein einfaches Oszilloskop mit Cursorsteuerung gestattet eine einfache Auswertung der aufgezeichneten Signale. Mit dem Hardcopybefehl (Ausdruck des Oszilloskopenbildes auf dem Plotter) und dem Plotkommando (bis zu 5 Signale in einem Ausdruck) ist eine einfache und saubere Dokumentation möglich (siehe dazu Kapitel 5).

© BMC -1.5 -



KAPITEL 2 BETRIEBSHINWEISE

2.1 Stromversorgung

Das MC-12(A) System ist vollständig in CMOS-Technologie aufgebaut und zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Stromverbrauch aus. Dies macht einen netzunabhängigen Betrieb über mehrere Stunden möglich. Dabei ist die maximale Betriebsdauer stark vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Als Anhaltspunkte können die folgenden Werte dienen, vorausgesetzt die Akkus des MC-12(A) sind aufgeladen: (max. Ladezeit 14 Std.)

- 4-5 Stunden ununterbrochener Meßbetrieb, ohne daß das MC-12(A) ausgeschaltet wurde.
- 6 Stunden normaler Meßbetrieb, MC-12(A) wird nach jeder Messung ausgeschaltet.

Folgendes ist dabei zu beachten:

Der Akku des Druckers CE-150 erlaubt einen ununterbrochenen Druckbetrieb von maximal 45 min.

Reicht die Akku-Spannung des CE-150 für den Druckbetrieb nicht mehr aus, so wird ERROR 78 oder ERROR 80 angezeigt, sobald ein Druckbefehl erteilt wird.

Im stationären Einsatz erfolgt die Stromversorgung durch den Netzadapter des CE-150. Das kurze Verbindungskabel, welches zum Lieferumfang des MC-12(A) gehört, wird mit dem einen Ende in die Netzeingangsbuchse des CE-150 und mit dem anderen Ende an die Netzausgangsbuchse des MC12(A) gesteckt (Bild 2.1). Das Netzgerät wird an der Buchse IN 9V des MC-12(A) angeschlossen.




Bild 2.1

Wenn Sie einen Drucker mit der Bezeichnung MC-150 einsetzen (Baugleich zum CE-150 mit geänderter Stromversorgung), ist kein Verbindungskabel notwendig. Das Netzgerät kann an einer der drei Netzbuchsen (MC-12(A) oder MC-150) angeschlossen werden.

Reicht die Akku-Spannung auch für das MC-12(A) nicht mehr aus, wird ERROR 135 angezeigt, sobald der Befehl MC ON eingegeben wird oder bei bereits eingeschaltetem Gerät ein Meßbefehl durchgeführt wird (z.B.: A0CHA 1).


Tritt ERROR 78 oder ERROR 80 auf und Sie wollen mit dem Netzadapter weiterarbeiten, so muß der Computer PC-1500(A) ausgeschaltet werden und der Netzadapter wie in Bild 2.1 dargestellt, angeschlossen werden. Nach ca. 2 Minuten kann der Betrieb fortgesetzt werden.

2.2 Betriebstemperatur

Der Betrieb des Meßsystems ist im Temperaturbereich von +5° C bis +40° C garantiert. Sind die Druckminen angewärmt oder wird der Drucker nicht benötigt, so ist ein Betrieb bis 0°C möglich. Dabei ist die verringerte Leistung der Akkumulatoren zu berücksichtigen

2.3 Anschluß von Meßsignalen

An den Eingangsbuchsen sollten auf keinen Fall höhere Spannungen als ±10 V angeschlossen werden. Da das MC-12(A)-System absolut erdfrei ist, muß im Einzelfall auf eine korrekte Erdung geachtet werden. Hohe statische Spannungen können eventuell zum Abbruch von Programmen führen. Durch Neustarten der Programme läßt sich die Arbeit im allgemeinen wieder aufnehmen. Verwenden Sie zum Anschluß Ihrer Meßsignale an das MC-12(A)-System die von uns mitgelieferten Stecker. Die Buchsen haben folgende Anschlußbelegung:



Eingangsbuchsen

Bild 2.2: Anschlußbelegung der Eingangsbuchsen (Draufsicht)

Vorsicht beim Anschluß empfindlicher kleiner Signalspannungen:

Solange das MC-12(A) ausgeschaltet ist, sind die Eingänge über 1 kOhm gegen Masse gelegt. Dies ist unbedingt zu beachten, vor allem wenn an einem Meßsignal noch andere Meßgeräte angeschlossen sind. Wenn das MC-12(A) eingeschaltet ist, beträgt der Eingangswiderstand 1 MOhm.

Das Gehäuse des MC-12(A) hat nicht das gleiche Potential wie die Signalmasse. Es ist mit dem Minuspol des Netzgerätes verbunden. Dies ist insbesondere dann zu beachten, wenn über eine gemeinsame Spannungsquelle sowohl das MC-12 (A)-System als auch externe Sensoren, die mit den Signaleingängen verbunden sind, gespeist werden. Hier muß immer für eine galvanische Trennung des MC-12 (A)-Systems von den Sensoren gesorgt werden.

2.4 Schalter

Zur Steuerung von Vorgängen stehen 4 CMOS Analogschalter und 2 Relais zur Verfügung.

Die 4 CMOS Schalter können durch den Befehl 'SWITCH 1...4 ON' bzw. 'SWITCH 1...4 OFF' betätigt werden.

Die zu schaltenden Signale dürfen eine Spannung von ±10 V nicht überschreiten und der Schalterstrom darf nicht höher als 80 mA sein. Die Belegung der Buchsen konnen dem Anschlußbild entnommen werden.



Bild 2.3 Anschlußbelegung der Schalterbuchsen (Draufsicht)

Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, ist darauf zu achten, daß zwischen Schaltkreis und MC-12(A) keine galvanische Trennung besteht. Aus diesem Grund muß das Massepotential des Schaltkreises mit dem Massepotential des MC-12(A) verbunden werden.

Sollen Signale potentialfrei geschaltet werden, verwendet man die beiden Relais REMO und REM1 des CE-150.

Zur Bedienung der Relais stehen die Befehle 'RELAY 0 ON' bzw. 'RELAY 0 OFF' und 'RELAY 1 ON' bzw. 'RELAY 1 OFF' zur Verfügung. Die Steuerung REM0 ist nur wirksam, wenn der Schalter REMOTE am CE 150 in Stellung ON steht.

2.5 Umschaltung bipolar / unipolar

SWY Y

Um eine noch größere Einsatzbreite zu ermöglichen, besitzt das MC-12(A) die Möglichkeit, alle Eingänge und Ausgänge entweder bipolar (-5 V ... +5 V) oder unipolar (0 V ... +5 V) zu betreiben. Dies verdoppelt die Auflösung von Spannungen im Bereich von (0 V ... +5 V).

Aus technischen Gründen muß bei einer Umschaltung der Betriebsart der Meßeingang (A/D-Wandler) neu abgeglichen werden. Vergleichen Sie dazu bitte die Abgleichanweisung in Anhang C.

Diese Umstellung der Betriebsart sollte deshalb nur in besonderen Fällen durchgeführt werden. Wenn das MC-12(A) erstmalig mit dem PC-1500(A) verbunden und eingeschaltet wird, ist die bipolare Betriebsart eingestellt. Das MC-12 (A)-System wird in der Bipolar-Betriebsart justiert ausgeliefert.

1.

2.6 Anschluß eines Oszilloskops


Als Peripheriegerät zum MC-12(A) kann ein beliebiges Zweikanal-Oszilloskop für die Anzeige von gespeicherten Signalen verwendet werden.

Die beiden Analogausgänge des MC-12 (A) liefern die Signale für die beiden Kanäle des Oszilloskops. Verbinden Sie die beiden Eingange des Oszilloskops mit den Analogausgängen des MC-12(A). Falls Sie nur ein Einkanal-Oszilloskop verwenden, verbinden Sie nur Ausgang 1.

Stellen Sie die Oszilloskopeingänge auf "DC".

Die Signalamplitude der Bildsignale beträgt 5V, die Bilddauer 20 ms, so daß bei den meisten Oszilloskopen die Einstellung 2V/cm und 2ms/cm sinnvoll ist .

Stellen Sie den Trigger auf "LINE". Wenn bei den entsprechenden Kommandos (s. Abschnitt 11.1) kein Bild erscheint, dann verstellen Sie den Triggerpegel, bis Sie ein stehendes Bild erhalten.



KAPITEL 3

INBETRIEBNAHME

Die hier gegebenen, knappen Hinweise zur Inbetriebnahme des PC1500(A) und des CE-150 können das Studium der separaten Bedienungshandbücher nicht ersetzen. Es sollen hier nur die wichtigsten Punkte, welche für den Betrieb des MC-12(A) Systems erforderlich sind, kurz zusammengestellt werden.

3.1 Inbetriebnahme des PC-1500(A)

Die Inbetriebnahme des PC-1500(A) geschieht durch Einsetzen der mitgelieferten Batterien. Wenn der PC-1500(A) auf den CE-150 aufgesteckt ist, werden die Batterien im PC-1500(A) abgeschaltet.

- Batterien einsetzen (Achtung, keine wiederaufladbaren NiCd- Akkus benutzen!)
- Wenn ein Speichererweiterungsmodul (CE-155, CE-159, CE-161) eingesetzt werden soll, das Modulfach auf der Rückseite des Rechners öffnen.
- Achtung, bevor Sie das Modul berühren, sollten Sie einen gut geerdeten Gegenstand berühren (Wand, Wasserhahn), um eine Beschädigung des Moduls durch statische Aufladung zu verhindern.
- Modul einsetzen (Kontakte nicht berühren)
- Rechner einschalten und Anzeige NEW0:CHECK mit CL löschen
- NEWO ENTER eingeben
- Rechner ausschalten

Der Rechner ist nun einsatzbereit. Sollten Probleme auftreten, benutzen Sie bitte das Rechnerhandbuch und wiederholen Sie die Inbetriebnahme.

3.2 Inbetriebnahme des CE-150


Schließen Sie zunächst den mitgelieferten Netzadapter an den CE-150 an (Buchse rechte Seite unten). Die NiCd-Akkus des CE-150 benötigen ca. 5 Minuten, um genügend Spannung für den Betrieb aufzubauen. Um die volle Akkuleistung zu erreichen, sollte das CE-150 mindestens 15 Stunden aufgeladen werden.

Im Weiteren verfahren Sie bitte wie in der Beschreibung des CE-150 beschrieben.


Verwenden Sie eine gewinkelte Montageplatte.

(Die bei älteren Geräten verwendete gerade Montageplatte kann nicht verwendet werden.)


Entfernen Sie die Steckerabdeckung an der Rückseite des CE-150 und bewahren Sie diese auf der Unterseite des CE-150 auf.



CE150 / MC-150 gegenüber der Montageplatte nach links verdreht in Führungsstift einsetzen (Abb.1). Nach rechts drehen, so daß die Haken richtig greifen. Sichtkontrolle.




MC-12(A) vorsichtig mit dem Stecker in die Buchse des CE 150 schieben, so daß die Gewindelöcher in der Mitte der Bohrungen zu erkennen sind (Abb. 3). Rändelschrauben senkrecht einschrauben (nicht verkanten; die Spannung ist erwünscht!).



Inbetriebnahme des MC-12 (A)

- Schalten Sie den PC-1500(A) aus
- Entfernen Sie die Steckerabdeckung an der Rückseite des CE-150 und bewahren Sie diese auf der Unterseite des CE-150 auf.
- Stecken Sie den PC-1500(A) auf den CE-150
- PC-1500(A) einschalten. Beim ersten Einschalten wird das MC-12(A) initialisiert. Wird das MC-12(A) nicht vom CE-150 abgezogen, so bleiben die Einstellungen und Meßwerte der letzten Messung auch nuch Ausschalten des PC-1500(A) erhalten.
- Beachten Sie auch die allgemeinen Betriebshinweise zum richtige Anschluß des Netzadapters.

© BMC - 3.3 -



KAPITEL 4

MULTIMETER

Im CMOS-Betriebssystem ist ein Programm zum Betrieb des MC-12(A) als Multimeter integriert. Die verschiedenen Funktionen dieses Multimeters werden wie bei einem gewöhnlichen Digitalmultimeter durch Betätigung einzelner Tasten ausgelöst.

Neben der üblichen Digitalanzeige der Meßwerte bietet das MC-12(A) Multimeter eine graphische Analoganzeige, die bei veränderlichen Signalen das Minimum und Maximum des Signalpegels anzeigt. Die Spannung an jedem der 5 Analogeingänge kann entweder im eingestellten Bereich gemessen werden (mit Analoganzeige) oder mit automatischer Bereichswahl durch das MC-12(A) (reine Digitalanzeige). Wird der Meßbereich überschritten so erfolgt die Anzeige "OVERFLOW".

Jedem Eingangskanal kann mittels des Befehls SETFUNKTION (s. Abschnitt 7.3) eine numerische Funktion zur Umrechnung der Meßwerte zugeordnet werden. Die Werte dieser Funktion konnen durch das Multimeter angezeigt werden.

Ist die graphische Analoganzeige aktiviert, so werden alle Messungen grundsätzlich mit einer Auflösung von 8 Bit durchgeführt. Dabei werden während eines Intervalls von 20 ms 256 Einzelmessungen (also ca. 80 µs/Einzelmessung) durchgeführt und anschließend Mittelwert, Minimum und Maximum angezeigt. Bei reiner Digitalanzeige der Meßwerte werden, falls ein 11 Bit Modul vorhanden ist, die Messungen mit einer Auflösung von 11 Bit vorgenommen. Durch die Eingabe des Befehls MULTIMETER <ENTER> wird das Multimeterprogramm gestartet. Zuvor muß jedoch das MC-12(A) mit dem Befehl MCON <ENTER> eingeschaltet werden.

Meßbeispiel

- Geben Sie am Kanal 3 die Eingangsfunktion "4*CHA(3)" vor: SETFUNKTION 3, 4*CHA(3) <ENTER>
- Starten Sie das Multimeter mit dem Befehl: MULTI.<ENTER>

© RVS - 4.1 -

- In der Anzeige steht 'CHANNEL 1= 0,000V'
- Legen Sie eine Spannung von +2V an Kanal 3.
- Zur Umschaltung auf Kanal 3 betätigen Sie die Taste <3>.
- In der Anzeige erscheint 'CHANNEL 3= 2.01V'.
- Drücken Sie die Taste P, dann wird die Anzeige zusammen mit den Werten aller anderen Kanäle auf dem CE-150 ausgedruckt.
- Zur Anzeige der Eingangsfunktion betätigen Sie die Taste < DEF>.
- In der Anzeige erscheint 'CHANNEL 3= 8.04'
- Legen Sie eine 2V Wechselspannung von 50 Hz an Kanal 1.
- Betätigen Sie die Taste <1>.
- Betätigen Sie die Taste <N>.
- In der Anzeige erscheint ein Balken, der vom Minimum bis zum Maximum der Eingangsspannung reicht.
- Drücken Sie die Taste <E>. Der Multimeterbetrieb wird beendet.

Funktion des Multimeters

Das Multimeterprogramm wird durch den Befehl MULTIMETER aufgerufen. Der Analogteil des MC-12(A) muß dabei eingeschaltet sein, sonst erfolgt die Fehlermeldung "ERROR 101" (s.Kapitel 6). Ist die Akkuspannung des Systems zu gering erfolgt die Fehlermeldung "ERROR 135".

Im Multimeterbetrieb erscheint auf der Anzeige des PC-1500(A) ständig der augenblickliche Meßwert am jeweiligen Eingangskanal. Durch die Betätigung der angegebenen Tasten können Sie die im Folgenden beschriebenen Funktionen auslösen. Achten Sie darauf, daß die Tasten manchmal einen kurzen Moment gehalten werden müssen, ehe die gewünschte Funktion ausgelöst wird.

Taste: <1>...<5>

Umschaltung der Anzeige auf die Eingänge 1...5

© RVS - 4.2 -

Taste: <A>

Automatische Meßbereichswahl (AUTORANGE) einschalten: In dieser Betriebsart wählt das MC-12(A) bei jeder Messung automatisch den empfindlichsten Meßbereich. Der Meßwert wird nur digital angezeigt. Falls das entsprechende Modul vorhanden ist, wird mit einer Auflösung von 11 Bit gemessen.

Taste: <N>

Normalanzeige einschalten: Die automatische Meßbereichswahl wird ausgeschaltet, die Messung wird im augenblicklich eingestellten Meßbereich vorgenommen. Gleichzeitig wird die Analoganzeige eingeschaltet. Liegt kein reines Gleichspannungssignal vor, so erscheint dabei ein Balken, der vom Minimalwert bis zum Maximalwert des Signals während einer Meßperiode (20ms) reicht. Die Messungen erfolgen grundsätzlich nur mit 8 Bit Auflösung.

Taste: <H>

Halten von Minimum und Maximum: Wie <N>, zusätzlich werden jedoch auf der Analoganzeige absolutes Minimum und Maximum des Eingangssignals seit dem letzten Betätigen der <H> -Taste angezeigt.

Taste: $< \downarrow > (autorepeat)$

Meßbereich verkleinern: Der Meßbereich des augenblicklich angezeigten Eingangs wird halbiert. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn die automatische Meßbereichswahl ausgeschaltet ist (in den Betriebsarten N,H).

Taste: <↓>(autorepeat)

Meßbereich vergrößern: Der Meßbereich des momentan angezeigten Eingangs wird verdoppelt. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn die automatische Meßbereichswahl ausgeschaltet ist.

Taste: <DEF>

C RVS

Anzeige des Funktionswertes ein-/ausschalten: Jedem Eingangskanal kann mittels des Befehls SETFUNKTION eine Funktion zur Umrechnung der Meßwerte zugeordnet werden (siehe hierzu Abschnitt 7.3). Anstelle des Meßwertes kann mittels <DEF> der augenblickliche Wert dieser Funktion angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt nach dem augenblicklichen USING-Format (vgl. PC-1500(A) Bedienungsanleitung, Abschnitt 16.10)

- 4.3 -

Taste: <P>

Print: Die Meßwerte aller fünf Eingangskanale werden auf dem Plotter CE-150 ausgedruckt.

Taste: <E>

Beendigung des Multimeterbetriebes. Rückkehr ins aufrufende BASIC-Programm.

Taste: <BREAK>

Abbruch des Multimeterbetriebes und des aufrufenden BASIC-Programms.

. 4.4 -

KAPITEL 5

TRANSIENTENRECORDER

In der Betriebssoftware des MC-12(A) ist ein Programm für den Transientenrecorderbetrieb des Gerätes enthalten.

Dieses Programm kann nur verwendet werden, wenn kein anderes BASIC-Programm im Arbeitsspeicher des PC-1500(A) abgelegt ist. Speichern Sie deshalb Ihre eventuell im Speicher abgelegten Programme auf Kassette ab und löschen Sie den Programmspeicher im PRO-Modus (Modus-Taste MODE drücken) durch Eingabe der Anweisung NEW <ENTER>. Schalten Sie den Rechner wieder in den RUN-Modus (durch erneutes Betätigen der Taste MODE) und geben Sie TRANSREC <ENTER> ein.

Mit diesem Befehl wird das Transientenrecorderprogramm des MC-12(A) in den PC-1500(A) geladen. Wird ERROR 102 angezeigt, so ist der Programmspeicher des PC-1500(A) noch durch ein anderes Programm belegt.

Meßbeispiel

- Laden Sie das Programm mit dem Befehl: TRANS. <ENTER>
- Legen Sie auf Kanal 1 ein Sinus-Signal mit einer Frequenz von 100 Hz und einer Spitzenspannung von +- 20 mV.
- Legen Sie auf Kanal 2 zum Beispiel eine Gleichspannung von 1 V.
- Starten Sie den Transientenrecorder mit RUN <ENTER>
- Anzeige: HOW MANY CHANNELS (1..5)?

Eingabe: 2

Es werden zwei Kanäle abgetastet.

- Anzeige: HOW MANY BLOCKS
BUFFERLENGTH (1..13)?

©RVS - 51 •

Eingabe: 3 < ENTER>

Für jeden der beiden Eingangskanäle wird ein Pufferspeicher von 3 Blöcken von 256 Werten angelegt. Bei der Messung werden also 768 Wertepaare erfaßt.

Anzeige: SELECT

TRIGGER CHANNEL (1..5)?

Eingabe: 1

Kanal 1 triggert den Meßvorgang und wird als erster Kanal abgetastet.

Anzeige: SELECT

NEXT CHANNEL (1..5)?

Eingabe: 2

Der zweite erfaßte Kanal ist Kanal 2.

Anzeige: SELECT RANGES!
DIRECT VIEW WITH

MULTIMETER (Y/N)?

Eingabe: N

Bei Eingabe "Y" können die Meßbereiche im Multimeterbetrieb mittels der Aussteuerungsanzeige im M- oder H-Modus eingestellt werden(s.Kapitel4). Jetzt werden dagegen die Bereiche direkt festgelegt:

Anzeige: RANGE OF

CHANNEL 1 (0...4.88)

Eingabe: 0.02 <ENTER>

Auf Kanal 1 wird der 38mV-Bereich eingestellt. (Dies ist der empfindlichste Bereich, der 0.02V enthält).

Anzeige: RANGE OF

CHANNEL 2 (0...4.88):?

Eingabe: 1 < ENTER>

Auf Kanal 2 wird der 1,23V-Bereich eingestellt.

Anzeige: RANGES OK (Y/N)?

Eingabe:

Anzeige: HOW MANY BLOCKS

PREHISTORY (0..2):?

Eingabe: 0 < ENTER>

Es wird keine Vorgeschichte (Signalverlauf vor deffiriggerzeitpunkt) er-

faßt.

Anzeige: SELECT SCANTIME (ms)

SCANTIME (0,25 ...):?

Eingabe: 0.25 <ENTER>

Die vorgegebene minimale Abtastzeit (0.25ms) wird gewählt.

Anzeige: TRIGGER

LEVEL (0...0.038):?

Eingabe: .01 <ENTER>

Der Triggerpegel (Kanal 1) wird auf 0.01V festgelegt.

Anzeige: TRIGGER EDGE (+/-):

Eingabe: <+>

Es wird positive Flankentriggerung gewählt, d.h. die Messung wird gestartet, wenn der Pegel 0.01V an Kanal 1 zum ersten Mal in positiver Richtung überstrichen wird.

Anzeige: PRESS ENTER TO START SCAN

Eingabe: <ENTER>

Drücken Sie ENTER, wenn Sie für eine Messung bereit sind.

Anzeige: SCANNING... (kurz während der Messung)
 Das MC-12(A) wartet jetzt, bis die Triggerbedingung erfüllt ist. Anschließend wird alle 0.25ms ein Wertepaar von den Eingängen 1 und 2 in die Pufferspeicher 1 und 2 übernommen, bis 768 Wertepaare erfaßt sind.

Anzeige: SCREEN DISPLAY (Y/N)?

Eingabe: N Bei der Eingabe "Y" kann bei angeschlossenem Oszilloskop der Signalverlauf auf dem Oszilloskopschirm betrachtet werden. Dabei kann die Darstellung des Signalverlaufs auf dem Schirm gestreckt oder komprimiert werden, ebenso kann die Schirmdarstellung auf dem Plotter kopiert werden (s.Abschnitt 11.1).

Anzeige: PLOT (Y/N)?

Eingabe: Y

Der gesamte erfaßte Signalverlauf wird auf dem Plotter dargestellt.

Anzeige: NEW SCAN (Y/N)?

Eingabe: N

Bei "Y" wird eine neue Messung mit den gleichen eingestellten Parametern vorgenommen.

Anzeige: NEW PARAMETERS (Y/N)?

Eingabe: N

Das Programm wird hiermit beendet. Bei der Eingabe "Y" beginnt der Dialog von vorn.

Wie das Beispiel zeigt, führt Sie das Transientenrecorderprogramm im Dialog durch alle für eine Messung nötigen Schritte.

Verlangt das Programm eine Eingabe, so wird stets der mögliche Wertebereich angegeben, bei Eingabesehlern ertont ein kurzer Signalton und die entsprechende Frage wird vom Programm wiederholt.

Nach dem Start des Programms erscheint auf der Anzeige die Frage:

HOW MANY CHANNELS (1..5):

worauf Sie die gewünschte Anzahl (1...5) der abzutastenden Eingangskanäle eingeben. Für jeden Eingangskanal wird ein Pufferspeicher (Buffer) angelegt, sollen also 2 Kanäle abgetastet werden, so legt das Programm 2 Pufferspeicher an.

Auf der Anzeige erscheint dann die Frage:

HOW MANY BLOCKS BUFFERLENGTH (1..nn)

Jetzt können Sie festlegen, wieviele Werte pro Kanal beim Abtastvorgang erfaßt werden sollen. Minimal wird ein Block von 256 Werten erfaßt, maximal nn solche Blöcke, wobei nn je nach Anzahl der abzutastenden Kanäle zwischen 28 und 5 variiert (s.Kapitel 9.1).

Auf der Anzeige erscheint als nächstes:

SELECT TRIGGER CHANNEL (1..5):

worauf die Nummer des Eingangskanals einzugeben ist, der als Triggereingang fungieren soll. Die Meßwerte von diesem Eingang werden im 1. Puffer gespeichert.

Anschließend erscheint, falls mehr als 1 Kanal abgetastet werden soll, die Aufforderung:

SELECT NEXT CHANNEL (1..5):

worauf Sie die Nummer des nächsten abzutastenden Eingangskanals eingeben, der dann in den 2. Puffer gespeichert wird.

Dies wird solange entsprechend wiederholt, bis alle abzutastenden Eingangskanäle selektiert sind. Anschließend erscheint auf der Anzeige:

NOW SELECT RANGES!

DIRECT VIEW WITH MULTIMETER (Y/N)?

©RVS - 5.4 -

Wird diese Frage mit "Y" beantwortet, so wird das MULTIMETER-Programm (s.Kapitel 4) aufgerufen. Damit kann die Aussteuerung der einzelnen Kanale mit Hilfe der Balkenanzeige auf dem Display festgelegt werden.

Andernfalls werden die Meßbereiche der selektierten Kanale nach der Frage:

RANGE OF CHANNEL n (0...4.88):?

durch Eingabe der Bereichsobergrenze (Signalpegel in VSS) festgelegt.

Diese Frage wird sooft wiederholt, bis jedem selektierten Kanal ein Meßbereich zugewiesen ist.

Nachdem alle Meßbereiche festgelegt sind, wird auf die Frage:

HOW MANY BLOCKS PREHISTORY (0..nn):?

festgelegt, wieviele Werte von der Vorgeschichte, d.h. des Signalverlaufs vor der Triggerung, erfaßt werden sollen. Die Anzahl der Werte wird dabei in Blokken von 256 Werten vorgegeben.

Da die Vorgeschichte stets einen Block (von 256 Meßwerten) kürzer sein muß als der gesamte Pufferspeicher, kann bei einer Pufferlange von einem Block garkeine Vorgeschichte erfaßt werden. Die jeweils mögliche Maximailänge nn der Vorgeschichte wird angezeigt.

SELECT SCANTIME (ms) SCANTIME (x.xxx ,...):?

Jetzt kann das Abtastintervall festgelegt werden, wobei die minimale Abtastzeit x.xxx angezeigt wird. Je nach Anzahl der selektierten Kanale, ihrer Meßbereiche und der Vorgeschichtenlänge variiert diese Minimalzeit zwischen 0.033ms und 0.550ms. Der mögliche Maximalwert der Abtastzeit liegt über 3200ms.

Bei den Fragen:

TRIGGER
LEVEL (0...x.xxx):

und

TRIGGER EDGE (+/-):

sind die gewünschten Werte für Triggerpegel und Art der Flankentriggerung vorzugeben. Der Triggerpegel muß dabei im Meßbereich des Triggerkanals liegen.

Durch Bestätigen der Meldung

PRESS ENTER TO START SCAN

mit der Taste <ENTER>wird die Messung ausgelöst. Zur Kontrolle erscheint auf der Anzeige:

SCANNING...

Jetzt wird (bei gleichzeitiger Erfassung der Vorgeschichte) gewartet, bis die Triggerbedingung erfüllt ist. Anschließend werden die Meßwerte von den Eingangskanälen im vorgegebenen Zeittakt in die Pufferspeicher eingelesen.

Wird die Triggerbedingung nicht erfüllt (z.B. zu hoher Triggerpegel) so kann der Wartezustand des MC-12(A) mittels der <BREAK>-Taste abgebrochen werden.

Anschließend kann durch entsprechende Beantwortung der Fragen:

SCREEN DISPLAY (Y/N)? PLOT (Y/N)? NEW SCAN (Y/N)?

das SCREEN-Menü zur Anzeige der erfaßten Signale am Oszilloskop (s. Abschnitt 11.1) aufgerufen werden, eine Darstellung des Signalverlauf auf dem Plotter ausgelöst oder die Messung wiederholt werden. Wird die Frage

NEW PARAMETERS (Y/N)?

mit "N" beantwortet, so wird das Programm beendet, alle gespeicherten Werte bleiben dabei erhalten.

Andernfalls wird der Programmablauf wiederholt.

KAPITEL 6

CMOS BETRIEBSSYSTEME

In den folgenden Kapiteln werden die zum Betrieb des MC-12(A) in das PC-1500(A)-BASIC implementierten Befehle beschrieben.

Mit diesen Befehlen konnen alle Operationen des MC-12(A) gesteuert werden:

- Ein/Auschalten und Initialisierung des MC-12(A)
- Einzelmessungen
- Steuerung über Schalter, Relais, D/A-Wandler
- Aufzeichnung von Signalverläufen in Pufferspeichern (Transientenmessungen)
- Verarbeitung der gespeicherten Signale
- Ausgabe der gespeicherten Signale auf dem Plotter oder Oszilloskop

Am Anfang der folgenden Kapitel finden Sie jeweils eine kurze Einführung, in der die Funktionsweise der Befehle und zu beachtende Besonderheiten erläutert werden.

Am Ende der Kapitel sind Beispiele für die Verwendung der Befehle aufgeführt.

Innerhalb der Kapitel werden der Reihe nach die einzelnen Besehle erklärt.

Die CMOS-BASIC Besehle können Sie einerseits in Ihren eigenen BASIC-Programmen verwenden, andererseits auch direkt eingeben und ausführen lassen.

Dabei werden allerdings gewisse Kenntnisse des BASIC und der Bedienung des PC-1500(A) vorausgesetzt. Sie finden alles nötige dazu in der PC-1500(A) Bedienungsanleitung.

Die einzelnen Befehle des CMOS werden in dieser Anleitung nach folgendem Schema beschrieben:

© RVS - 61 -

Syntax:

Der Befehl und die nötigen Parameter werden aufgeführt. Dabei wird der zulässige Wertebereich der Parameter angegeben.

Beispiel:

SETRANGE <Kanalnummer>,<Bereichsgrenze>

Abk.:

SETR. 1 ... 5

Kanalnummer: Bereichsgrenze:

0 ... 4.88

Dies bedeutet, daß bei der Verwendung von SETRANGE stets eine gültige Kanalnummer und eine Bereichsgrenze anzugeben sind.

also:

SETRANGE 1.2.5

ist zulässig

SETRANGE 1

ist unzulässig

(fehlende Bereichsgrenze)

SETRANGE 7.4

ist unzulässig

(Kanalnummer zu groß)

Bei allen numerischen Parametern können statt einfacher Zahlen auch beliebige BASIC-Ausdrücke stehen.

Beispiel:

N=1

R=0.5

SETRANGE N.2*R

Sind (wie z.B bei Kanalnummern) nur ganze Zahlen von Bedeutung, so wird - wie beim PC-1500(A) üblich - der gebrochene Anteil einfach abgeschnitten.

Beispiel:

SETRANGE 2.1,4

ist äquivalent zu SETRANGE 2,4

Wie alle PC-1500(A)-BASIC-Befehle können auch die CMOS-Befehle mittels eines Punktes abgekürzt werden, die kürzeste dabei zulässige Form ist jeweils unter 'Abk.:' angegeben.

Beispiel:

SETR.2.4

ist äquivalent zu SETRANGE 2.4

Initialisierungswerte:

Bei Befehlen, die bestimmte Systemparameter festlegen, sind im folgenden jeweils die Initialisierungswerte dieser Parameter, wie sie beim ersten Einschalten des Systems oder nach dem INIT-Kommando eingestellt werden, angegeben.

Alle von Ihnen einmal eingestellten Parameter bleiben (auch nach Ein/Ausschalten des Systems) solange wirksam, bis sie mit entsprechenden Befehlen geändert werden.

Fehlermeldungen:

Werden fehlerhafte Kommandos erteilt, so meldet der PC-1500(A) dies durch:

error nnn IN mmm (bei Programmablauf) oder error (im Direktbetrieb)

wobei nnn die jeweilige Fehlernummer und mmm die Programmzeile angibt.

Die spezifischen Fehlermeldungen der CMOS-Befehle sind jeweils nach der Beschreibung der Befehle angegeben.

Die CMOS Fehlernummern liegen alle im Bereich 100...139.

Die allgemeinen Fehlermeldungen des PC-1500(A)-BASIC wie "ERROR 1" (Syntaxfehler) werden dabei jedoch nicht aufgeführt. Falls solche Fehler auftreten, müssen Sie die PC-1500(A)-Anleitung zu Rate ziehen.

6.1(RE-)INITIALISIERUNG / EIN - AUSSCHALTEN DES MC-12(A)

Mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Kommandos kann das MC-12(A) System initialisiert werden, bzw. zur Senkung des Stromverbrauchs ein/ausgeschaltet oder in einen Ruhezustand versetzt werden.

Achtung: Vor Messungen muß der Analogteil des MC-12(A) mittels des Kommandos MCON eingeschaltet werden, sonst erfolgt die Fehlermeldung "ERROR 101". Beim Betätigen der Taste <ON> wird lediglich der PC-1500 eingeschaltet, nicht aber das MC-12(A).

- 6.3 -

© RVS

INIT

Abk.: INI.

Initialisiert das Meßsystem und setzt für alle Systemparameter die Initialisierungswerte, wie sie in den folgenden Abschnitten angegeben sind. Gleichzeitig wird das MC-12(A) eingeschaltet.

INIT B

Abk.: INI.B INI.U

INIT B versetzt das MC-12(A) in die bipolare Betriebsart, INIT U in die unipolare Betriebsart, ansonsten wie INIT.

Dabei ist jedoch zu beachten, das beim Wechsel der Betriebsart ein Neuabgleich des MC-12(A) erforderlich ist (s. Anhang C).

Beim Ersteinschalten nach Anschluß des MC-12(A) wird automatisch die bipolare Betriebsart initialisiert.

MCON MCOFF

Abk.: MC. MCOF.

Um den Stromverbrauch zu senken, kann der Analogteil des MC-12(A) durch diese BASIC-Befehle ein- und ausgeschaltet werden.

Wird bei ausgeschaltetem Analogteil ein Kommando erteilt, das nur im eingeschalteten Zustand ausgeführt werden kann, so erfolgt die Fehlermeldung "ERROR 101".

Ist beim Einschalten des MC-12(A) die Akkuspannung des Systems zu gering, so wird die Fehlermeldung "ERROR 135" ausgegeben.

Das MCON-Kommando verzögert etwa um 0.5s, MCOFF ist sofort wirksam.

Fehlermeldungen: ERROR 135: Akkuspannung zu gering.

SLEEP < Ruhezeit>

Abk.: SL.

Ruhezeit: 2... 65535 (Sekunden)

Mit diesem Befehl kann das ganze System für die angegebene Zeit in einen stromsparenden Ruhezustand versetzt werden. Die Ruhezeit wird in Sekunden angegeben.

Der PC-1500(A) bleibt für die angegebene Zeit im Ruhezustand, der Analogteil des MC-12(A) ist dabei ausgeschaltet. Der Stromverbrauch beträgt im Ruhezustand nur etwa 5mA gegenüber ca. 20mA beim Ablauf eines BASIC-Programms mit ausgeschaltetem MC-12(A).


Der Ruhezustand kann mittels der BREAK-Taste abgebrochen werden.

Beispiel:

SLEEP 10

Fehlermeldungen: ERROR 19:

unzulässige Ruhezeit.



KAPITEL 7

EINZELMESSUNGEN

Bei Einzelmessungen werden die Meßwerte von den Analogeingängen direkt in ein BASIC-Programm übernommen, bzw. (bei manueller Betriebsart) zur Anzeige gebracht. Dabei können je nach BASIC-Programm maximal 10 Messungen pro Sekunde vorgenommen werden.

Für jeden der 5 Analogeingänge kann der Meßbereich unabhänig gewählt werden. Es stehen 11 Meßbereiche für jeden der 5 Analogeingänge zur Verfügung (s. Tabelle Seite xx).

In der AUTORANGE-Betriebsart wird vom MC-12(A) automatisch bei jeder Einzelmessung der empfindlichste Meßbereich gewählt; die Bereichsvorgaben werden dabei vorübergehend außer Kraft gesetzt.

Bei jeder Messung werden systemintern innerhalb von 20ms automatisch 256 Einzelmessungen durchgeführt und davon der Mittelwert gebildet. Tritt dabei eine Meßbereichsüberschreitung auf, so erfolgt die Fehlermeldung "ERROR 110".

Falls das MC-12(A) mit dem MC-12.1 (11 Bit Erweiterungsmodul) bestückt ist, werden Einzelmessungen in den entsprechenden Meßbereichen (s. Tabelle Kapitel xx) mit 11 Bit Genauigkeit durchgeführt, andernfalls mit 8 Bit.

Alle Meßwerte oder Meßbereiche werden innerhalb der BASIC-Befehle in "Volt" angegeben, die Eingangskanäle werden über die Kanalnummern 1...5 angesprochen.

© RVS - 7.1 -

7.1 BEFEHLE ZUR PARAMETERVORGABE

SETRANGE <Kanalnummer>,<Bereichsgrenze>

Abk.: SETR.

Kanalnummer:

1 ... 5

Bereichsgrenze:

0 ... 4.8 (Volt)

Mit diesem Besehl wird der Meßbereich der einzelnen Eingangskanäle festgelegt.

Aus den 11 möglichen Meßbereichen (s. Tabelle Kapitel xx) wird dabei der am feinsten Auflösende gewählt, der die angegebene Bereichsgrenze enthält.

Initialisierung:

4.88V-Bereich auf allen Kanälen

Beispiel:

SETRANGE 1.2

stellt den 2.45V-Bereich an Kanal 1 ein.

Fehlermeldungen: ERROR 19:

Unzulässige Kanalnummer

ERROR 110:

Unzulässige Bereichsgrenze

BANGE < Kanalnummer>

Abk.: RANG.

Kanalnummer:

1 ... 5

Diese Kontrollfunktion liefert die am angegebenen Eingangskanal eingestellte Bereichsgrenze.

Beispiel:

RANGE 1

Fehlermeldung:

ERROR 19:

Unzulässige Kanalnummer.

AUTORANGE ON **AUTORANGE OFF**

Abk.: AU.O. AU.OF.

Mit diesen Kommandos wird die automatische Meßbereichswahl ein/ausgeschaltet.

Ist diese eingeschaltet, so bleibt der mittels RANGE vorgegebene Meßbereich bei Einzelmessungen unberücksichtigt und der Meßbereich wird bei jeder Messung automatisch festgelegt, indem der Bereich schrittweise verfeinert wird.

Bei kleinen Eingangsspannungen dauert daher der Meßvorgang deutlich länger, wenn mit automatischer Bereichswahl gemessen wird.

Nach Ausschalten der automatischen Bereichswahl wird wieder die vorher eingestellte Bereichsgrenze aktiv.

Initialisierung: AUTORANGE ON

7.2 KOMMANDOS ZUR MESSUNG

CHA <Kanalnummer>

Abk.: CH.

Kanalnummer:

1 ... 5

Diese Funktion liefert den augenblicklichen Meßwert an dem durch die Kanalnummer spezifizierten Eingangskanal.

Die Messung wird bei AUTORANGE OFF im eingestellten Meßbereich vorgenommen, bei AUTORANGE ON wird automatisch der empfindlichste Meßbereich gewählt.

Die Funktion CHA () wird wie jede andere BASIC-Funktion innerhalb numerischer Ausdrücke verwendet.

Beispiel:

A=CHA (1)

Fehlermeldungen: ERROR 19:

ERROR 110:

Unzulässige Kanalnummer Eingangspannung außerhalb des

Meßbereichs

ERROR 101:

MC-12(A) ist ausgeschaltet

ERROR 135:

Akkuspannung zu gering

INCHA <Kanalnummer>.<Variablenname>

Abk.: INC.

Kanalnummer:

1 ... 5

Variablenname:

numerische BASIC-Variable wie A, B1, XX(2)

Dieses Kommando weist der angegebenen numerischen Variablen den zugehörigen Eingangswert zu. Bis auf die andere Syntax verhalt sich dieses Kommando genauso wie CHA().

Beispiel:

INCHA 1.B

Fehlermeldungen: wie bei CHA ()

7.3 FUNKTIONEN

Jedem der Eingangskanäle kann eine feste numerische Funktion zur Umrechnung der Meßwerte zugeordnet werden.

Damit wird die Skalierung der Meßwerte, Kennlinienlinearisierung und Einheitenumrechnung vereinfacht.

Die Werte der jeweiligen Funktion können im MULTIMETER angezeigt werden (s. Kapitel 4).

SETFUNCTION < Kanalnummer>, < Funktion>

Abk · SETE.

1 ... 5 Kanalnummer:

Funktion:

numerischer Ausdruck

(darf nicht mehr als 40 Bytes Speicherplatz beanspruchen)

Dem angegebenen Kanal wird die jeweilige Funktion, im allgemeinen ein numerischer Ausdruck mit CHA (I) als Argument, zugeordnet.

Dabei wird der Funktionsausdruck intern sofort berechnet, um eventuelle Fehlermeldungen schon bei der Funktionsdefinition zu generieren.

Die jeweilige Funktion wird bei nachfolgenden INFUNCTION-Kommandos bzw. im MULTIMETER-Programm ausgewertet.

Initialisierung:

CHA (<Kanalnummer>) an allen Kanälen

Beispiel:

SETFUNCTION 1,3*CHA(1)+5

Fehlermeldungen:

ERROR 119:

ansonsten

Funktionsausdruck zu lang z.B. Fehlermeldungen von CHA()

INFUNCTION <Kanalnummer>, <Variablenname>

Abk.: INF.

Kanalnummer:

1 ... 5

Variablenname:

numerische BASIC-Variable wie A, XY, ...

Der angegebenenen Variablen wird der aktuelle Wert der mit dem Kommando SETFUNCTION definierten Funktion zugewiesen.

Beispiel:

INFUNCTION 1,C

Fehlermeldungen: je nach Funktion

7.4 BEISPIELE FÜR EINZELMESSUNGEN

Legen Sie an den Eingang 1 eine Spannung von 2V an und geben Sie folgende Kommandos ein:

Eingabe	Anzeige		Anmerkungen
MCON SETRANGE 1,2 RANGE (1)	>	2.45	Einschalten des MC-12(A) Meßbereich 2 V Meßbereichsgrenze
AUTORANGE OFF	>	27.10	Autom. Bereichswahl ausgeschaltet
CHA (1) A=3*CHA (1) A		2 6 6	Aktueller Meßwert an Kanal 1
INCHA 1,B	>		Der aktuelle Eingangswert wird der Vanablen B zugewiesen.
B		6	
SETF.1,2*CHA(1)+15	>		Definieren einer Funktion für nachfolgendes INTERFUNK TION-Kommando
INFUNCTION 1,C		19	Transformieren des aktuellen Meßwertes über die definierte Funktion.
C		19	

Beispielprogramm: Einfacher Dateniogger

Das folgende Programm protokolliert jede volle Minute die Spannung am Eingang 1 auf dem Drucker.

Schalten Sie zur Eingabe des Programms den PC-1500(A) in den PRO-MODE. Nach der Eingabe können Sie das Programm im RUN-MODE mittels des Kommandos RUN starten. Das Programm wird mit <BREAK> abgebrochen.

Nach Ablauf der ersten Minute wird jede Minute protokolliert:

- 1. MIN: 2.01V
- 2. MIN: 2.01V

Bezüglich der BASIC-Befehle und der TIME-Funktion beachten Sie die PC-1500(A) Bedienungsanleitung.

Programm:

Anmerkung:

10 I=1

20 MCON:AUTORANGE ON

30 T=TIME

40 IF INT(T*100)/100 <> T GOTO 30

50 LPRINT I;". MIN:";CHA (1);"V"

60 SLEEP 57

70 I=I+1:GOTO 30

Uhrzeit auf volle Minuten warten

Ausdruck

Verzögerung (Ruhezustand)

Beispielprogramm: Minimum, Maximum, Mittelwert

Folgendes Programm bildet über 100 Messungen an Kanal 1 Mittelwert, Minimum und Maximum.

Schalten Sie zur Eingabe des Programms den PC-1500(A) in den PRO-MODE. Nach der Eingabe können Sie das Programm im RUN-MODE mittels des Kommandos RUN starten.

Nach Beendigung der 100 Messungen werden auf dem Drucker Minimum, Mittelwert und Maximum ausgegeben:

MIN: MIT: MAX: 2.01 2.45 2.61

Programm:

Anmerkung:

10 MI=5:MA=-5:MW=0

20 MCON

30 FOR I=1 TO 100

40 A=CHA(1)

50 IF A<MI LET MI=A 60 IF A>MA LET MA=A

70 MW=MW+A 80 NEXT I

90 MCOFF

100 LPRINT " MIN: MIT: MAX:"

110 USING "##.##"

120 LPRINT MI;MW/100;MA

130 END


Initialisierung

Minimum Maximum

Mittelwert

111100111010

Formatierung



KAPITEL 8

STEUERUNG

Zur Steuerung können die 4 Analogschalter und 2 D/A Wandler des MC-12 Systems sowie die beiden Remote-Relais des CE-150 verwendet werden. Dabei sind jedoch folgende Einschränkungen zu beachten:

Ist der Analogteil des MC-12(A) ausgeschaltet, so sind die D/A Wandler und die Analogschalter außer Funktion. Erst beim Wiedereinschalten des MC-12(A) wird der zuletzt vorgegebene Zustand wieder hergestellt.

Achtung: Auch während des PLOT- oder HARDCOPY-Kommandos (s. Kapitel 11) wird das MC-12(A) ausgeschaltet.

Für die Darstellung von Signalen auf dem Oszilloskop werden die D/A Wandler ebenfalls benutzt, sie können dann nicht gleichzeitig für Steuerungszwecke verwendet werden.

SWITCH <Schalternummer> ON SWITCH <Schalternummer> OFF

Abk.: SW.

Schalternummer: 1 ... 4

Schaltet die angegebenen Analogschalter ein/aus. Unwirksam während MCOFF oder PLOT.

Initialisierung: Alle Schalter aus

Beispiel: SWITCH 1 ON

Fehlermeldungen: ERROR 19: Unzulässige Schalternummer

ERROR 101: MC-12(A) ausgeschaltet ERROR 135: Akkuspannung zu gering

CRVS - 8.1 -

RELAY < Relaisnummer > ON RELAY < Relaisnummer> OFF

Abk.: REL.

Relaisnummer:

0 oder 1

Schaltet die Remoterelais 'REM0' bzw. 'REM1' am CE-150 ein/aus. Die Betätigung von Relais 0 ist nur wirksam, wenn der Schalter 'REMOTE' am CE-150 in Stellung 'ON' steht.

Initialisierung:

Beide Relais aus

Beispiel:

RELAY 0 ON

Fehlermeldungen: ERROR 19: Unzulässige Relaisnummer

OUTCHA <Ausgangskanal>,<Spannung>

Abk.: OU.

Ausgangsnummer: 1 oder 2

Spannung:

-5 ... +4.96 (Volt, Bipolarbetrieb)

±0 ... +4.98 (Volt. Unipolarbetrieb)

Legt an den jeweiligen Analogausgang die angegebene Spannung. Unwirksam während MCOFF, PLOT oder Oszilloskopbetrieb.

Initialisierung:

OV an beiden Ausgängen

Beispiel:

OUTCHA 1,2.5

Fehlermeldungen: ERROR 19:

ERROR 110:

Unzulässige Ausgangsnummer Unzulässige Spannung

ERROR 101:

MC-12(A) ausgeschaltet

ERROR 135:

Akkuspannung zu gering

KAPITEL 9

MESSUNG VON TRANSIENTEN

Zur Erfassung schneller Vorgänge (Transienten) mit maximal 30000 Messungen pro Sekunde werden die Meßwerte automatisch in einem vorgegebenen Zeittakt in den Pufferspeicher eingelesen und erst anschließend ausgewertet.

Für diesen Zweck können Sie eine feste Anzahl von Pufferspeichern im MC-12(A) anlegen, der Programmspeicher des PC-1500 bleibt davon unberührt.

Die Größe der Pufferspeicher kann in Blöcken von je 256 Werten frei gewählt werden und reicht von 1*256 bis 28*256 (=7168) Werte.

Das Einlesen der Meßwerte von den Analogeingängen in die Puffer wird durch spezielle Kommandos gesteuert, mit denen ein Triggerpegel für den Start des Einlesens, das Abtastintervall, die Anzahl der abzutastenden Kanäle und die Länge der zu erfassenden Vorgeschichte festgelegt wird.

Der an den Eingängen mit SETRANGE eingestellte Meßbereich wird auch bei Transientenmessungen berücksichtigt, lediglich die automatische Bereichswahl ist nicht möglich.

Transientenmessungen werden grundsätzlich mit 8 Bit Auflösung vorgenommen. Die maximal erreichbare Abtastrate hängt bei den Transientenmessungen von der Anzahl der abzutastenden Kanale, den unterschiedlichen Meßbereichen und der Länge der zu erfassenden Vorgeschichte ab.

- 91 -

9.1 Befehl zur Pufferspeicherverwaltung

Zur Speicherung von Signalverläufen können im MC-12(A) bis zu 26 Pufferspeicher angelegt werden.

Bei der Messung von Transienten werden die Meßwerte als 8 Bit Zahlen in den Puffern gespeichert. Gleichzeitig werden der eingestellte Meßbereich und die jeweiligen Abtastparameter in die Puffer mit aufgenommen.

Jeder Puffer kann genau ein Eingangssignal speichern. Die erfaßte Signaldauer ist dabei das Produkt aus dem gewählten Abtastintervall und der Pufferlänge.

Damit bei vorhandenem 11 Bit Erweiterungsmodul auch 11 Bit Werte mit voller Genauigkeit in den Puffern gespeichert werden können, besteht die Möglichkeit, doppelt genaue Pufferspeicher anzulegen. Die Speicherung von Signalen mit 11 Bit Auflösung kann allerdings nur mittels Einzelmessungen und BUFWRITE erfolgen (s. Abs. 10.3), nicht mit automatischen Transientenmessungen.

BUFINIT <Pufferanzahl> BUFINIT <Pufferanzahl>,<Puffergröße>

Abk.: BUFI.

Pufferanzahl:

1 ... 26

Puffergröße: 1 ... 28

(Blöcke von 256 8 Bit Werten)

Mit diesem Befehl wird die gewünschte Anzahl von Pufferspeichern angelegt. Gleichzeitig werden die Puffer gelöscht.

Wird keine Puffergröße angegeben, so erhalten die Puffer die jeweils mögliche Maximalgröße, wie sie in der unten stehenden Tabelle aufgeführt ist.

Ansonsten kann die Puffergröße in Blöcken von 256 Werten vorgegeben werden.

Mögliche Puffergrößen bei 8-Bit Puffern

Anzahl	Länge (Blöcke)	Länge (Werte)
1 2 3 4 5 6 79	1 28 1 13 1 8 1 6 1 5 1 4 1 3 1 od. 2	256 7168 256 3328 256 2048 256 1536 256 1280 256 1024 256 768 256 od. 512
1013 1426	1 04, 2	256
T.4	▲	

Initialisierung:

5 Puffer von 5 Blöcken (1280 Werte)

Beispiel:

BUFINIT 3,2 (3 Puffer, 512 Werte)

Fehlermeldungen: ERROR 19:

Unzulässige Pufferanzahl

ERROR 121:

Unzulässige Puffergröße

DBUFINIT < Pufferanzahi> DBUFINIT < Pufferanzahl>, < Puffergröße>

Abk.: BUFI.

Pufferanzahl:

1 ... 13

Puffergröße:

(Blöcke von 256 16 Bit Werten) 1...14

Dieser Befehl ermöglicht es, doppelt genaue Pufferspeicher anzulegen, die 16 Bit-Werte aufnehmen können. Dies wird zwar bei den Transientenmessungen nicht ausgenutzt, da diese stets mit 8 Bit Auflösung durchgeführt werden. Für das Schreiben in die Pufferspeicher durch BASIC Programme (s. Abschnitt 10.3) ist diese Möglichkeit aber im Zusammenhang mit 11 Bit Direktmessungen von großem Nutzen.

Dieses Kommando ist völlig analog zu BUFINIT, die maximale Puffergroße hängt ebenfalls von der gewahlten Pufferanzahl ab, wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist:

Mögliche Puffergrößen bei 16-Bit Puffern

Anzahl	Länge (Blöcke)	Länge (Werte)
1	1 14	256 3584
2	1 6	256 1536
3	1 4	256 1024
4	1 3	256 768
5	1 2	256 512
6	1 2	256 512
713	1	256

Beispiel:

DBUFINIT 2,2 (zwei 16 Bit Puffer je 512 Werte)

Initialisierung:

grundsätzlich 8 Bit Puffer, s. BUFINIT

Fehlermeldungen:

ERROR 19:

Unzulässige Pufferanzahl

ERROR 121:

Unzulässige Puffergröße

BUFNUM BUFLEN

Abk.: BUFN. BUFL.

Diese Kontrollvariablen enthalten die Anzahl und Länge (Anzahl der Werte) der Pufferspeicher.

Beispiele:

D=BUFNUM

E=BUFLEN (Anzahl der Werte) F=BUFLEN/256 (Anzahl der Blöcke)

9.2 Befehl zur Vorgabe der Abtastparameter

SETPREHIST <Vorgeschichtenblöcke>

Abk.: SETP.

Vorgeschichtenblöcke: 0 ... puffergröße-1 (Blöcke)

Mit diesem Befehl wird festgelegt, wieviele Blöcke von 256 Werten in jedem Puffer zur Speicherung der Vorgeschichte, d.h. des Signalverlaufs vor Eintreten der Triggerbedingung, verwendet werden sollen.

Die maximalen Abtastraten sind allerdings nur bei einer Vorgeschichtenlänge von 0 oder 1 Blöcken erreichbar.

Initialisierung:

0 Blöcke

Beispiel:

SETPREHIST 1 (256 Werte Vorgeschichte)

Fehlermeldung:

ERROR 19:

Unzulässige Blockanzahl

PREHIST

Abk.: PRE.

Diese Kontrollvariable enthält die Anzahl der gewählten Vorgeschichtenblöcke.

Beispiel:

D=256*PREHIST(Anzahl der Werte für Vorgeschichte)

E=2.56*PREHIST/BUFLEN (Vorgeschichte in % des erfaß-

ten Gesamtsignals)

SETTRIGGER < Pegel>

Abk.: SETT.

Pegel:

-4.92 ... 4.88 (Volt, Bipolarbetrieb)

0 ... 4.92 (Volt, Unipolarbetrieb)

Damit wird ein Triggerpegel vorgegeben, der nach erfolgtem INSCAN- Kommando (s.u.) den Start des automatischen Einlesens der Meßwerte auslöst.

Ob der Triggerpegel im Meßbereich des Triggerkanals liegt, wird erst beim INSCAN-Kommando überprüft.

Initialisierung:

Triggerpegel 0V

Beispiel:

SETTRIGGER 0.5

TRIGGER

Abk.: TRI.

Diese Kontrollvariable enthält den augenblicklich eingestellten Triggerpegel.

Beispiel:

G=TRIGGER

SETSCANTIME < Abtastintervall>

Abk.: SETS.

Abtastintervall:

0 ... 2184 (Sekunden)

Mit diesem Kommando wird die Länge des Abtastintervalls für das automatische Einlesen der Meßwerte in den Meßdatenspeicher vorgegeben.

Die maximal erreichbare Abtastrate hängt von der Anzahl der abzutastenden Eingänge, ihren Meßbereichen und der Länge der Vorgeschichte ab.

Bei Eingabe von SETSCANTIME 0 wird das kürzeste Abtastintervall ausgewählt, das bei den augenblicklich eingestellten Parametern möglich ist.

Ist der Wert des Abtastintervalls zu gering gewählt, so wird erst bei Ausführung des Kommandos INSCAN die Fehlermeldung "ERROR111" ausgegeben.

Die Abtastzeit kann in 50 µs-Schritten vorgegeben werden, der Minimalwert ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Bedingung	Minimale Abtastzeit
-----------	---------------------

1 Kanal

Vorgeschichte: 0..1 Blöcke 33 us

1 Kanal

Vorgeschichte: beliebig 50 μs

k Kanäle (k=2..5)

Vorgeschichte: 0..1 Blöcke

alle Kanäle gleicher Meßbereiche k * 50 μs

k Kanäle (k=2..5)

Vorgeschichte: beliebig

unterschiedliche Meßbereiche (50 + k * 100) µs

Initialisierung: Abtastintervall 0.001 s

Beispiel: SETSCANTIME 50E-6

SCANTIME

Abk.: SCANT.

Diese Kontrollvariable enthält die eingestellte Abtastzeit.

Beispiel: L=SCANTIME*BUFLEN (Gesamtsignaldauer)

SELECT <+Kanalnummer>,<Puffernummer> SELECT <-Kanalnummer>,<Puffernummer>

SELECT <+Kanalnr1>,<Puffernr1>;<Kanalnr2>,<Puffernr2> ...

SELECT <-Kanalnrl>,<Puffernrl>;<Kanalnr2>,<Puffernr2> ...

Abk.: SE.

Kanalnummer:

1 ... 5

Puffernummer:

1 ... Pufferanzahl

Selektiert die angegebenen Eingangskanäle für nachfolgende Transientenmessungen und ordnet ihnen Pufferspeicher zu.

Dabei wird der erste im SELECT-Kommando angegebene Kanal als Triggerkanal gewählt, wobei mit dem negativen Vorzeichen negative Flankentriggerung und mit dem positiven Vorzeichen positive Flankentriggerung eingestellt wird.

Initialisierung:

SELECT +1,1

Beispiel:

SELECT -1.1:2,2

Fehlermeldungen:

en: ERROR 19:

Unzulässige Kanal- od. Puffernr. Zu viele Kanäle selektiert

ERROR 130:

ERROR 131: Pufferspeicher doppelt selektiert

9.3 Befehl zur Messung

INSCAN

Abk.: INS.

Mit diesem Befehl wird eine Transientenmessung ausgelöst:

Nach Überprüfung der eingestellten Parameter wird solange gewartet, bis die vorgegebene Triggerbedingung erfüllt wird. Dabei wartet das System, bis der Triggerpegel zum erstenmal in der vorgegebenen Richtung (+/-) überstrichen wird.

Dann werden von den selektierten Eingängen die Meßwerte im vorgegebenen Zeittakt in die zugehorigen Pufferspeicher gelesen, bis diese aufgefüllt sind.

Während das System auf die Triggerung wartet, wird die Vorgeschichte aufgezeichnet. Tritt die Triggerung zu früh ein, so wird die Vorgeschichte entsprechend verkürzt, d.h. es werden weniger Vorgeschichtenwerte als vorgegeben erfaßt.

Ist die Messung abgeschlossen, wird eine Nullpunktsdrift-Korrektur mit den gespeicherten Werten vorgenommen.

Einmalige Betätigung der BREAK-Taste führt zum Abbruch des Meßvorgangs, wobei das BASIC-Programm erst bei einer zweiten Betätigung der BREAK-Taste abgebrochen wird.

Fehlermeldungen: ERROR 110: Triggerpegel außerhalb des Meßbe-

reichs des Triggerkanals
ERROR 111: vorgegebene Abtastzeit zu niedrig

ERROR 101: MC-12(A) ausgeschaltet ERROR 135: Akkuspannung zu gering

INSCAN N

Abk.: INS.N

Nach Eingabe dieses Befehls wird sofort mit der Messung begonnen. Es wird nicht wie beim normalen INSCAN-Befehl auf eine Triggerbedingung gewartet. Die Anzahl der Kanäle und ihre Pufferzuordnung entspricht der Einstellung mit dem SELECT-Kommando.

Fehlermeldungen: wie bei INSCAN

9.4 BEISPIELE FÜR TRANSIENTENMESSUNGEN

Soll ein Signal an Kanal 1 aufgezeichnet werden, so sind folgende Kommandos zu erteilen:

Eingabe	Anzeige	Anmerkungen
MCON SETRANGE 1,2.4 BUFINIT 5,4 BUFLEN 1024	> > >	Einschalten des Meßsystems Bereichsgrenze für Kanal 1 5 Pufferspeicher mit 4 Blöcken Pufferlänge beträgt 1024 Meß-
SELECT +1,1	> .	werte Kanal 1 als Triggerkanal,Signal in Puffer 1 speichern
SETPREHIST 1 SETTRIGGER 0.3 SETSC. 50E-6 INSCAN	> .	Vorgeschichte 1 Block Triggerpegel 0.3V Abtastintervall 50µs Starten der Messung Bereitschaftssymbol ">" er- scheint nach Erfüllen der Trig-
SELECT +1,2 INSCAN	>	gerbedingung und Beenden der Messung Nächstes Signal in Puffer 2 Nächste Messung

.

Beispielprogramm: Aufzeichnung von 10 Signalen an Kanal 1

Schalten Sie den PC-1500 in den PRO-Mode und geben Sie das unten stehende Programm ein.

Nach dem Start dieses Programms im RUN-Mode werden mit den im Programm eingestellten Abtastparametern 10 Transienten an Kanal 1 aufgezeichnet.

Programm:

10 WAIT 32:BUFINIT 10,2 20 SETRANGE 1,0.5 30 SETSCANTIME 50E-6 40 SETTRIGGER 0.1 50 SETPREHIST 1 60 MCON 80 FOR I=1 TO 10 90 PRINT "MESSUNG";I 100 SELECT +1,I 110 INSCAN 120 BEEP 1 130 NEXT I 140 MCOFF

Anmerkung:

10 Pufferspeicher mit 512 Werten Signalpegel 0.5 VSS Abtastintervall 50 µs Triggerpegel 0.1 V Vorgeschichte 256 Werte

Kanal 1 -> Puffer I Messung Piepsen

KAPITEL 10

ZUGRIFF AUF DIE PUFFERSPEICHER

Die in den Puffern gespeicherten Meßwerte können in einfacher Weise durch ein BASIC-Programm gelesen werden.

Ebenso können von einem BASIC-Programm zur späteren Ausgabe auf dem Oszilloskop oder Plotter Werte in die Pufferspeicher geschrieben werden.

Dabei ist zu beachten, daß die Zahlenwerte in den Puffern im gleichen Format wie die Meßwerte gespeichert werden.

Vor dem Schreiben von Werten in die Puffer ist daher der Wertebereich (analog zum Meßbereich) anzugeben. Wird dieser Bereich überschritten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Die Werte werden normalerweise mit einer Auflösung von 8-Bit gespeichert, es sei denn, es werden doppelt genaue Puffer verwendet.

Daher sollten die Werte, die von einem BASIC-Programm in die Puffer geschrieben werden, diesen Wertebereich auch möglichst ausschöpfen (genauso wie Messungen möglichst gut ausgesteuert werden).

Wird dies nicht beachtet, so kann es z.B. geschehen, daß alle in die Puffer geschriebenen Werte im Rahmen der 8-Bit Auflösung NULL ergeben.

ORVS - 10.1 -

10.1 LESEN AUS DEN PUFFERSPEICHERN

BUFREAD <Puffernummer>,<Position>,<Variablenname>

Abk.: BUFR.

Puffernummer: 1 ... Pufferanzahl
Position: 1 ... Pufferlänge

Variablenname: beliebige BASIC Variable wie A, XY, B(2)

Der angegebenen Variablen wird der im jeweiligen Puffer an der angegebenen

Position gespeicherte Meßwert zugewiesen.

Beispiel: BUFREAD 1,100,A

Fehlermeldungen: ERROR 19: Unzulässige Puffernummer

ERROR 121: Nicht vorhandene Position

10.2 SCHREIBEN IN DIE PUFFERSPEICHER

BUFOPEN <Puffernummer>, <Bereichsgrenze>

Abk.: BUFO.

Puffernummer: 1 ... Pufferanzahl

Bereichsgrenze: 0 ... 4.88

Löscht den angegebenen Pufferspeicher und bereitet ihn für das Schreiben von Werten vor.

Analog zu SETRANGE (s. Abs. xx) wird ein Wertebereich für die zu speichernden Werte angegeben. Dieser Wertebereich entspricht genau einem der 11 möglichen Meßbereiche des MC-12.

Ist keine Bereichsgrenze angegeben so erhält der Puffer den gröbsten Bereich (4.88 V).

Bei BUFOPEN werden gleichzeitig die augenblicklich eingestellten Parameter SCANTIME und PREHIST in die Puffer übernommen. Dies betrifft aber nur die spätere graphische Darstellung auf dem Plotter oder Oszilloskop.

ORVS - 10.2 -

Beispiel:

BUFOPEN 5,2,4

Fehlermeldungen: ERROR 19:

Unzulässige Puffernummer

ERROR 110:

Unzulässige Bereichsgrenze

BUFRANGE < Puffernummer>

Abk.: BUFRA.

Puffernummer:

1 ... Pufferanzahl

Zur Kontrolle liefert diese Funktion analog zu RANGE() den Bereich der im Puffer gespeicherten Werte.

Beispiel:

BUFRANGE(1)

Fehlermeldungen: ERROR 19:

Unzulässige Puffernummer

BUFWRITE < Puffernummer>, < Position>, < Wert>

Abk.: BUFW.

Puffernummer:

1 ... 1 ...

Pufferanzahl Pufferlänge

Position: Wert:

-4.92 ... +4.88 (innerhalb des BUFRANGE)

Schreibt den angegebenen Wert in den jeweiligen Pufferspeicher an die angegebene Position.

Der Wert muß dabei innerhalb des vorgegebenen Wertebereichs des Puffers liegen (BUFRANGE).

Beispiel:

BUFWRITE 1,155,2.2

Fehlermeldungen: ERROR 19:

Unzulässige Puffernummer

ERROR 121:

Unzulässige Position

ERROR 109:

Wert außerhalb des zulässigen Bereichs

10.3 TRANSFORMIEREN DER PUFFERSPEICHER

Auch ohne ein BASIC-Programm, das mit BUFREAD und BUFWRITE auf die Pufferspeicher zugreift, können die gespeicherten Signale transformiert werden.

Dazu wird in dem Kommando LOADBUFFER einfach die gewünschte Transformationsfunktion angegeben.

Dabei ist ebenfalls darauf zu achten, daß der Wertebereich der Funktion im Wertebereich des Puffers liegt (BUFRANGE), wie er durch BUFOPEN (s. Abs. 10.3) oder bei einer Messung vorgegeben wurde.

LOADBUFFER < Puffernummer>, < Funktion>

Abk.: LOA.

Puffernummer:

1 ... Pufferanzahl

Funktion:

beliebiger numerischer Ausdruck mit Argument BUFFER(), POSITION

Der angegebene Pufferspeicher wird mit den Werten der spezifizierten Funktion geladen. Argumente im Funktionsausdruck sind:

BUFFER <Puffernummer> POSITION

Abk.: BUFF. POS.

Während des LOADBUFFER-Kommandos durchläuft BUFFER (I) der Reihe nach alle Werte, die im Puffer I gespeichert sind, und POSITION alle Positionswerte von 1 bis BUFLEN.

Bei LOADBUFFER ist strikt darauf zu achten, daß die errechneten Funktionswerte im Wertebereich des Puffers liegen.

Gleichzeitig sollten die Werte, da sie normalerweise als 8-Bit Werte dargestellt werden, diesen Bereich ausschopfen. Andernfalls kann es geschehen, daß die Werte im Rahmen der 8-Bit Auflösung alle 0 ergeben.

Die Funktionswerte werden innerhalb des BUFLOAD-Kommandos mit den normalen BASIC Funktionen berechnet. Da z.B. bei einer Pufferlänge von 4 Blöcken 1024 Werte zu berechnen sind, kann die Ausführungszeit des BUFLOAD-Kommandos je nach verwendeter Funktion betrachtlich anwachsen.

Mit der BREAK-Taste kann BUFLOAD abgebrochen werden.

Nach Abbruch von BUFLOAD durch BREAK oder einem Fehler enthält POSITION die gerade bearbeitete Pufferposition, BUFFER() liefert die Werte der Puffer an dieser Position.

Unzulässige Puffernummer Fehlermeldungen: ERROR 19:

ERROR 109: Wert außerhalb des zulässigen Bereichs

Beispiele:

LOADBUFFER 1.0 Puffer 1 wird gelöscht

LOADBUFFER 1, BUFFER(2) Puffer 2 wird auf Puffer 1 kopiert

LOADBUFFER 1.ABS(BUFFER(1)) Betragsbildung (Gleichrichter)

A=BUFRANGE(3)/(BUFRANGE(1)+BUFRANGE(2)) LOADBUFFER 3,A*(BUFFER (1)+BUFFER (2)) in Puffer 3 wird die Summe aus Puffer 1 und 2 gespeichert

A=BUFRANG(1) B=2*PI/BUFLEN RADIAN

LOADBUFFER 1,A*SIN (B*POSITION) Puffer 1 wird mit einer Sinusperiode geladen

10.4 BEISPIELE FÜR ZUGRIFF AUF PUFFER

Ausdrucken der Werte eines Puffers Beispielprogramm:

Folgendes Programm druckt die in Puffer 1 gespeicherten Werte auf dem Drucker aus:

10 LPRINT " PUFFER 1:"

20 LPRINT " POS:";TAB7;" WERT:"

30 FOR I=1 TO BUFLEN

40 BUFREAD 1.I.A

50 LPRINT I;TAB 7;A

60 NEXT I

Beispielprogramm: Einfacher Logger

Folgendes Programm speichert jede volle Minute den aktuellen Meßwert an Kanal 1 in den Puffer 1 (vgl. Abs. 7.4).

Falls mit 11 Bit gemessen wird, kann statt BUFINIT in Zeile 10 DBUFINIT geschrieben werden.

Programm:

Anmerkung:

20 30 40 50	BUFINIT 1 SETRANGE 1,4.8 BUFOPEN 1,4.8 AUTORANGE OFF FOR I=1 TO BUFLEN T=TIME	gleicher Bereich für Eingang und Puffer
70	IF INT(T*100)/100 <> T GOTO 60	volle Minuten abwarten
80	BUFWRITE 1,I,CHA(1)	Meßwert speichern
90	SLEEP 58	Verzögerung (Ruhezustand 9)
100	NEXT I	
110	MCOFF	

Beispielprogramm: Integralfunktion

Folgendes Programm füllt zunächst den Puffer 1 mit einer Sinusperiode, anschließend wird die Integralfunktion errechnet und im Puffer 2 abgelegt. Zuletzt werden beide Puffer auf dem Plotter dargestellt.

Programm:

Anmerkung:

A O DI TODI ITM O A	0 D M 1. 0 0 0 1 1 1
10 BUFINIT 2,1	2 Puffer mit 256 Werten
20 A=4:RADIAN 30 B=2*PVBUFLEN 40 LOADBUFFER 1,A*SIN(B*POSITION)	Sinus -> Puffer 1
50 BUFOPEN 2 60 DX=2*PI/256 70 S=-4	Delta X Anfangsbedingung
80 FOR I=1 TO BUFLEN 90 BUFREAD 1,I,F 100 S=S+F*DX 110 NEXT I 120 PLOT 1,256,1;1,2 (s. Abs. 11.3)	Integration Plotten beider Puffer

KAPITEL 11

GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER MESSWERTE

Die in den Puffern gespeicherten Signalverläufe können auf einem an dem MC-12(A) angeschlossenen Oszilloskop oder dem Plotter CE-150 graphisch dargestellt werden.

11.1 Darstellung auf dem Oszilloskop

Als Peripheriegerät zum MC-12(A) kann ein beliebiges Oszilloskop verwendet werden. Das Oszilloskop wird dabei wie in Abschnitt 2.6 beschrieben an den Analogausgangen des MC-12(A) angeschlossen.

Bei einem Zweikanaloszilloskop können auf dem Oszilloskopschirm gleichzeitig zwei in den Puffern gespeicherte Signalverläufe dargestellt werden. Die Auflösung beträgt dabei 256*256 Punkte pro Signal.

Da die beiden Analogausgänge des MC-12(A) das Oszilloskopbild erzeugen, können sie beim Oszilloskopbetrieb nicht mehr für Steuerungszwecke verwendet werden.

OUTSCREEN <Strahlnummer>,<Puffernummer>,<Position>,<Blockanzahl>

Abk.: OUTS.

Strahlnummer:

1 oder 2

Puffernummer:

1 ... Pufferanzahl

Position:

1 ... Pufferlänge

Blockanzahl: 0 ... Pufferlänge/256

Mit diesem Befehl wird das in dem angegebenen Puffer gespeicherte Signal auf dem Oszilloskop dargestellt. Die Strahlnummer gibt dabei an, an welchem Analogausgang des MC-12(A) das Bildsignal erscheint.

Ab der jeweiligen Position wird die (in Blöcken) angegebene Anzahl von Meßwerten angezeigt. Ist die Blockanzahl N>1 so werden die Werte komprimiert dargestellt, indem nur jeder n-te Wert zur Anzeige gebracht wird.

- 111 -

© BMC

Die Blockanzahl kann auch als 1/2,1/4,1/8,1/16 gewählt werden. In diesem Fall werden die Werte gestreckt dargestellt, wobei die Zwischenwerte interpoliert werden.

Beispiel:

OUTSCREEN 2,1,256,1

Fehlermeldungen: ERROR 19:

Unzulässige Strahl- oder Puffernr.

ERROR 101: ERROR 121: MC-12(A) ausgeschaltet Unzulässige Position

ERROR 135:

Akkuspannung zu gering

SCREEN ON SCREEN OFF

Abk.: SCR.O. SCR.OF.

Mit diesen Befehlen wird die Signaldarstellung am Oszilloskop ein- oder ausgeschaltet.

Bei eingeschaltetem Bild beträgt die Arbeitsgeschwindigkeit des PC-1500(A) nur etwa die Halfte der normalen Arbeitsgeschwindigkeit.

Initialisierung:

Bildschirm ausgeschaltet

Fehlermeldungen: ERROR 101:

ERROR 135:

MC-12(A) ausgeschaltet

Akkuspannung zu gering

SCREEN

Abk.: SCR.

Führt in das Bildschirmmenü des CMOS, in dem die in den Puffern gespeicherten Signale untersucht werden können:

Dabei erscheint auf dem Oszilloskopschirm ein pulsierender Lichtpunkt, der als Cursor fungiert.

Auf dem Display des PC-1500(A) werden die Nummer des jeweiligen Pufferspeichers, der exakte Spannungswert an der Cursorposition und die Zeit vom Triggerpunkt bis zur Cursorposition angezeigt.

Der Cursor kann durch Betätigung einzelner Tasten auf dem Oszilloskopschirm bewegt werden. Bei längeren Signalen wird dabei der Schirm als Sichtfenster am Signal entlang bewegt (Scrolling).

Das Bild kann gestreckt oder komprimiert werden. Bei Streckung wird automatisch interpoliert, so daß die Kurvenform des Signals besser sichtbar wird.

Auf Tastendruck kann eine Kopie des Schirmbildes auf dem Plotter angefertigt werden.

Folgende Tastenkombinationen können in dieser Betriebsart verwendet werden:

Taste	Funktion .
<⇒>	Bewegt den Cursor nach rechts; erreicht der Cursor die Randposition, so wird das Sichtfenster nach rechts bewegt (Scrolling).
< ← >	Bewegt den Cursor nach links
<+>	Wechselt den Strahl auf dem der Cursor blinkt.
<shift></shift>	Schaltet den Synchronbetrieb beider Strahlen ein/aus. Im Synchronbetrieb werden alle Operationen für beide Strahlen gleichzeitig ausgeführt.
< 1 >	Bringt den nächsten Pufferspeicher zur Anzeige.
< ↓ >	Bringt den vorhergehenden Pufferspeicher zur Anzeige.
< * >	Streckt die Darstellung (Interpolation).
/ >	Komprimiert die Darstellung
< N >	Normaldarstellung (1:1)
< + >	Erhöht die Cursorschrittweite (3 Stufen)
<->	Verringert die Cursorschrittweite (3 Stufen)
< H >	Hardcopy der Kurve unter dem Cursor auf dem Plotter CE- 150. Im SHIFT-Modus werden beide Kurven gezeichnet.
< E >	Ende, Rückkehr ins BASIC

11.2 Darstellung auf dem Plotter CE-150

Bei der Darstellung der gespeicherten Signale auf dem Plotter werden die Kurven mit einem beschrifteten Koordinatensystem versehen.

Die Beschriftung der Y-Achse wird anhand des gespeicherten Meßbereichs (BUFRANGE) gewählt. Die Beschriftung der Zeitachse wird aus gespeicherter Vorgeschichte und Abtastzeit errechnet. Bis zu 5 Kurven können in ein Bild gezeichnet werden.

PLOT <Startpos.>,<Endpos.>,<Kompression>,<Puffernr.>,<Puffernr.>,...

Abk.: PL.

Startposition:

1 ... Pufferlänge

Endposition:

Startpos. ... Pufferlänge

Kompression: Puffernummer: 0 ... Pufferlänge/256 1 ... Pufferanzahl

Stellt den in den angegebenen Puffern zwischen Startposition und Endposition gespeicherten Signalverlauf auf dem Plotter CE-150 graphisch dar.

Mehrere Pufferspeicher werden mit verschiedenen Farben in das gleiche Koordinatensystem gezeichnet. Es können maximal fünf Pufferspeicher in einer Darstellung zusammengefasst werden.

Werden mehrere Pufferspeicher in ein Bild gezeichnet, müssen sie die gleiche Zeitachse besitzen (gleiche SCANTIME und PREHIST).

Bei Kompressionsfaktor 1 wird das Bild 1:1 dargestellt, 1 Bildpunkt (0,2 mm) entspricht einem Meßwert.

Analog zu OUTSCREEN kann das Bild komprimiert (Kompression 2,3,...) oder gedehnt werden (Kompression 1/2,1/4,1/8,1/16).

Die maximale Bildlänge beträgt 768 Punkte (ca. 15 cm). Überschreitet der eingegebene Bereich diese Maximallänge, so werden die überzähligen Werte nicht gezeichnet. Umfangreiche Pufferspeicher, deren Darstellung 1:1 ausgegenen werden soll, sind daher in mehreren Ausschnitten zu zeichnen.

Beispiel:

PLOT 1,512,1;1,2

Fehlermeldungen: ERROR 121:

ERROR 121: ERROR 19: Unzulässige Positionsangabe Unzulässige Puffernummer

ERROR 123:

Puffer mit unterschiedlicher Zeitachse

ANHANG A

LISTE DER FEHLERMELDUNGEN

Der Wert des numerischen Ausdrucks liegt außerhalb des zulässigen Bereiches

Beispiel: CHA 6

101. Zur Ausführung der Instruktion muß der Analogteil des MC-12(A) mit dem Kommando MCON eingeschaltet werden.

Beispiel: MCOFF CHA 1

- 102. Es wurde versucht, das Programm für Transientenrecorderbetrieb zu laden, obwohl ein BASIC-Programm im Speicher des PC-1500(A) vorliegt. BASIC-Programm mit NEW löschen.
- 109. Der Triggerpegel liegt außerhalb des eingestellten Meßbereichs. Oder: Während des Schreibens in einen Pufferspeicher liegt der zu schreibende Wert außerhalb des Bereichs -4.88...+4.88 V.

Beispiel: SETRANGE 1,0.5 SETTRIGGER 4 SELECT +1,1 INSCAN

- 110. Overflow: Der Meßwert überschreitet die eingestellte Bereichsgrenze.
- 111. Die mit SETSCANTIME eingestellte Abtastzeit ist zu gering.

Beispiel: SETSCANTIME 50E-6 SELECT +1,1;2,2

INSCAN

121. Beim Zugriff auf einen Pufferspeicher liegt der Wert für die Position außerhalb des zulässigen Bereiches. Für die Position sind nur Werte von 1 bis BUFLEN möglich.

Beispiel: BUFREAD 1,0,A

- 123. Es wurden im PLOT-Befehl Pufferspeicher angegeben, die unterschiedliche Zeitbasis oder Vorgeschichte besitzen. In einem einzigen Bild lassen sich nur solche Signalverläufe darstellen, die mit gleichem Abtastintervall und gleicher Vorgeschichtenlänge gemessen wurden.
- 125. Der Pufferspeicher muß vor dem Beschreiben mit BUFWRITE durch das Kommando BUFOPEN vorbereitet werden.

Beispiel: BUFWRITE 1,100,4.02

130. Im SELECT-Befehl wurden mehr als fünf Kanäle angegeben.

Beispiel: SELECT +1,1;2,2;3,3;4,4;5,5;6,6

131. Im SELECT-Befehl wurden die Signalverläufe zweier Eingangskanäle demselben Pufferspeicher zugewiesen. Für jeden zu messenden Kanal muß ein eigener Pufferspeicher reserviert werden.

Beispiel: SELECT +1,1;2,1

135. Die Spannung der Akkumulatoren im MC-12(A) reicht nicht mehr aus. Netzadapter anschließen.

ANHANG B

LISTE DER FUNKTIONEN, KONTROLLVARIABLEN UND INSTRUKTIONEN

Bemerkungen

Seite

Funktionen

Abkürzung

Funktion

CHA Aktueller Meßwert am angegebene Eingangskanal	n 44
Kontrolivariablen	
Kontroll- Abkürzung Bemerkungen variable	Seite
BUFFER BUFF. Pufferwert an der aktuellen POSITIO im angegebenen Puffer (inVerbindur mit LOADBUFFER)	N og 69
BUFLEN BUFL. Pufferlänge in Meßwerten (wird dure BUFINIT festgelegt)	eh 57
BUFNUM BUFN. Pufferanzahl (wird durch BUFIN) festgelegt)	T 57
POSITION POS. Position innerhalb des Puffers (in Vebindung mit LOADBUFFER)	69
PREHIST PRE. Anzahl der Vorgeschichtenblöcke (wi durch SETPREHIST festgelegt)	rd 58

RANGE	RANG.	Bereichsgrenze am angegebenen Eingangskanal (wird durch SETRANGE festgelegt)	42
SCANTIME	SC.	Abtastzeit (wird durch SETSCANTIME eingestellt)	60
TRIGGER	TRI.	Triggerpegel in Volt (wird durch SETTRIGGER festgelegt)	59

Befehle

Befehl	Abkürzung	Bemerkungen	Seite
AUTORANGE ON	AU.OFF	Schaltet die automatische Meßbereichswahl ein.	43
AUTORANGE OFF	AU.O.	Schaltet die automatische Meßbereichswahl aus.	43
BUFINIT	BUFI.	Legt die Anzahl der Pufferspeicher fest	55
BUFOPEN	BUFO.	Löscht den spezifizierten Pufferspeicher für Schreiboperationen	67
BUFREAD	BUFR.	Zuweisung eines Pufferwertes an eine Variable	66
BUFWRITE	BUFW.	Schreibt einen Wert an der festgelegten Position in den spezifizierten Pufferspei- cher	
INCHA	INC.	Zuweisung des aktuellen Meßwertes an eine Variable	44
INFUNCTION	INF.	Zuweisung des aktuellen, transformier- ten Meßwertes an eine Variable. Die Transformationsfunktion wird durch den Befehl SETFUNCTION festgelegt.	
INIT B	INI.B	Initialisiert das Meßsystem für die bipo- lare Betriebsart.	30

INIT U	INI.U	Initialisiert das Meßsystem für die uni- polare Betriebsart.	39
INIT	INI.	Initialisiert das Meßsystem ohne Änderung der Betriebsart.	39
INSCAN	INS.	Startet eine indirekte Messung.	62
INSCAN N	INS.N		
LOADBUFFER	LOA.	Beschreibt den gesamten angegebenen Puffer mit der angegebenen Funktion.	69
MCOFF	MCOF.	Schaltet den Analogteil des MC-12(A) aus.	40
MCON	MCO.	Schaltet den Analogteil des MC-12(A) ein.	40
MULTIMETER	MU.	Startet das Dialogprogramm MULTI- METER	21
OUTCHA	OU.	Legt an den angegebenen Ausgangs- kanal die angegebene Spannung.	52
Befehl	Abkürzung	Bemerkungen S	eite
OUTSCREEN	OUTS.	Gibt in einem Puffer gespeicherte Meßwerte auf einem angeschlossenen Oszilloskop aus.	74
PLOT	PL.	Gibt in einem oder mehreren Puffern gespeicherte Meßwerte auf dem Klein- plotter CE-150 aus.	77
RELAY OFF	REL.OFF.	Schaltet den angegebenen Remoteschalter am CE-150 aus.	52

RELAY ON	REL.ON	Schaltet den angegebenen Remoteschalter am CE-150 ein.	52
SCREEN	SCR.	Ruft das Bildschirmmenü des CMOS auf (nur mit angeschlossenem Oszilloskop).	75
SCREEN OFF	SCR.OF.	Schaltet die Bildschirmdarstellung aus. (nur mit angeschlossenem Oszilloskop).	74
SCREEN ON	SCR.O.	Schaltet die Bildschirmdarstellung ein (nur mit angeschlossenem Oszilloskop).	74
SELECT	SE.	Selektiert Eingangskanäle für indirekte Messungen und ordnet ihnen Puffer- speicher zu.	61
SETFUNCTION	SETF.	Definiert eine Funktion, über die im Befehl INFUNCTION der aktuelle Meßwert transformiert wird.	45
SETPREHIST	SETP.	Legt die Anzahl der zu erfassenden Vorgeschichtenblocke fest.	58
SETRANGE	SET.	Legt die Meßbereichsgrenze am angegebenen Eingangskanal fest.	42
SETSCANTIME	SETS.	Gibt die Abtastzeit für indirekte Messungen vor.	59
SETTRIGGER	SETT.	Legt den Triggerpegel für indirekte Messungen fest.	59
SWITCH OFF	SW.OF.	Schaltet den angegebenen Analogschalter aus.	51

SWITCH ON	SW.O.	Schaltet den angegebenen Analogschalter ein.	51
TRANSREC	TRA.	Lädt das BASIC-Programm TRANS- IENTENRECORDER in den Programm- speicher des PC-1500(A).	25

©BMC - B.6 -

MC - 12 A

Ergänzende Beschreibung




Inhaltsverzeichnis

MC-12A Ergänzende Beschreibung

Kapi	itel 1: V.24 Schnittstelle	Seite
1.1 1.2 1.3 1.4	Funktionsbeschreibung	1.1
Кар	itel 2: I/O Port	
2.1 2.2 2.3	Beschreibung des I/O	
Besci	hreibung des 8255	2.5

© BMC · i ·



Kapitel 1

V.24 SCHNITTSTELLE

1.1 Funktionsbeschreibung

Das MC-12 A besitzt eine Schnittstelle, welche allgemein als V.24 oder RS232C bekannt ist. Es handelt sich dabei um eine Schnittstelle für serielle Datenübertragung im Asynchronbetrieb.

Das MC-12 A verhält sich wie ein Terminal (Senden und Empfangen) und bedient alle Steuerleitungen mit Ausnahme der Leitung DCD (PIN 8). Die Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle kann in 6 Stufen von 300 Baud bis 9600 Baud eingestellt werden. Die Geschwindigkeitsstufen 4800 Baud und 9600 Baud setzen bei dem angeschlossenen Empfangs- oder Sendegerät die vollständige Funktion der Steuerleitungen 4 und 5 voraus.

Der Anschluß von Geräten an die Schnittstelle ist in Bild 1 dargestellt.

1.2 Befehle zur Schnittstellensteuerung

COM OFF

Mit diesen Befehlen wird die Schnittstelle ein- und ausgeschaltet. Dieses Kommando ist unabhängig von dem Kommando MC ON und MC OFF.

Wenn der PC 1500(A) ausgeschaltet wird, ist die Schnittstelle ebenfalls ausgeschaltet.

© BMC -1.1 -

SETCOM Baud, Stopbits, Parity, LF

Baud:

1= 300 2= 600 3= 1200 4= 2400 5= 4800 6= 9600

Stopbits: Parity: 1= ein Stopbit, 2= zwei Stopbits 0= NO: 1= ODD: 2= EVEN

LF:

0= nur CR; 1= nach CR automatisch LF

Dieser Befehl stellt die Schnittstellenparameter ein. Die Anzahl der Datenbits beträgt immer 7. Nach dem Datenbit wird ein Paritätsbit geschickt. Wenn NO Parity eingestellt ist, liegt der Pegel auf logisch 0. Nach dem Paritätsbit werden 2 Stopbits gesendet.

Mit LF kann, falls gewünscht, nach jedem Carrige Return automatisch ein Line Feed gesendet werden bzw. beim Empfang nach jedem Carrige Return das folgende Line Feed ignoriert werden.

COM LIST Zeilennr.1, Zeilennr.2

Dieser Befehl gibt das augenblicklich im Speicher befindliche (aktive) BASIC-Programm von Zeile Nr. 1 bis Zeile Nr. 2 an der RS-232-Schnittstelle aus. Falls keine Zeilennummern angegeben werden, wird das gesamte Programm gelistet.

Mit Hilfe dieses Kommandos können PC-1500(A) Programme an einen anderen Computer (z.B. zur Speicherung auf Diskette) übertragen werden.

COM INPUT n

Dieser Befehl funktioniert nur beim PC 1500(A) und schaltet die Eingabe von der Tastatur auf die RS-232-Schnittstelle um, bis das Zeichen mit dem ASCII-Code 'n' empfangen oder die BREAK-Taste betätigt wird.

Ist der PC-1500(A) beim Eingeben dieses Kommandos im PRO-Mode, können Programmdateien von einem anderen Computer auf den PC-1500(A) überspielt werden. Üblicherweise (CP/M, MS-DOS) wird als Beendigungszeichen CTRL-Z mit dem Codewert &1A verwendet.

PRINT#-232, (Zahlen oder Strings)

Mit diesem Befehl werden Daten über die V.24 Schnittstelle gesendet. Der Befehl entspricht in seiner weiteren Funktion exakt dem LPRINT Befehl. USING Anweisungen werden wie üblich behandelt.

INPUT#-232, (Zahlen oder Strings)

Der Befehl INPUT ermöglicht den Empfang von Daten über die V.24 Schnittstelle

1.3 Beispielprogramm für Datenübertragung

Das folgende Programm demonstriert die Übertragung von Meßdaten aus dem MC -12 A zu einem anderen Rechner mit V.24 Schnittstelle.

Mit dem Kommando SETCOM 4,0,0 wird eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 Baud eingestellt. Es wird keine Parität erzeugt und nach CR wird kein LF gesendet.

Beispielprogramm:

- 10 SETCOM 4,0,0 : COM ON
- 20 FOR I=1 TO BUFLEN
- 30 BUFREAD 1,I,A
- 40 PRINT#-232,A
- 50 NEXT I
- 60 COM OFF: END

1.4 ANSCHLUSSBELEGUNG DER V.24 SCHNITTSTELLE

Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen Anschlußmöglichkeiten für die V.24 Schnittstelle, je nachdem ob es sich bei dem anzusteuernden Gerät um ein Terminal oder ein Modem, mit oder ohne Handshake Leitungen handelt.

© BMC -1.3 -

RS 232C	MC 12 A TERMINAL	RS 232C	MC 12 A TERMINAL
TERMINAL	2 X 2 TXD 3 RXD	MODEM	2 — 2 TXD 3 — 3 RXD
MIT	4 X RTS 5 CTS	MIT	4 — 4 RTS 5 — 5 CTS
HAND-	6 6 DSR 7 7 SG	HAND-	6 — 6 DSR 7 — 7 SG
SHAKE	20 20 DTR	SHAKE	20 20 DTR
RS 232C	MC 12 A TERMINAL	RS 232C	MC 12 A TERMINAL
TERMINAL	2 X2 TXD 3 RXD	MODEM	2 —— 2 TXD 3 —— 3 BXD
OHNE	4 4 RTS 5 5 CTS	OHNE	4 4 RTS 5 7 5 CTS
HAND-	6 - 6 DSR 7 7 SG	HAND-	6 — 6 DSR 7 — 7 SG
SHAKE	20 20 DTR	SHAKE	20 20 DTR

Bei einigen Geräten muß zusätzlich der PIN 8 des Steckers mit PIN 20 verbunden werden um einen Betrieb zu ermöglichen. Nähere Hinweise dazu finden Sie auch in den Beschreibungen der anzuschließenden Geräte.

© BMC -1.4 -

Kapitel 2 I/O PORT

2.1 Beschreibung des I/O

Das MC-12 A ist mit einem digitalen Ein- Ausgabebaustein mit der Typenbezeichnung 8255 ausgestattet. Dieser Baustein steht dem Anwender voll zur Verfügung und erschließt ein weites Anwendungsgebiet. Die Möglichkeiten reichen von der Kommunikation mit anderen Datenverarbeitungssystemen bis zur Steuerung und Überwachung von kompliziertesten Anlagen.

Die 24 digitalen Steuerleitungen lassen sich in Gruppen von 2x8 und 2x4 Leitungen als Ein- oder Ausgänge definieren. Die Programmierung kann sowohl in BASIC als auch in Maschinensprache durchgeführt werden.

2.2 Anschlußbelegung und Programmierung

Vbat	РВ3	P82	PB1	PB0	PC2	PC0	PC5	PC7	PA0	PA1	PA2	РАЗ
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
GND	PB4	PB5	PB6	PB7	РС3	PC1	PC4	PC6	PC7	PA6	PA5	PA4

unten


Der periphere Interfacebaustein 8255 wird über die Adressen 2000H - 2003H (hexadezimal) auf der 2. Speicherseite des PC 1500(A) angesprochen.

© BMC - 2.1 -

Die Ansteuerung der 3 8-Bit Ausgangskanäle und der Steuerlogik ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Adresse	Funktion		Zugriff
2000H	Kanal A	Daten-Bus	lesend
2001H	Kanal B	Daten-Bus	lesend
2002H	Kanal C	Daten-Bus	lesend
2003H	Steuerlogik	Daten-Bus	lesend
2000H	Daten-Bus	Kanal A	schreibend
2001H	Daten-Bus	Kanal B	schreibend
2002H	Daten-Bus	Kanal C	schreibend
2003H	Daten-Bus	Steuerlogik	schreibend

Eine detaillierte Beschreibung des 8255 folgt in Kapitel 2.2. Die wichtigsten Funktionen sollen im weiteren an Beispielen verdeutlicht werden. Die Programmierung geschieht in BASIC. Dabei sind die Befehle POKE und PEEK notwendig. Diese Befehle sind nicht im Handbuch des PC 1500 (A) beschrieben und werden hier kurz vorgestellt.



Liefert dezimal den Inhalt der Speicherzelle, die durch den numerischen Ausdruck festgelegt ist. PEEK bezieht sich auf den ersten Speicherblock, PEEK# auf den zweiten Speicherblock.

Beispiel:


PEEK# &2000

liest die Information von Kanal A des 8255

& 2000 = 8192: Das vorangestellte & - Zeichen bedeutet, daß die Adreßangabe hexadezimal ist.

Wertebereich:

Adressen - 0...65535; 0...&FFFF



Speichert unter der durch den numerischen Ausdruck 1 festgelegten Adresse und ihren Folgeadressen die unter numerischem Ausdruck 2 festgelegten Daten ab. POKE bezieht sich auf den ersten Speicherblock, POKE# auf den zweiten Speicherblock.

Beispiel:

POKE# &2000,1,254,2

schreibt die Daten 1, 254 und 2 auf die Kanäle A, B und C des Port IC 8255

Wertebereich:

Adressen - 0...65535; 0...&FFFF Daten - 0...255; 0...&FF

Die Anzahl der Datenbytes, die durch einen einzigen POKE-Befehl eingegeben werden können, ist nur durch die maximale Zeilenlänge begrenzt.

2.3 Beispielprogramm

Das folgende Programm definiert alle 24 Leitungen des Port IC als Eingänge und stellt den logischen Zustand jeder einzelnen Leitung durch 0 oder 1 dar.

In Zeile 10 des Programms wird der I/O Port in Betriebsart 0 initialisiert und alle Leitungen als Eingänge geschaltet.

In Zeile 20 werden die Zustände an den 3 Ports A, B und C in die Variablen A, B und C geladen.

In der nachfolgenden Programmschleife wird jedes einzelne Bit der Variablen geprüft und das Ergebnis als 0 oder 1 angezeigt.

© BMC - 2, 3 -

10 "A": POKE# &2003,155: WAIT 0

20 CURSOR 0 : A=PEEK# &2000 : B=PEEK# &2001 : C=PEEK# &2002

30 FOR J=1 TO 3: FOR I=7 TO 0 STEP -1

40 D=2^I

50 IF @(I) AND D PRINT "1"; : NEXT I 60 PRINT " "; : NEXT J 70 GOTO 20

80 END


AUSGABE:

PA7PA0	PB7PB0	PC7PC0
10010001	00010001	01000100
PORT A	PORT B	PORT C

0 = logischer Pegel = 0 (= 0 V)1 = logischer Pegel = 1 (< 2.2 V) 24 programmierbare E/A-Anschlüsse
Vollständig TTL-kompatibel
Völlig kompatibel mit der Mikroprozessorfamilie SAB 8080
Direkte Bit-Setz- und Rücksetz-Möglichkeiten zur Vereinfachung der Schnittstellen bei Steuerungsanwendungen
40 pol. DIL-Gehäuse

Der SAB 8255 ist ein programmierbarer Mehrzweck-E/A-Baustein für den Mikropro zessor SAB 8080. Er hat 24 E/A-Anschlüsse, die in zwei Gruppen von je zwol Anschlüssen getrennt programmiert und im wesentlichen in drei Betriebsarten benutz werden können. In der ersten Betriebsart (Betriebsart 0) kann jede Gruppe vo 12 E/A-Anschlüssen in Abschnitten von 4 Anschlüssen als Eingang oder Ausganprogrammiert werden. In der zweiten Betriebsart (Betriebsart 1) können acht Leitun gen jeder Gruppe als Eingang oder Ausgang programmiert werden. Von den verble benden vier Anschlüssen werden drei für den Austausch von Quittungen und fu Unterbrechungs-Steuersignale verwendet. Die dritte Betriebsart (Betriebsart 2) kan als Zweiweg-BUS-Betriebsart bezeichnet werden, bei der acht Anschlüsse für eine Zweiweg-BUS eingesetzt werden. Fünf weitere Anschlüsse, von denen einer zu anderen Gruppe gehört, werden in diesem Fall für den Quittungsaustausch benutz Außerdem ist das direkte Setzen und Rücksetzen einzelner Bits möglich. Der max male Strom betragt 1 mA, bei einer Spannung von 1,5 V. Damit können Darlington Transistoren in Anwendungen für Drucker und Hochspannungs-Anzeigeeinheite direkt angesteuert werden.


Anschlußbelegung



Anschlußbezeichnungen

D ₀ -D ₇	Daten-BUS (Zweiweg)		
RESET	Rucksetz-Eingang		
CS	Baustein-Auswahl		
RD	Lese-Eingang		
WR	Schreib-Eingang		
A 0, A1	Kanal-Adresse		
PA ₀ -PA ₇	Kanal A (Bit 0 bis 7)		
PB _o -PB ₇	Kanal B (Bit 0 bis 7)		
PC ₀ -PC ₇	Kanal C (Bi 0 bis 7)		
Vee	Versorgungsspannung (+5V)		
GND	Masse (0 V)		

Abmessungen Seite 398



Funktionsbeschreibung

Allgemeines

Der SAB 8255 ist ein programmierbarer peripherer Schnittstellen-Baustein (PPS) für das Mikrocomputersystem SAB 8080. Er verbindet als Mehrzweck-E/A-Baustein periphere Gerate mit dem System-Daten-BUS. Die funktionellen Eigenschaften des SAB 8255 werden durch Software bestimmt, so daß normalerweise keine zusatztichen Logik-Bausteine erforderlich sind, um periphere Geräte oder Schaltungen anzuschließen.

Daten-BUS-Puffer

Ein 8 Bit breiter Zweiweg-Puffer mit drei Ausgangszuständen verbindet den SAB 8255 mit dem System-Daten-BUS. Daten werden bei der Ausführung der Befehle Eingabe (IN-PUT) und Ausgabe (OUT-PUT), vom Puffer ausgegeben oder empfangen. Steuerwerte und Zustandsinformationen werden ebenfalls durch den Daten-BUS-Puffer übertragen.

Schreib/Lese- und Steuerlogik

Mit diesem Schaltungsteil werden alle internen und externen Übertragungen von Daten- und Steuer- oder Zustandsworte vorgenommen. Er übernimmt Informationen von Adreß- und Steuer-BUS des SAB 8080 und gibt entsprechende Befehle an die Steuerlogik der beiden Gruppen.

(ĈŜ)

Baustein-Auswahl (Chip Select): LOW-Pegel an diesem Eingang veranlaßt den Informationsaustausch zwischen dem SAB 8255 und dem SAB 8080.

(RD)

Lesen (Read): LOW-Pegel an diesem Eingang läßt den SAB 8255 Daten oder Zustandsinformationen über den Daten-BUS an den SAB 8080 senden.

(WR)

Schreiben (Write): LOW-Pegel an diesem Eingang ermöglicht es dem SAB 8080, Daten oder Steuerworte in den SAB 8255 einzuschreiben.

(RESET)

Rücksetzen (Reset): HIGH-Pegel an diesem Eingang setzt alle unteren Register einschließlich des Steuerregisters zurück und bringt alle Kanäle (A, B, C) in die Betriebsart Eingabe.

(An und A.)

Kanalauswahl 0 und Kanalauswahl 1: In Zusammenarbeit mit den \overline{RD} und \overline{WR} Eingängen steuern diese Eingangssignale die Auswahl eines der drei Kanale oder des Steuerwort-Registers. Normalerweise sind sie mit den niederwertigsten Bits (Ao und A1) des Adressen-BUS verbunden.

Prinzipielle Betriebsarten

A1	A0	RD	WR	CS	Eingabe (Lesen)	
Ō	0	0	1	0	Kanal A → Daten-BUS	
0	1	0	1	0	Kanal B → Daten-BUS	
1	0	0	1	0	Kanal C → Daten-BUS	
					Ausgabe (Schreiben)	
0	0	1	0	0	Daten-BUS → Kanal A	
0	1	1	0	0	Daten-BUS → Kanal B	
1	0	1	0	0	Daten-BUS → Kanal C	
1	1	1	0	0	Daten-BUS → Steuerlogik	
					Funktionen nicht ausgewahlt	
×	x	×	×	1	Daten-BUS → hochohmiger Zustand	
1	1	0	1	0	ungültige Bedingung	

Steuerlogik der Gruppen A und B

Die Funktion jedes einzelnen Kanals ist durch Software zu programmieren. Dies geschieht durch Senden eines Steuerwortes an den SAB 8255, das Informationen, wie "Betriebsart", "Bit setzen", "Bit rucksetzen" und andere Informationen enthält, die die funktionellen Eigenschaften des SAB 8255 bestimmen.

Jeder der Steuerblöcke (Gruppe A und Gruppe B) übernimmt "Befehle" von der Schreib/Lese- und Steuerlogik, empfangt "Steuerworte" vom internen Daten-BUS und gibt die entsprechenden Befehle an die dazugehorigen Kanale aus.

Steuerlogik, Gruppe A - Kanal A und Kanal C, höherwertige Bits (C7-C4) Steuerlogik, Gruppe B - Kanal B und Kanal C, niederwertige Bits (C3-C0)

In das Steuerwortregister kann nur geschrieben werden. Das Lesen des Steuerwortregisters ist nicht möglich.

Kanäle A. B und C

Der SAB 8255 enthält drei 8-Bit-Kanale (A, B und C). Sie können durch entsprechende Software-Programmierung, verschiedene Funktionen erfüllen. Darüber hinaus besitzt jeder spezielle Merkmale, die den Anwendungsbereich und die Flexibilität des SAB 8255 weiter vergrößern.

Kanal A: Ein 8-Bit-Datenausgabe-Zwischenspeicher/Puffer und ein 8-Bit-Dateneingabe-Zwischenspeicher.

Kanal B: Ein 8-Bit-Dateneingabe-/Datenausgabe-Zwischenspeicher/Puffer und ein 8-Bit-Datenausgabe-Zwischenspeicher.

Kanal C: Ein 8-Bit-Datenausgabe-Zwischenspeicher/Puffer und ein 8-Bit-Dateneingabepuffer (keine Zwischenspeicherung für die Eingabe). Dieser Kanal kann durch Steuerung der Betriebsart in zwei 4-Bit-Kanale aufgeteilt werden. Jeder 4-Bit-Kana. besteht aus einem 4-Bit-Zwischenspeicher und kann für die Steuersignal-Ausgänge in Verbindung mit den Kanalen A und B verwendet werden.

Ausführliche Betriebsbeschreibung

Wahl der Betriebsart

Drei wesentliche Betriebsarten können durch die System-Software festgelegt werden:

Betriebsart 0: Einfache Ein/Ausgabe Betriebsart 1: Getastete Ein/Ausgabe


Betriebsart 2: Zweiweg-BUS

Liegt am Rücksetz-Eingang (Reset) HIGH-Pegel an, werden alle Kanále in den Eingabezustand gebracht (d.h. die 24 Leitungen haben einen hohen Eingangswiderstand). Nach Ende des Rücksetzsignals bleibt der SAB 8255 im Eingabezustand, ohne daß zusätzliche Einstellungen notwendig sind. Jede der anderen Betriebsarten kann wahrend der Ausführung eines Systemprogramms (OUT PUT) ausgewahlt werden. Damit kann ein einzelner SAB 8255 verschiedene periphere Geräte mit einem einfachen Software-Verwaltungs-Programm bedienen.


Die Betriebsarten der Kanäle A und B können unabhangig voneinander definiert werden, während Kanal C entsprechend den Erfordernissen der Kanäle A und B in zwei Teile aufgeteilt wird. Wird die Betriebsart gewechselt, werden alle Ausgaberegister einschließlich des Zustands-Flip-Flops zurückgesetzt. Betriebsarten konnen kombiniert werden, so daß ihre funktionelle Definition praktisch auf jede E/A-Struktur hin "maßgeschneidert" werden kann. Zum Beispiel kann die Gruppe B für die Betriebsart 0 programmiert sein, um das Schließen von Schaltern zu überwachen oder Rechenergebnisse anzuzeigen, während die Gruppe A für die Betriebsart 1 programmiert sein konnte, um eine Tastatur oder einen Lochstreifenleser durch eine Unterbrechungssteuerung zu überwachen.

Die möglichen Kombinationen von Betriebsarten, erscheinen auf den ersten Blick verwirrend. Aber schon nach einem kurzen Überblick über die gesamte Arbeitsweise des Bausteins wird die einfache und einleuchtende E/A-Struktur erkennbar.

Definition der Betriebsarten und der BUS-Schnittstelle



Format-Definition für die Betriebsart-Wahl



Einzelbit-Setzen/Rücksetzen

Jedes der 8 Bits des Kanals C kann durch einen Ausgabebefehl (OUT PUT) gesetzt oder rückgesetzt werden. Diese Eigenschaft verringert den Software-Aufwand in regelungstechnischen Anwendungen.

Wird Kanal C für Zustands- und Steuerzwecke für Kanal A oder B verwendet können die Bits durch die Operation "Bit Setzen/Rücksetzen", wie bei einem Daten-Ausgabekanal, gesetzt oder rückgesetzt werden.


Unterbrechungs-Steuerungs-Funktionen

Ist der SAB 8255 für Betriebsart 1 oder 2 programmiert, stehen Steuersignale zur Verfügung, die als Unterbrechungs-Anforderungs-Signale für den SAB 8080 benutzt werden können. Die vom Kanal C erzeugten Unterbrechungs-Anforderungs-Signale konnen durch Setzen oder Rücksetzen des dazugehörigen INTE-Flip-Flops gesperrt oder freigegeben werden, indem die Funktion "Bit Setzen/Rücksetzen" des Kanals C angesprochen wird.

Definitionen für das INTE-Flip-Flop:

(Bit-SET) - INTE ist gesetzt - Unterbrechung freigegeben (Bit-RESET) - INTE ist rückgesetzt - Unterbrechung gesperit

Anmerkung: Alle Maskierungs-Flip-Flops werden bei der Auswahl der Betriebsart und beim Rücksetzen des Bausteins automatisch rückgesetzt.



Format für Bit Setzen/Rücksetzen

Betriebsarten


Betriebsart 0 (Einfache Ein/Ausgabe)

Diese Funktions-Anordnung ermöglicht eine einfache Eingabe und Ausgabe für Jeden der drei Kanale. Es ist kein Quittungsaustausch erforderlich, denn Daten werden einfach in den ausgewählten Kanal geschrieben oder aus ihm gelesen.


Prinzipielle Funktionsdefinitionen der Betriebsart 0:

- Zwei 8-Bit-Kanàle und zwei 4-Bit-Kanäle
- Jeder Kanal kann Eingang oder Ausgang sein
- Ausgänge haben Zwischenspeicher
- Eingange arbeiten ohne Zwischenspeicher
- 16 verschiedene Eingabe/Ausgabe Kombinationen sind bei dieser Betriebsart möglich.

Prinzipieller Zeitverlauf der Eingabe (D_7 - D_0 folgen dem Eingang, keine Zwischenspeicherung)



Prinzipieller Zeitverlauf der Ausgabe (Ausgänge mit Zwischenspeicherung)




Definition der Kanäle für die Betriebsart 0:


А		В		Gruppe A			Gruppe B	
D ₄	Da	D ₁	Do	Kanal A	Kanal C (höher- wertige Bits)	Nr.	Kanal B	Kanal C (nieder- wertige Bits)
0	0	0	0	Ausgang	Ausgang	0	Ausgang	Ausgang
0	0	0	1	Ausgang	Ausgang	1	Ausgang	Eingang
0	0	1	0	Ausgang	Ausgang	2	Eingang	Ausgang
0	0	1	1	Ausgang	Ausgang	3	Eingang	Eingang
0	1	0	Q	Ausgang	Eingang	4	Ausgang	Ausgang
0	1	0	1	Ausgang	Eingang	5	Ausgang	Eingang
0	1	1	0	Ausgang	Eingang	6	Eingang	Ausgang
0	1	1	1	Ausgang	Eingang	7	Eingang	Eingang
1	0	0	0	Eingang	Ausgang	8	Ausgang	Ausgang
1	0	0	1	Eingang	Ausgang	9	Ausgang	Eingang
1	0	1	0	Eingang	Ausgang	10	Eingang	Ausgang
1	0	1	1	Eingang	Ausgang	11	Eingang	Eingang
1	1	0	0	Eingang	Eingang	12	Ausgang	Ausgang
1	1	0	1	Eingang	Eingang	13	Ausgang	Eingang
1	1	1	0	Eingang	Eingang	14	Eingang	Ausgang
1 .	1	1	1	Eingang	Eingang	15	Eingang	Eingang

Anordnungen in der Betriebsart 0:


Steuerwort Nr. 0




Steuerwort Nr. 1




Steuerwort Nr. 2




Steuerwort Nr. 3




Steuerwort Nr. 4




Steuerwort Nr. 5





Steuerwort Nr. 6




Steuerwort Nr. 7








Steuerwort Nr. 9




Steuerwort Nr. 10




Steuerwort Nr. 11


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0




Steuerwort Nr. 12




Steuerwort Nr. 13



Steuerwort Nr. 14



Steuerwort Nr. 15



detriebsart 1 (getastete Ein-/Ausgabe)

Diese Funktions-Anordnung dient zum Austausch von E/A-Daten zu oder von einem ausgewählten Kanal in Verbindung mit Abtastimpulsen oder "Quittungs"-Signalen. Kanal A und Kanal B benutzen in der Betriebsart 1 die Leitungen des Kanals C, um diese "Quittungs"-Signale zu erzeugen oder zu empfangen.

Prinzipielle Funktionsdefinitionen der Betriebsart 1:

- Zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B)
- Jede Gruppe umfaßt einen 8-Bit-Datenkanal und einen 4-Bit-Steuer-/Datenkanal.
- Der 8-Bit-Datenkanal kann entweder als Eingang oder Ausgang verwendet werden.
- Der 4-Bit-Kanal wird für Steuer- und Zustandszwecke für die 8-Bit-Datenkanale benutzt.

Definition der Eingangs-Steuersignale

STB (Übernahmesignal-Eingang)

LOW-Pegel an diesem Eingang bewirkt, daß Daten in den Eingangszwischenspeicher geladen werden.

IBF (Eingabe-Puffer-Flip-Flop, geladen)

HIGH-Pegel an diesem Ausgang zeigt an, daß die Daten in den Eingangs-Zwischenspeicher geladen wurden; dies entspricht einer Quittung. IBF wird durch die fallende Flanke des STB-Eingangs gesetzt und durch die ansteigende Flanke des RD-Eingangs rückgesetzt.

INTR (Unterbrechungs-Anforderung)

HIGH-Pegel an diesem Ausgang kann dazu ausgenutzt werden, das Hauptprogramm des Mikroprozessors zu unterbrechen, wenn ein Eingabegerät bedient werden soll. INTR wird durch die ansteigende Flanke von STB gesetzt, falls IBF auf "Eins" und INTE auf "Eins" gesetzt sind. Es wird rückgesetzt durch die fallende Flanke von RD. Dieser Vorgang ermoglicht es dem Eingabegerät, vom Mikroprozessor, durch einfaches Eintasten seiner Daten in den Kanal bedient zu werden.

INTE A


Wird gesteuert durch Bit setzen/rücksetzen von PC4.

INTE B


Wird gesteuert durch Bit setzen/rucksetzen von PC2.

Betriebsart 1 - Eingänge


Kanal A



Kanal B



npulsdiagramm für Eingabe (prinzipiell)



Definition der Ausgangs-Steuersignale

OBF (Ausgabe Puffer-Flip-Flop-geladen)

Der ÖBF-Ausgang nimmt LOW-Pegel an, wenn der Mikroprozessor Daten in den ausgewahlten Kanal geschrieben hat. Das ÖBF-Flip-Flop wird von der ansteigenden Flanke des WR-Eingangs gesetzt und von der fallenden Flanke des ACK-Signals rückgesetzt.

ACK (Quittungs-Eingang)

LOW-Pegel an diesem Eingang zeigt dem SAB 8255 an, daß Daten von Kanal A oder B übernommen werden, d.h., dieses Signal ist eine Antwort des Peripherie-Gerätes, welches den Empfang des vom Mikroprozessor ausgegebenen Datums bestätigt.

INTR (Unterbrechungs-Anforderung)

HIGH-Pegel an diesem Ausgang kann zum Unterbrechen des Mikroprozessors verwenuet werden, wenn das Ausgabegerat die vom Mikroprozessor ausgesendeten Daten übernommen hat. INTR wird durch die ansteigende Flanke von ACK gesetzt, wenn gleichzeitig OBF auf "Eins" und INTE auf "Eins" gesetzt sind. Es wird mit der fallenden Flanke von WR zurückgesetzt.

INTE A


Wird gesteuert durch Bit setzen/rücksetzen von PCe.

INTE B


Wird gesteuert durch Bit setzen/rücksetzen von PC2.

Betriebsart 1 - Ausgänge


Kanal A



Kanal B




Impulsdiagramm für Ausgabe (prinzipiell)




Kombinationen in der Betriebsart 1

Kanal A und B können in der Betriebsart 1 unabhängig voneinander als Eingänge oder Ausgänge definiert werden; dadurch ist eine Vielzahl getasteter E/A-Anwendungen möglich.



Kanal A (getasteter Eingang) Kanal B (getasteter Ausgang



Kanal A (getasteter Ausgang Kanal B (getasteter Eingang)

Betriebsart 2 (getastete Zweiweg-BUS-Ein-/Ausgabe)

Diese funktionelle Anordnung ermöglicht den Datenaustausch mit einem Peripherie-Gerat oder einer Schaltung auf einem einzigen 8-Bit BUS, über den Daten gesendet und empfangen werden (Zweiweg-BUS-Ein-/Ausgabe). Der richtige Datenfluß auf dem BUS wird in ähnlicher Weise wie bei der Betriebsart 1 durch Quittungs-Signale gewährleistet. Die Erzeugung von Unterbrechungen und die Funktionen Sperren/Freigeben stehen ebenfalls zur Verfügung.

Prinzipielle Funktionsdefinitionen der Betriebsart 2:

- Nur in Gruppe A verwendet
- Ein 8-Bit-Zweiweg-BUS-Kanal (Kanal A) und ein 5-Bit-Steuerkanal (Kanal C)
- Eingange und Ausgänge verfügen über Pufferspeicher.
- Der 5-Bit-Steuerkanal (Kanal C) wird für Steuer- und Zustandszwecke für den 8-Bit-Zweiweg-BUS-Kanal (Kanal A) verwendet.

Definition der Steuersignale für die Zweiweg-BUS-Ein-/Ausgabe

INTR (Unterbrechungs-Anforderung)

HIGH-Pegel an diesem Ausgang kann bei Eingaben und Ausgaben zum Unterbrechen des Hauptprogramms benützt werden.

Ausgabebetrieb

OBF (Ausgabepuffer-geladen)

Der ÖBF Ausgang nimmt HIGH-Pegel an, wenn der Mikroprozessor Daten in den Kanal A geschrieben hat.

ACK (Quittierung)

LOW-Pegel an diesem Eingang gibt den Drei-Zustands-Ausgabepuffer des Kanals A zum Senden von Daten frei. Sonst befindet sich der Ausgabepuffer im hochohmigen Zustand (3. Zustand).

INTE 1 (INTE-Flip-Flop im Zusammenhang mit OBF)

Wird gesteuert durch Bit setzen/rücksetzen von PCs.

Eingabebetrieb

STB (Tasteingang)

LOW-Pegel an diesem Eingang lädt Daten in den Eingabe-Zwischenspeicher.


IBF (Eingabepuffer-voll-Flip-Flop)


HIGH-Pegel an diesem Ausgang zeigt an, daß Daten in den Eingabe-Zwischenspeicher geladen wurden.

INTE 2 (INTE-Flip-Flop im Zusammenhang mit IBF)


Wird gesteuert durch Bit setzen/rücksetzen von PC4.

Steuerwort für Betriebsart 2






Impulsdiagramm für Betriebsart 2 (Zweiweg)




Betriebsart 2 - Kombinationen


Betriebsarten 2 und 0 (Eingabe)




Betriebsarten 2 und 0 (Ausgabe)



Betriebsarten 2 und 1 (Eingabe)



Betriebsarten 2 und 1 (Ausgabe)



Übersichtstabelle der Betriebsartendefinition

	Betriebsart	0	Betriebsart 1		Betriebsart 2	
	Eingang	Ausgang	Eingang	Ausgang	Nur Gruppe A	
PA ₀ PA ₁ PA ₂ PA ₃ PA ₄ PA ₅ PA ₆	Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe	Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe	Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe	Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
PB0 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7	Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe	Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe	Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe	Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe	-	
PC°	Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe	Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe	INTR. IBF. STB. INTR. STB. IBF. E/A E/A	INTR _s OBF _s ACK _s INTR _a E/A E/A ACK _s OBF _a	E/A E/A E/A INTR STB IBF ACK OBF	

Nur Betriebsarten 0 und 1

Hinweise für Kombinationen spezieller Betriebsarten

Bei verschiedenen Kombinationen von Betriebsarten werden nicht alle Bits des Kanals C für Steuer- oder Zustandszwecke verwendet. Die übrigen Bits können wie folgt eingesetzt werden:

Bei Programmierung als Eingang:

Der Zugriff zu allen Eingabeleitungen ist während einer normalen Kanal C-Lade-operation möglich.

Bei Programmierung als Ausgang:

Der Zugriff zu den häherwertigen Bits des Kanals C (PC_7-PC_4) muß einzeln mit der Bit-setzen/rücksetzen-Funktion erfolgen.

Der Zugriff zu den niederwertigen Bits des Kanals C (PC₃-PC₀) kann mit der Bit-setzen/rücksetzen-Funktion oder durch Schreiben in den Kanal C erfolgen.

Ausgangsbelastbarkeit der Kanäle B und C:

Jeder Satz von acht Ausgabepuffern, die aus Kanal B und C wahlfrei ausgewahlt werden, kann bei 1,5 Volt 1 mA liefern. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem SAB 8255, direkt Darlington-Treiber und Hochspannungsanzeigeeinheiten zu betreiben, die solche Ströme benötigen.

Lesen des Zustands von Kanal C

Kanal C überträgt in der Betriebsart 0 Daten von oder zu Peripherie-Geräten. Wenn der SAB 8255 für die Betriebsarten 1 oder 2 programmiert ist, erzeugt oder empfängt der SAB 8255 Quittungs-Signale der Peripherie-Geräte. Der Programmierer kann durch Auswerten des Inhalts von Kanal C, den Zustand jedes peripheren Gerates testen oder überprüfen, um den Programmablauf entsprechend zu ändern.


Das Lesen der Zustandsinformation von Kanal C wird ohne einen speziellen Befehl vorgenommen. Ein normaler C-Kanal-Lesevorgang führt diese Funktion aus.

Format des Zustandswortes für die Betriebsarten 0 oder 1

Eingangs-Anordnungen

	- (Gruppe A	\			Gruppe E	3
1/0	J/0	IBF _A	INTE	INTR	INTE ₈	IBF.	INTR _B
D ₇	D _s	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D,	D _o

Ausgangs-Anordnungen



Format des Zustandswortes für die Betriebsart 2



(Definiert durch Auswahl der Betriebsarten 0 oder 1)

Statische Kenndaten

 $T_u = 0$ bis +70 °C; $V_{cc} = +5 \text{ V} \pm 5\%$; GND=0 V

Symbol	Bezeichnung	Gren Min.	zwerte Typ.	_	Ein- heit	Prüf- bedingungen
V _{IL}	L-Eingangsspannung	-	-	0,8		
V _{I H}	H-Eingangsspannung	2	-	-		_
Vol	L-Ausgangsspannung	-		0,4	v	$I_{\rm OL} = 1.6 {\rm mA}$
V _{oH}	H-Ausgangsspannung	2,4	-	-		I _{ON} = -50 μA (-100 μA für Daten-BUS- Kanal)
I _{OH} 1)	Darlington-Treiberstrom	-	2	-	mA	$V_{\text{OH}} = 1.5 \text{ V},$ $R_{\text{EXT}} = 390 \Omega$


Anwendungen des SAB 8255

Der SAB 8255 ist ein sehr leistungsfähiger Baustein, mit dem Peripherie-Geräte an den SAB 8080 angeschlossen werden. Er nutzt die vorhandenen Anschlüsse optimal aus und ist flexibel genug, daß viele E/A-Geräte ohne zusatzlichen Schaltungsaufwand angeschlossen werden können.


Jedem Peripherie-Gerät ist normalerweise im Mikrocomputersystem ein "Dienstprogramm" zugeordnet. Dieses Programm verwaltet die Software-Schnittstelle zwischen Gerat und Mikroprozessor. Die funktionelle Festlegung des SAB 8255 wird durch das E/A-Dienstprogramm programmiert und stellt eine Erweiterung der Systemsoftware dar.

Einige typische Anwendungen des SAB 8255 sind hier aufgeführt.


Schnittstelle für Drucker




Schnittstelle zu Tastatur- und Anzeigegerät




Schnittstelle zu Tastatur und Anschlußadressen




Schnittstelle zu Digital-/Analog- und Analog-/Digitalwandler




Schnittstelle zu Floppy-Disk-Steuerung und Laufwerk




Schnittstelle zu Bildschirmsteuerung




Schnittstelle zu einer Werkzeugmaschine



Schnittstelle zu einem Multi-Prozessor ("dezentrale Intelligenz")





MC 12.1

11-BIT / SPEICHERERWEITERUNG

11-Bit-Meßwerterfassung

DINSCAN DINSCAN N

Abk.: DIN. DIN.N

Analog dem Befehl INSCAN kann eine Transientenmessung ausgelöst werden. Alle Parameter werden wie bei dem normalen INSCAN-Befehl gesetzt. Die Daten werden nur dann mit 11-Bit Genauigkeit abgetastet, wenn doppelt genaue Meßbuffer mit dem Befehl DBUFINIT eingerichtet sind.


Bei eingerichteten 11-Bit -Meßbuffer (durch Befehl DBUFINIT) gilt:

- Die Meßwerte werden mit einer Genauigkeit von 11-Bit erfaßt.
- Durch Anhängen von N an den Befehl wird ohne Warten auf den Triggerpunkt gestartet.
- Bei Abbruch der Messung mittels BREAK-Taste: Ermittelte Daten bleiben im Speicher des MC-12(A) erhalten.
- Die minimale Abtastzeit ist größer als bei INSCAN: Kanalanzahl: 1 2 3 4 5 Abtastzeit: 0.8 1.4 2.0 2.6 3.2 ms
- Sobald ein Triggerereignis erkannt wird, ist das Sonderzeichen ht in der LCD Anzeige gesetzt. Nach Beendigung der Messung oder nach BREAK wird dieses Zeichen wieder gelöscht.
- Vorgeschichte kann nicht aufgezeichnet werden.

Speichererweiterung:

Mittels der nachfolgenden drei Befehle ist das Zwischenspeichern aller MC-12(A)-Daten in einen 8- oder 16-KByte RAM/ROM-Modul möglich. Dies ist jedoch Aufgrund der unterschiedlichen Speicherverteilungen nur mit dem PC-1500 A möglich.

Aufbau des Speichers bei Verwendung dieser Befehle:



MSAVE <Nummer>

Abk.: MS. <Nummer>

Der gesamte Inhalt des MC-12(A) wird in den Speicher mit der angegebenen Nummer abgelegt:

Nummer=1: Speicher von Adresse &2100 bis &3FFF

Nummer=2: Speicher von Adresse &0100 bis &1FFF (nicht bei 8-KByte-Modul möglich)

Dabei werden die Werte im MC-12-Speicher nicht verändert. Auch die Reservebelegungen bleiben unverändert. Die Abspeicherung erfolgt nur dann, wenn kein Programm in diesem Bereich liegt. Das Fehlen eines veränderbaren Speichers (RAM) wird durch eine entsprechende Fehlermeldung (ERROR 137) angezeigt.

- 2 -

MLOAD <Nummer>

Abk.: ML. <Nummer>

In Umkehrung des Befehls MSAVE wird der MC-12-Speicher wieder mit den abgespeicherten Daten aus dem angegebenen Speicherbereich geladen. Dabei können die Daten auch aus einem nicht veränderbaren Speicher (ROM) geladen werden. Dies erlaubt die Sicherung der Daten durch Umstellen des Schreibschutzschalters am RAM/ROM-Modul.

Achtung: Wurden vorher keine Daten in diesem Speicher abgelegt, so kommt es zu einer falschen Initialisierung des MC-12(A). Es müssen entweder gultige Daten geladen, oder mit dem Befehl INIT der Speicher des MC-12(A) initialisiert werden.

MSWAP < Nummer>

Abk.: MSW. <Nummer>

Durch diesen Befehl wird der Speicher des MC-12(A) mit dem angegeben Speicher vertauscht. Dadurch kann mit einem 16-KB-RAM/ROM-Modul der dreifache Speicherinhalt des MC-12(A) bearbeitet werden. Nach dem Abspeichern der Daten mittels MSAVE können die einzelnen Datensätze durch den Befehl MSWAP mit dem Datenspeicher des MC-12(A) ausgetauscht werden.

Fehlermeldungen:

Hier eine Zusammenstellung aller möglichen Fehler:

ERROR 1: Falsche Befehlseingabe oder fehlender Zahlenwert

ERROR 19: Zahlenwert nicht im erlaubten Bereich

ERROR 101: MC-12 ist nicht eingeschaltet (Befehl MCON eingeben)

ERROR 110: Triggerpegel auserhalb des Meßbereichs

ERROR 111: Vorgegebene SCANTIME ist zu niedrig


ERROR 125: Bei 8-Bit-Buffer (Befehl BUFINIT) ist keine Messung ohne Trigger möglich

ERROR 135: Spannung im MC-12(A) nicht mehr ausreichend

ERROR 136: ein Programm liegt im angegeben Speicherbereich

ERROR 137: Abspeicherung und Datentausch nur mit RAM möglich

© BMC - 3 -



MC 12.M

24 - KANAL MULTIPLEXER

Funktionsweise

Ihr Gerät verfügt über einen 6. Eingangskanal, welcher direkt mit dem eingebauten 24-Kanal Multiplexer verbunden ist. Über den Befehl MUX (Kanal) kann einer der 24 Multiplexerkanäle auf den 6. Eingangskanal geschaltet werden. Der 6. Eingangskanal wird vom MC-12(A) genauso behandelt wie die 5 Standardeingänge des MC-12(A). Der 6. Kanal kann also sowohl im Multimeterbetrieb (Taste 6), wie auch im Transientenbetrieb mit dem Kommando SELECT angewählt werden. Angezeigt bzw. erfaßt wird jeweils der mit dem Befehl MUX (1...24) angewählte Multiplexerkanal. Während eines INSCAN Befehls kann der Multiplexerkanal nicht geändert werden.

Technische Daten

Meßbereich: ±5V...±5mV

Eingangsimpedanz: $1M\Omega$ MC 12 ausgeschaltet $1k\Omega$

Befehls-Syntax

MUX (Kanalnummer 1..24)

Belegung der 25-pol. Eingangsbuchse

Für die 2. 25-pol. Anschlußbuchse an der Rückseite des MC-12(A) gilt folgende Anschlußbelegung:

Pin 1 - 24 entsprechend Kanal 1 - 24 Pin 25 gemeinsame Masse

© BMC - 1 -

Programmbeispiel

- 10 REM ABTASTEN VON 24 KANÄLEN ÜBER MULTIPLEXER
- 20 TEXT:CSIZE1:FOR I=1TO24
- 30 MUX I: A=CHA6
- 40 USING"##.###":LPRINT"Kanal";I;" ";A;" V"
- 50 NEXT I

MC 12.Z

ZÄHLER

Starten und Abfragen der eingebauten Zähler. Dabei wird immer vor Ausführung des Befehls auf die nachste Sekundenflanke der eingebauten Uhr gewartet. Dies erlaubt eine hohe Genauigkeit bei der Zählung der Impulse.

Befehl: ZRUN

Syntax: ZRUN

Zurücksetzen der beiden Zähler auf Null und Starten der Zählung anfallender Impulse.

Befehl: ZREAD

Syntax: ZREAD Variable

ZREAD Variable, Variable

Auslesen eines oder beider Zähler. Gleichzeitig werden beide Zähler wieder zurückgesetzt und erneut gestartet. Dadurch kann z. B. kontinuierlich alle 10 Sekunden der Zählerstand abgefragt werden.

Befehl: ZWAIT

Syntax: ZWAIT Anzahl

Wartet eine gewünschte Anzahl von Sekundenflanken ab. Es ist ein Zeitbereich von 0 bis 65535 Sekunden zulässig.


Befehl: ZTOR

Syntax: ZTOR Anzahl, Variable

ZTOR Anzahl, Variable, Variable

Kombiniert alle drei Befehle. Bei der nächsten Sekundenflanke werden die Zähler gestartet. Nach Abwarten der angegebenen Zeit (in Sekunden) werden der Zähler ausgelesen. Dadurch kann die einmalige Impulserfassung über einen gewählten Zeitraum erfolgen.

©8MC -Z.1 -



MC 12.T1

FUNKTIONSGENERATOR

Ausgabe von Signalen auf dem Analogausgang X1 (und X2) durch BASIC-Befehle:

BUFOUT:

Ausgabe des gesamten Buffers mit oder ohne Wiederholung.

Ausgabekanäle: X1 und X2

Ausgabefrequenz: 0.763 bis 5726 Meßpunkte / Sekunde

SIGOUT:

Ausgabe eines Bereiches mit Wiederholung.

Ausgabekanal: X1

Ausgabefrequenz: 0.003 bis 13830 Hertz für gesamten Bereich

Anwendungen:

Wiedergabe eines aufgenommenen Signals mit verschiedenen Frequenzen (z.B. Sprachausgabe für mehrere Sekunden)

Ausgabe eines künstlichen Signals

Parallele Ausgabe zweier Buffer für X-Y-Schreiber

Fehler: ERROR 1 - Falsche Befehlseingabe

ERROR 39 - Ungültiger Zahlenwert ERROR 101 - MC12(A) ist nicht eingeschaltet (MCON eingeben)

- T.1 -© BMC

1. BUFOUT: Ausgabe eines ganzen Buffers

Syntax: BUFOUT f, b1 (, b2) (;R)

- f: Frequenz (Anzahl der Meßwerte/Sekunde) maximale Frequenz: 5726 Hertz minimale Frequenz: 0.763 Hertz
- bl: Nummer des Buffers, der an Analogausgang X1 ausgegeben wird.
- b2: Nummer des Buffers, der an Analogausgang X2 ausgegeben wird. Bei fehlender Angabe wird nur der Analogausgang X1 verwendet.
- ;R: Ist dem Befehl ein ";R" angehängt, so wird die Ausgabe des gesamten Buffers so lange wiederholt, bis die BREAK-Taste gedruckt wird.

Der gesamte Buffer wird nacheinander mit der angegebenen Frequenz an den Analogausgängen XI (und X2) ausgegeben. Die Signalausgabe kann durch kurzes Drücken der BREAK-Taste vorzeitig abgebrochen werden. Das Programm wird dann normal fortgesetzt. Zu langes Drücken der BREAK-Taste führt zum Programmabbruch. Jedoch kann durch den Befehl CONT das Programm ab der Abbruchstelle erneut gestartet werden.

Abbruch des Befehles: Drücken der BREAK-Taste.

Spannung an den Ausgängen X1 und X2:

Unipolarbetrieb: Bipolarbertrieb: 0 Volt bis 4.88 Volt -4.96 Volt bis 4.88 Volt

2. SIGOUT: Ausgabe eines Bereiches

Syntax: SIGOUT f, b, a, e

- Frequenz mit der der gesamte Bereich ausgegeben wird. maximale Frequenz: 13830 Hertz (mit 2 Einzelwerten) minimale Frequenz: 0.003 Hertz (mit 256 Einzelwerten)
- b: Nummer des Buffers, in dem der Bereich liegt.
- Nummer des ersten Punktes. a:
- Nummer des letzten Punktes (a<e).

Der angegebene Bereich wird durch lineare Interpolation auf 2 bis 256 Einzelwerte (je nach Frequenz) normiert. Diese Einzelwerte werden dann mit der angegebenen Wiederholungsfrequenz am Analogausgang X1 ausgegeben. Dadurch ist es möglich, ein einmal generiertes Signal mit verschiedenen Frequenzen auszugeben.

Abbruch des Befehles: Drücken der BREAK-Taste.

Spannung an den Ausgängen X1 und X2:

Unipolarbetrieb:

0 Volt bis 4.88 Volt

Bipolarbertrieb:

-4.96 Volt bis 4.88 Volt

Anzahl der Einzelwerte:

Die Anzahl der Einzelwerte, die durch Interpolation erzeugt werden, ist durch die angegebene Frequenz vorbestimmt. Der Grund dazu ist die hohe Grenzfrequenz und der gewunschte kleine Fehler. Zur Ermittlung der Anzahl der Einzelwerte gilt folgende Formel:

T: Taktfrequenz

(1.3 MHertz)

Anzahl der Einzelwerte:

F: Angegebene Frequenz (Hertz)

Bei einer Frequenz unter 108 Hertz werden immer 256 Einzelwerte ausgegeben. Aus der oben angegebenen Formel ergibt sich auch die maximaleFrequenz von 13830 Hertz bei 2 Einzelwerten.

Wahl des Bereiches bei vorgegebenen und erzeugten Signalen:

Der Befehl SIGOUT ist eigentlich dazu gedacht, ein aufgenommenes Signal mit geänderter Frequenz wieder auszugeben. Dazu werden die Positionsnummern

- T.3 -© BMC

gleicher Punkte benachbarter Perioden des Signals ermittelt. Bei der Interpolation wird zwar der Spannungswert des letzten Punktes benötigt, aber dieser Wert nicht selber ausgegeben, da er gleich dem ersten Meßwert ist. Dies sollte bei Ausgabe von generierten Signalen berücksichtigt werden:

Bufferlänge gleich oder größer als 2 Blöcke wählen

- Verwendung von 256 Einzelwerten für das gesamte Signal

- Setzen des 257.ten Einzelwertes auf den Wert des 1. Punktes - Möglichst mit Maximum oder ersten Wert nach einer Flanke beginnen (z.B:Cosinus-Schwingung statt Sinus-Schwingung)

Der wichtigste Punkt ist dabei die Verwendung von insgesamt 257 vorgegebenen Werten, da sonst z.B aus der gewünschten Rechteckspannung eine Dreieckbzw. Sägezahnschwingung wird.

Beispiel 1: Ausgabe einer Rechteckschwingung mit maximaler Frequenz:

10 INIT B: BUFINIT 5.5: BUFOPEN 1.4.88

20 FOR I=1 TO 128

30 BUFWRITE 1,I,4.88: BUFWRITE 1,I+128,-4.92

40 NEXT I

50 BUFWRITE 1,257,4.88

60 SIGOUT 13830,1,1,257

Beispiel 2: Ausgabe einer Cosinus-Schwingung mit einzugebender Frequenz:

10 INIT B: BUFINIT 5,5: BUFOPEN 1,4.88

20 FOR I=0 TO 255

30 BUFWRITE 1,1+I,4.88 * COS(I * 360 / 256)

40 NEXT I

50 BUFWRITE 1,257,4.88 * COS(0)

60 INPUT "Frequenz:";F: IF F<0.003 OR F>13830 THEN 60 70 WAIT 0: PRINT " Ende durch BREAK-Taste"

80 SIGOUT 13830,1,1,257

90 GOTO 60

Beispiel 3: Berechnung der Nummer des Anfangs- und Endpunktes:

Dazu werden im SCREEN-Modus die Zeiten an den beiden Punkten notiert. Anschließend kann durch folgende Formel die Positionsnummer ermittelt werden.

Positionsnummer = PREHIST * 256 + gemessene Zeit
SCANTIME

3. Angaben zur Frequenzgenauigkeit

Die Frequenz, die in den Befehlen angegeben wird, kann im Normalfall nicht exakt erreicht werden. Ursachen dazu sind Programmstruktur und Ungenauigkeiten des Computers.

3.1 Schwingquarz-Frequenz des PC-1500(A)

Der Rechner PC-1500(A) wird mit einer Frequenz von 1300000 Hertz getaktet. Dieser Wert ist aber nicht gleich in allen Geräten, sondern kann um bis zu 0.5% von diesem Soll abweichen. Da aber diese Abweichung im allgemeinen konstant bleibt, ist durch einen Korrekturfaktor für die Frequenz eine Behebung dieser Ungenauigkeit möglich.

Dieser Faktor muß bei Frequenzen unter 50 Hertz berücksichtigt werden, da dann der vom Programm abhängige Fehler unter 0.5 Prozent sinkt.

©BMC - T.5 -

3.2 Frequenzungenauigkeit aufgrund der Programmstruktur

SIGOUT

In dem Frequenzbereich von 13830 Hz bis 108 Hz bleibt der maximale Fehler konstant, da die Anzahl der Punkte bis auf 256 zunimmt. Ab 108 Hz ist dann dieser Fehler nur von der gewünschten Frequenz abhängig.

- 13830 Hertz bis 50 Hertz: < 0.015 (entsprechen 1.5%)

Beispiele: gewünschte Frequenz: 50 10 1 < 0.1 Hertz maximaler Fehler: 1 0.2 0.02 < 0.002 Prozent

BUFOUT

Da hier die Ausgabe durch eine Warteschleife verzögert wird, die in Schritten von 26 Takten des Rechners verlängert werden kann, ergibt sich folgende Berechnungsformel für die Genauigkeit:

Dadurch ist der maximale Fehler im Vergleich zum Befehl SIGOUT um ca. eine Größenordnung kleiner, wenn die Frequenz unter 100 Hertz liegt.

MC 12.S5

PLOTTER-PROGRAMMODUL

Dieses Modul stellt BASIC-Befehle zur Verfügung, die eine graphische Ausgabe von Daten auf dem Plotter CE-150 erleichtern:

- · Zeichnen eines Koordinatengitters mit einem Befehl
- · Zeichnen von Skalen in X- und Y-Richtung mit:
- frei wählbaren Teilungen
- von den Teilungen unabhängig plazierbaren Beschriftungen
- wahlweise lineare oder logarithmische Beschriftungen
- Beachtung des USING-Formates bei der Ausgabe
- Ausgabe der Daten des MC-12 (A) und des MC-10 (A)
 - Spannungsbereich unabhängig vom BUFRANGE wählbar (Zoom)
 - Interpolation der Meßwerte bei gedehnter Ausgabe
 - automatische Verarbeitung von 8 oder 11-Bit-Meßwerten

Allgemeine Beschreibung

- Alle Befehle sind nur im GRAPH-Modus anwendbar (sonst Ausgabe des ERROR 73).
- Alle neuen Plotterbefehle verwenden ein gedrehtes Koordinatensystem. Das Koordinatensystem ist so gedreht, daß die X-Achse nach unten und die Y-Achse nach rechts verläuft. Bei der Ausgabe von Meßwerten wird analog dem BASIC-Befehl PLOT die Spannungsachse (Y-Achse) horizontal und die Zeitachse (X-Achse) vertikal gezeichnet.
- Die Ausgabe verwendet den zuletzt definierten Ursprung (Nullpunkt) des normalen Koordinatensystems ebenfalls als Ursprung des gedrehten Koordinatensystems. Bis auf den Befehl MOVE werden alle Darstellungen ab dem Nullpunkt der X-Achse in positiver X-Richtung (nach unten) ausgegeben.
- Alle Ausgaben auf dem Plotter sind nur in einem Bereich von -1999 bis +1999 Einheiten auf beiden Achsen möglich. Wird dieser Bereich durch einen Befehl überschritten, so wird meistens schon vor Ausführung des Befehls durch

© 8MC - S5.1 -

ERROR 70 darauf hingewiesen. Dabei ist zu beachten, daß sich Offset und Y-Achse addieren.

Alle unten aufgeführten Plotterbefehle verwenden das gedrehte Koordinatensystem.

Nur die Teile der auszugebenden Grafik, die im darstellbaren Bereich liegen, werden ausgeplottet. Dabei erfolgt keine Fehlermeldung, solange der Stift nicht außerhalb des Bereiches von -2048 bis +2047 Schritten in X- und Y-Richtung gelangt.

Nach dem Umschalten vom TEXT-Modus in den GRAPH-Modus ist die momentane Stiftposition der Ursprung des Koordinatensystems. Ein einstellbarer Offset verschiebt bei positiven Werten den Nullpunkt nach rechts (also in positive Y-Richtung).

Es ist zu empfehlen, die angegebenen Beispiele mit veränderten Parametern auszuprobieren, um die vielfältigen Möglichkeiten dieser Befehle kennenzulernen. Die Befehle GATE, XSCALE, YSCALE und DRAW sind so aufeinander abgestimmt, daß die Parameter o, x und y für die Ausgabe einer Graphik meist gleich bleiben können.

Befehisbeschreibung

MOVE x, y

Abk.: MOV.

x: Einheiten in X-Richtung (-1999 \le x \le 1999) y: Einheiten in Y-Richtung (-1999 \le y \le 1999)

Bewegen des Stiftes an die angegebene Position im gedrehten Koordinatensystem. Hier kann kein Offset angegeben werden. Durch den Befehl SORGN kann die momentane Stiftposition als neuer Nullpunkt des Koordinatensystems definiert werden.

GATE o, x, y, dx, dy, x1, x2

Abk.: GA.

o: y-Koordinate der linken unteren Ecke des Rechtecks (-1999 ≤ o ≤ 1999)

x: Einheiten in X-Richtung (-1999 \le x \le 1999) y: Einheiten in Y-Richtung (0 \le y, y+0 \le 1)

- S5.2 -

C) BMC

x: Einheiten in X-Richtung (-1999 $\leq x \leq 1999$)

y: Einheiten in Y-Richtung $(0 \le y, y+o \le 1)$

x: Abstand zweier Linien senkrecht zur X-Achse $(0 \le dx \le 65535)$

dy: Abstand zweier Linien senkrecht zur y-Achse $(0 \le dy \le 65535)$

x1: Abstand der 1. X-Linie von der Y-Achse $(0 \le x1 \le 65535)$

yl: Abstand der 1. Y-Linie von der X-Achse $(0 \le y1 \le 65535)$

Zeichnen eines Koordinatengitters mit angegebenen Parametern. Dabei ist es möglich, nicht notwendige Parameter wegzulassen. Alle Werte werden in Plottereinheiten angegeben (0.2 mm).

Nach dem Umschalten in den GRAPH - Modus befindet sich der Stift ganz links. Der letzte noch beschreibbare Punkt liegt 215 Schritte nach rechts (positive Y-Achse). Wird also ein Offset o größer als 215 angegeben, so liegt das Gitter vollständig außerhalb des Papierstreifens.

Alle unten angegebenen Sonderfälle für dx und x1 werden zwar nur für die X-Achse beschrieben, sind aber analog dazu für die Y-Achse (dy und y1) gültig.

Beispiel:

Syntax und Beschreibung:



GATE o, x, y

Zeichnen eines Rechtecks mit angegebener Länge x und Breite y. Durch einen positiven Offset o wird das Rechteck nach rechts verschoben.

GATE o, x, y, dx, dy

Zeichnen eines Gitters mit den Linienabständen dx in das Rechteck. Ist dx gleich Null, so wird keine zusätzliche Linie senkrecht zur X-Achse gezeichnet. Bei einer Schrittweite 1 werden die Linien direkt aneinander gezeichnet und damit die gesamte Fläche des Rechtecks gefüllt.

GATE o, x, y, dx, dy, x1, y1

Beim Zeichnen des Gitters beginnt die erste Linie, die senkrecht zur X-Achse verläuft, bei der Position x1. Ist x1 größer als x, dann wird keine weitere Linie gezeichnet.

XSCALE o, x, dx, x1, dw, w1, we, sw; L

Abk.: XS.

o: y-Koordinate der unteren Linie der X-Skala (-1999 ≤ o ≤ 1999)

x: Einheiten in X-Richtung ($1 \le x \le 1999$)

dx: Abstand zweier Unterteilungen (0 ≤ dx ≤ 65535)

x1: Abstand der 1. Unterteilung vom linken Rand (0 ≤ x1 ≤ 65535)

dw: Abstand zweier Beschriftungen (0 ≤ dw ≤ 65535)

w1: Abstand der 1. Beschriftung vom linken Rand (0 ≤ w1 ≤ 65535)


we: Wert für den linken Rand

sw: Schrittweite (oder bei ;L Multiplikationsfaktor)

Zeichnen einer X-Skala mit Unterteilungen und Beschriftung. Die Zahlen werden zentriert an die ermittelten X-Koordinaten und 12 Plottereinheiten unter der Skala ausgegeben. Die Beschriftung erfolgt parallel zur X-Achse mit CSIZE 1. Bei Überschreitung des USING-Formates wird keine Ausgabe durchgeführt.

Bei der Wahl der Parameter für dw und des USING-Formats ist darauf zu achten, daß genügend Raum zwischen den Ausgaben liegt, da sonst die Zahlen übereinander geschrieben werden. Ein Offset erlaubt die Verschiebung der gesamten Skala in positiver Y-Richtung. Ist keine Beschriftung notwendig, so kann der abgekürzte Befehl verwendet werden.

Beispiel:



Syntax und Beschreibung.

XSCALE o , x , dx , xi

Zeichnen der X-Skala mit einem Doppelstrich und zwei längeren Begrenzungen an beiden Enden. Ab der Position x1 werden dann kieine Einteilungen mit einer Schrittweite von dx eingezeichnet. Überschreitet x1 den Wert von x, so entfallen weitere Einteilungen. Wird dx mit 0 angegeben, so wird nur die Unterteilung bei x1 ausgegeben.

XSCALE o, x, dx, x1, dw, w1, we, sw XSCALE o, x, dx, x1, dw, w1, we, sw;L

Die ermittelten Zahlenwerte werden 12 Plottereinheiten unter der Skala zentriert ausgegeben. Dabei werden der angegebene Wert we an der Position w1 und die weiteren Werte mit Abstand dw ausgegeben. Zum Zahlenwert we wird für die nächste Zahlenausgabe der Wert dw addiert. Dabei können auch negative Werte verwendet werden. Ist ein ;L dem Befehl angehängt, so wird nicht addiert, sondern multipliziert. Dies erlaubt

eine logarithmische Skaleneinteilung. Auch hier sind negative Werte oder 0 für sw erlaubt. Dies führt jedoch zu unsinnigen Skalenbeschriftungen.

YSCALE o, y, dy, y1, dw, w1, we, dw; L

Abk.: YS.

y: Einheiten in Y-Richtung (1 ≤ y;y+o ≤ 1999)

dy: Abstand zweier Unterteilungen $(0 \le dy \le 65535)$


y1: Abstand der 1. Unterteilung vom unteren Rand $(0 \le y1 \le 65535)$

Parameter sonst wie XSCALE

Zeichnen einer Y-Skala mit Unterteilungen und Beschriftung. Die Zahlen werden rechtsbündig links neben der Skala ausgegeben. Die Beschriftung erfolgt senkrecht zur Y-Achse mit CSIZE 1.

Alle Parameter haben die gleiche Bedeutung wie bei dem Befehl XSCALE, nur beginnt die Beschriftung unten und alle Angaben beziehen sich auf die Y-Achse. Ein Offset verschiebt die ganze Skala in Y-Richtung, verändert aber nicht ihre Größe.

Syntax:



YSCALE o, y, dy, yl YSCALE o, y, dy, yl, dw, wl, we, dw YSCALE o, y, dy, yl, dw, wl, we, dw;L

DRAW b, a, e, wa, we, o, x, y

Abk.: DR.

b: Nummer des Buffers (1 b BUFNUM)

a: Nummer des ersten Punktes (1 a BUFLEN)

e: Nummer des letzten Punktes (1 e BULEN)

wa: Spannungswert am unteren Rand des Ausgabefeldes

we: Spannungswert am oberen Rand des Ausgabefeldes o: y-Koordinate des linken unteren Randes (-1999 o 1999)

x: Einheiten in X-Richtung für die Zeitachse (1 x 1999)

y: Einheiten in Y-Richtung für den Spannungsbereich (1 y, y+o 1999)


Ausgabe der Meßwerte, die in einem Buffer des MC-12 (A) bzw. des MC-10 (A) abgelegt wurden. Dabei kann der auszugebende Spannungsbereich unabhängig vom BUFRANGE beliebig gewählt werden.

Sind die Einheiten in X-Richung ungleich der Anzahl der auszugebenden Meßwerte, so wird zwischen diesen Meßpunkten linear interpoliert. Durch Wahl eines kleinen dazzustellenden Spannungsbereiches erreicht man leicht die Auflösung des Meßsystems. Die digitale Stufung der gespeicherten Spannungswerte wird vom DRAW-Befehl nicht interpoliert, um eine falsche Interpretation der Meßergebnisse zu verhindern.

Liegen die Spannungswerte außerhalb des angegebenen Bereiches, so wird die Linie an der oberen bzw. unteren Grenze gezeichnet. Wird we<wa gewählt, so ist auch der Graph entsprechend umgedreht.

Zu beachten ist, daß die Ausgabe der Meßwerte an der Position x=0 begonnen wird. Sollen also 256 Meßwerte ohne Interpolationen ausgegeben werden, so ist eine Länge x=255 zu wählen. Bei der Y-Achse ist der sichtbare Bereich auf 216 Einheiten begrenzt.






Beispiele für die Kombination der Befehle

Für die Ausgabe einer Graphik haben sich folgende Parameter bewährt:

- Offset o=12 (X-Achsen-Beschriftung dann vollständig sichtbar)
- Höhe y=200 (Y-Achse noch vollständig sichtbar)

Bei einer Länge x > 512 besteht die Gefahr, daß beim Zurückrollen des Papiers eine seitliche Verschiebung auftritt.



Fehlermeldungen

ERROR 1: Falsche Eingabe der Parameter oder Befehle

ERROR 19: Zahlenwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereiches (z.B.

negative Werte bei dx, dy ...)

ERROR 70: Zulässiger Koordinatenbereich von -2048 bis +2047 ist über-

schritten worden oder wird durch den Befehl überschritten.

ERROR 73: Die Instruktion kann in der gewählten Betriebsart TEXT nicht

ausgeführt werden (Befehl GRAPH eingeben).

© BMC - S5.7 -



M C 1 2 . S 5 V . 2 4 PLOTTER-PROGRAMMODUL FÜR DIN A4 PLOTTER CE 516P

Programmbeschreibung

Diese Erweiterung des Plotterprogrammoduls MC-12(A).S5 bietet die Möglichkeit, die graphische Ausgabe über den DIN A4 Plotter CE 516P durchzuführen.

Die Befehle für die Ausgabe auf dem DIN A4 Plotter unterscheiden sich in ihrer Syntax nur durch ein vorangestelltes "P" (z.B. PGATE). Die Bedeutung und Reihenfolge der notwendigen Parameter ist identisch zu den normalen Plotterbefehlen.

Zum verwendbaren Papierformat und den entsprechenden Zeichenbereichen beachten Sie bitte die Plotterbeschreibung auf Seite 64.

Zum Anschluß des Plotters an das MC-12(A) ist das mitgelieferte Kabel zu verwenden.

Die Einstellschalter auf der Rückseite des Plotters müssen folgende Stellungen aufweisen



Zusätzlich zu den Standardplotterbefehlen wurden einige Befehle aufgenommen, die das Arbeiten mit dem Plotter CE 516 P erleichtern.

©BMC - S.9 -

Befehlsbeschreibung

PGINIT

Die V.24 Schnittstelle des MC-12(A) wird eingeschaltet und die Übertragungs-parameter werden richtig gesetzt. Der Plotter CE 516 P wird in den Graphik-modus gesetzt.

PGRAPH

Der Plotter CE 516 P wird in den Graphikmodus gebracht. Dieser Befehl ist nur notwendig, wenn der Plotter nach PGINIT in den Textmodus geschaltet wurde.

PTEXT

Der Plotter wechselt in den Textmodus. Das Ausgeben von beliebigen Texten ist mit dem Befehl PRINT#-232, "Beispieltext" möglich.

PCOLOR

Der Plotter wechselt die Farbe. Syntax: PCOLOR n n: Farbnummer (0...3)

PSORGN

Die momentane Stiftposition wird neuer Ursprungspunkt.

Beim Arbeiten mit dem Plotter ist zu beachten, daß nach dem Einschalten und der Initialisierung durch PGINIT eine Bewegung in positiver y-Richtung von maximal 1 cm möglich ist. Deshalb ist zu empfehlen, das Papier mit dem Befehl PMOVE so zu positionieren, daß die linke untere Ecke der zu erstellenden Graphik unter dem Stift liegt (z.B. PMOVE 150,-1000 : PSORGN). Durch den Befehl PSORGN wird dieser Punkt als Ursprungspunkt für die Graphik definiert.

- S.10 -

Alle Befehle im Überblick

PGATE Offset,X,Y (,DX,DY (,x1,Y1))

PMOVE X,Y

PXSCALE Offset,X,Y (,DW,W1,WE,SW (;L)) PYSCALE Offset,X,Y (,DW,W1,WE,SW (;L))

PDRAW Buffer, Anfang, Ende, WA, WE, Offset, X, Y

PGINIT PGRAPH PTEXT

PCOLOR Nummer

Beispielprogramm

Das folgende Beispielprogramm richtet im MC-12(A) zunächst zwei doppelt genaue Meßbuffer ein und beschreibt diese mit einer Sinus- und einer Cosinus-funktion (dauert ca. 2 min.).

Diese beiden Funktionen werden dann in ein Koordinatensystem gezeichnet.


Ab Zeile 120 werden die beiden Achsen mit den Bezeichnungen X-ACHSE und Y-ACHSE versehen. Da hierfür keine besonderen Befehle vorgesehen sind, muß der Plotter über den Befehl "PRINT#-232," angesprochen werden. Weiteres ist der Beschreibung des Plotters zu entnehmen.

- 10: "A":DBUFINIT 2,2
- 20: LOADBUFFER 1,SIN(360/256*POSITION)
- 30: LOADBUFFER 2, COS(360/256*POSITION)
- 40: "B":PGINIT :PMOVE 150,-700:PSORGN:PCOLOR 0
- 50: PGATE 12.512,500,64,50
- 60: PXSCALE 12,512,64,0,64,0,0,90
- 70: PYSCALE 12,500,50,0,50,0,-1,.2
- 80: PCOLOR 1
- 90: PDRAW 1,1,512,-1,1,12,512,500
- 100: PCOLOR 3
- 110: PDRAW 2,1,512,-1,1,12,512,500
- 120: PCOLOR 0:PRINT#-232,CHR\$(27)+"?2":PRINT#-232,CHR\$(27)+"c12"
- 125; PMOVE 190,-20:PRINT#-232,"P"+"X-ACHSE"
- 130: PMOVE -60,190: PRINT #-232, "Q3": PRINT#-232, "P"+"Y-ACHSE"
- 140: PMOVE -150,-500:PSORGN :PGINIT :END

©BMC - S.11 -

Fehlermeldungen

ERROR 68: Falsche Parameter oder COM OFF (PGINIT eingeben)
ERROR 69: Drucker nicht angeschlossen, nicht eingeschaltet
oder falsches Kabel



- S.12 -

©BMC

M C 12.2 Pt 100 MESSVERSTÄRKER

FUNKTIONSWEISE

Zur Messung von Temperaturen können die 5 Eingangskanäle je mit einem Pt 100 Meßverstarkermodul bestückt werden. Das Modul besteht aus einem sehr genauen, rauscharmen Chopperverstärker, dessen Offsetdrift etwa $1\mu V$ beträgt. Der Meßverstärker arbeitet als Bruckenverstärker in Vierleiter-Technik.


Die Abhängigkeit zwischen Widerstand und Temperatur ist nicht linear. Die Grundwerte des Pt 100 Meßwiderstandes sind in der DIN 43 760 festgelegt. Mit Hilfe der angegebenen Eichkurve werden die mit Kanal K (K=1...5) gemessenen Brückenspannungen vom MC-12 System direkt in Temperaturwerte (in °C) umgerechnet und angezeigt:

$\vartheta = A + B*CHA(K) + C*CHA(K)^2 + D*CHA(K)^3$

mit den Koeffizienten

	A	В	С	D	Fehler
Pt 100					
-100 °C270 °C	0,0	53,0	0,717	0,0	± 0,4 C
Pt 100 -100 °C540 °C Pt 100	0,0	106,5	2,94	0,0	± 2.0 C
-100 °C800 °C	0,0	211,2	11,37	0,68	±0,7 C

©вмс - 1 -



Stecker von oben

BEISPIEL

Meßverstärker auf Kanal 4; Temperaturbereich 0 °C...200 °C: Fuhler an Eingangsbuchse 4 anschließen (Bild 1). Über den PC 1500 (A) gibt man folgende Befehle ein:

- SETFUNKTION 4,53*CHA4 + .717*CHA4^2 (Linearisterung)
- USING #### # (Anzeigenformat einstellen)
- MULTIMETER (Multimeter einschalten)
- 4 (Kanal 4 anwahlen)
- . DEF Taste (umschalten von Volt auf Grad)

Die Übertragungsfunktion wird durch den Befehl INIT, oder durch Überschreiben mit einer anderen Funktion gelöscht.

Wenn in einem BASIC - Programm direkt auf die Temperaturwerte zugegriffen werden soll, ist der Befehl INFUNKTION zu verwenden (s. Handbuch MC-12 Kap.7.3).

Das Arbeiten wird erheblich erleichtert, wenn die Befehle SETFUNKTION 4, 53.... und USING #... auf die Reservetasten des PC 1500 (A) gelegt worden (s. Handbuch PC 1500 (A) Seite 97).

©BMC - 2 -

TECHNISCHE DATEN

Тур	Meßbereich	Genauigkeit	Auflösung
MC12.2a	-200 °C+270 °C	±0.2 K	1 LSB
MC12.2b	-200 °C+540 °C	±0.4 K	1 LSB
MC12.2c	-200 °C+800 °C	±0.8 K	1 LSB

EINBAU DES MODULS

Auf der RÜckseite des MC-12(A) befindet sich die Eingangskanalbestückung.

Soll der Einbau des MC-12.2 nachträglich erfolgen, so ist das MC-12(A) zu offnen (je 3 Schrauben an Vorder- und Rückseite des MC-12(A)). Auf der unteren Platine sind vier 7-polige Buchsenleisten B1...B4 angebracht. Jede dieser Buchsen kann einen Meßverstärker aufnehmen. Stecken Sie das Modul auf einen freien Steckplatz B1...B4 (Bild 2).

Soll die Buchse B5 auf der oberen Platine für ein Eingangsmodul genutzt werden, z.B. wenn die Buchsen B1 bis B4 bereits belegt sind, so ist ein spezielles Modul mit abgewinkelter Steckerleiste erforderlich (bitte bei Bestellung angeben).

MC-12(A)




Bild 2

Auf der oberen Platine befindet sich eine 10-polige Buchsenleiste, auf welche die Signalleitungen von den Eingangsbuchsen Z1...Z5 aufgesteckt sind. Ziehen Sie den Stecker des Kanals, der für den Widerstandsmeßverstärker vorgesehen ist, ab und stecken Sie ihn auf den Meßverstarker, wie in Bild 3 dargestellt. Das vom Meßverstärker kommende Verbindungskabel wird in die freigewordene Position auf der 10-poligen Steckerleiste gesetzt.




Bild 3

Um in Vierleiter-Technik arbeiten zu konnen, muß das 1-adrige Kabel mit PIN3 der 3-poligen Eingangskanalbuchse verlötet werden. Schneiden Sie das Kabel vorher auf die passende Länge zu. Der Stecker dieses Kabels wird in den freien Platz auf der 3-poligen Buchsenleiste des Meßverstarkers gesteckt (s. Bild 3).

Soll der Meßverstarker in Zweileiter-Technik betrieben werden, kann das zusatzliche 1-adrige Kabel entfallen. Auf der Meßverstarkerplatine ist jedoch eine Lotbrucke zwischen Buchsenkontakt 2 und 3 auf der Platinenunterseite notwendig (s. Bild 4)




Bild 4

JUSTAGE DES MESSVERSTÄRKERS

Die Meßverstärker sind werkseitig für Vierleiter-Technik justiert . Eine Neujustage des Meßverstärkers wird am besten mit Hilfe eines Kalorimetergefäßes (Thermosflasche) durchgefuhrt. Geben Sie in das Gefäß einige Eiswürfel (destiliertes Wasser) und gießen Sie etwas Wasser auf. Nach ca. 15 Minuten hat sich der Eispunkt eingestellt.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Justage:


JUSTAGE DES MESSVERSTÄRKERS DURCH P2

Geben Sie den Meßfühler in das Eiswasser. Schalten Sie das MC-12(A) ein und rufen Sie die Multimeterbetriebsart (MULT.) auf. Wählen Sie den Autorangebetrieb (A) und rufen Sie den Pt 100 Meßkanal auf (z.B. 4). Mit P2 wird der Anzeigenwert auf 0V eingestellt (1mV = 0.05 C bei Modul 12.2a).

JUSTAGE DURCH VERÄNDERN DER LINEARISIERUNGSFUNKTION

Ist später ein erneuter Abgleich erforderlich, so kann dies auch ohne Öffnen des MC-12(A) geschehen. Geben Sie den Meßfuhler in das Eiswasser. Schalten Sie das MC-12(A) ein und geben Sie die Linearisierungsfunktion ein. Rufen Sie die Multimeterbetriebsart (MULT.) mit Autorangebetrieb (A) auf. Wählen Sie den Pt 100 Meßkanal an (z.B. 4) und schalten Sie durch die Taste DEF die Anzeige von Volt auf Grad Celsius um. Notieren Sie sich den angezeigten Temperaturwert. Vom Koeffizienten A Ihrer Lineariesierungsfunktion wird nun dieser Wert abgezogen. Geben Sie die geänderte Linearisierungsfunktion ein und überprüfen Sie den Nullpunkt erneut.

©вмс - 5 -



MC 12.3

WIDERSTANDSMESSVERSTÄRKER

Funktionsweise

Zur Messung können die 5 Eingangskanäle je mit einem Widerstandsmeßverstärkermodul bestückt werden. Das Modul besteht im wesentlichen aus einer durch das MC-12 (A) gespeisten, temperaturstabilisierten Konstantstromquelle.


Der zu messende Widerstand wird von dem hierdurch erzeugten konstanten Strom von $1\,\mu A$ oder $100\,\mu A$ - je nach Typ des Eingangsmeßverstärkers - durchflossen. Der Spannungsabfall am zu messenden Widerstand wird vom MC-12 (A) gemessen.

Der im Display angezeigte Spannungswert U ist dem Widerstandswert R proportional.

Zur direkten Anzeige der Widerstandswerte kann das SETFUNKTION Kommando benutzt werden,

zB. SETFUNKTION 4, CHA4*1E4.

Wenn Sie jetzt im Multimeterbetrieb die Taste "DEF" betätigen wird der umgerechnete Wert angezeigt.



© BMC - 1 -

Bild 1

Technische Daten

Тур	Meßbereich	Auflösung	Genauigkeit
MC 12.3a	50Ω - 50kΩ	min. 0,4Ω	±1% (2LSB)
MC 12.3b	5kΩ - 5MΩ	min. 40Ω	±1% (2LSB)

Einbau des Moduls

MC-12(A)





Bild 2

Zum Einbau des MC-12.3 ist das MC-12 (A) durch die 4 (6) seitlichen Schrauben zu öffnen. Auf der unteren Platine sind vier 7-polige Buchsenleisten angebracht. Jede dieser Buchsen kann einen Meßverstärker aufnehmen. Stecken Sie das Modul auf einen freien Steckplatz B1...B4 (Bild 2).

Auf der oberen Platine befindet sich eine 10-polige Buchsenleiste, auf welche die Signalleitungen von den Eingangsbuchsen E1...E5 aufgesteckt sind. Ziehen Sie den Stecker des Kanals, der für den Widerstandsmeßverstärker vorgesehen ist, ab und stecken Sie ihn auf den Meßverstärker, wie in Bild 3 dargestellt.

Das vom Meßverstärker kommende Verbindungskabel wird in die freigewordene Position auf der 10-poligen Steckerleiste gesetzt.



Justage des Messverstärkers

Die Meßverstärker sind werkseitig justiert. Wird eine Justage erforderlich ist wie folgt zu verfahren:

Nullpunktabgleich

Schließen Sie den Meßkanal kurz; schalten Sie das MC-12 (A) ein und rufen Sie die Multimeterbetriebsart (MULT.) auf. Gehen Sie in den Autorangebetrieb (A) und wählen Sie den Widerstandsmeßkanal (z.B. 4). Mit P2 wird der Anzeigenwert auf 0V eingestellt.

Verstärkungsabgleich

Schließen Sie an den Meßkanal einen Widerstand mit bekanntem Wert. Mit P3 kann der Anzeigenwert korrigiert werden.

© BMC - 3 -



MC 12.5

Meßverstärker für Thermoelemente

Allgemeine Beschreibung


Der Thermoelementmeßverstärker besteht aus einem hochgenauen, rauscharmen Chopperverstärker, dessen Offsetdrift etwa $0.1\mu V/^{\circ}C$ beträgt. Der Meßverstärker besitzt keine Kompensationsmeßstelle.

Position des Moduls

Wurde der Meßverstärker mit dem MC-12(A) zusammen bestellt, dann ist der Verstärker werkseitig bereits im MC-12(A) eingebaut. Der mit dem Verstärker bestückte Kanal kann der Kennzeichnung auf der Rückseite des Gerätes entnommen werden.

Verwendung des MC-12.5

Die Grundwerte der Thermospannungsreihen sind in DIN 43 710 festgelegt. Die Abhängigkeit zwischen Thermospannung und Temperatur ist nicht linear. Die Genauigkeit der Messung wird durch Rekristallisation, Verdampfung einzelner Komponenten, Vergiftungen und mechanische Beanspruchung beeinflußt.



Eingangsbuchse (von oben)

Bild 1: Anschluß des Thermoelements

©8MC - 1 -

Mit den von uns entwickelten Eichkurven werden die mit Kanal K (K1..5) gemessenen Thermospannungen vom MC-12(A) System direkt in Temperaturwerte (in °C) umgerechnet und ausgegeben:

$$= A + B*CHA(K) + C*CHA(K)^2 + D*CHA(K)^3$$

mit den Koeffizienten

Thermoelement	A	В	С	D
FE-Konst. -100° C 200° C 200° C 600° C	0.0 7.6	199.0 171.0	-32.49 4.58	15.99 -0.995
PtRh-Pt 0° C 200° C 200° C 1300° C	0.0 33.2	1760.0 1207.0	-3510.0 -267.2	6438.0 61.25
NiCr-Ni 0° C 500° C 400° C 900° C	0.0 5.3	246.1 253.0	0.701 -10.35	-1.263 1.816

Meßbeispiel

Meßverstärker auf Kanai 5; Fuhler FE-Konst.; Temperaturbereich 0° C., 200°;

Fühler an Eingangsbuchse 5 anschließen (Bild 1). Über den PC 1500 gibt man folgende Befehle ein:

- SETFUNKTION 5, 19, 9*CHA5-.325*CHA5^2 + 1.59E 2*CHA5^3
- USING"#####" (Anzeigenformat einstellen)
- MULTIMETER (Multimeter einschalten)
- 5 (Kanal 5 anwählen)
- 'DEF' Taste (umschalten von mV auf C)

Die Übertragungsfunktion wird durch den Befehl INIT oder durch Überschreiben mit einer anderen Funktion gelöscht.

©BMC - 2 -

Wenn bei einem BASIC-Programm direkt auf die Temperaturwerte zugegriffen werden soll, ist der Befehl INFUNKTION zu verwenden (s. Handbuch MC-12(A) Kap. 7.3).

Das Arbeiten wird erheblich erleichert, wenn der Befehl SETFUNKTION 5, 19, 9*.... und USING".... auf Reserve-Tasten des PC 1500 gelegt werden (s. Handbuch PC 1500 Seite 97).

Allgemeine technische Daten

- Verstärkungsfaktor: $100V(1mV \ Anzeige \ entspricht \ 10\mu V \ Thermospan-$

nung)


- Drift: 10μV über gesamten Temperaturbereich (0° C..

40°C)

• Frequenzgang: 0 Hz ... 10 Hz

- Eingangsbeschaltung: Differenzverstärkerschaltung

©BMC - 3 -



MC 12.6

DMS MESSVERSTÄRKER

Funktionsweise

Der Meßverstärker für DMS - Meßbrücken verfügt über eine integrierte Spannungsversorgung für Meßbrücken mit einer Impedanz größer 350 Ohm. Bei Brücken mit geringerer Eingangsimpedanz muß eine externe Speisung vorgenommen werden. Die vom MC-12.6 zu Verfügung gestellte Brückenspeisung beträgt 5V. Die Ruhestromaufnahme des gesamten Meßverstarkers liegt bei maximal 2 mA.

Der Verstärkungsfaktor des Meßverstärkers läßt sich im Bereich von 1 bis 100 einstellen. Ebenso kann der Brückenoffset in weiten Bereichen kompensiert werden. Das Offsetrauschen und die Offsetdrift des Meßverstärkers liegen weit unter den Werten von handelsüblichen Meßbrücken. Der Meßverstärker ist für Vollbrückenschaltungen ausgelegt. Bei Halb- oder Viertelbrücken muß man die Meßbrücke mit externen Widerständen ergänzen.

Über die Möglichkeit, jedem Kanal des MC-12 (A) eine Übertragungsfunktion zuzuordnen, kann die Anzeige und Ausgabe von Meßwerten im Multimeterbetrieb in der gemessenen physikalischen Größe erfolgen. Näheres dazu entnehmen Sie dem Handbuch des MC 12(A) auf Seite 45 und Seite 24.

Technische Daten

Brückenspeisung:

5V ±0.5%

Eingangsimpedanz der Meßbrücke größer 350Ω

Temperaturdrift ±0.1mV/°C

Verstärkungsfaktor:

...ca.100 (einstellbar)

Abhängig von der Brückenimpedanz

Linearität:

besser 0.1%

Offset Korrektur:


(einstellbar) Drift 1uV/°C

Frequenzgang:

0 - 30 kHz

©BMC . - 1 -

Belegung der 5-Pol. Ausgangsbuchse



Pin1: +OUT Excitation

Pin2: +In Pin3: Masse Pin4: -IN

Pin5: -OUT Excitation

Justage des Messverstärkers

Der Meßverstärker ist werkseitig bereits im MC-12 (A) eingebaut. Bevor mit den ersten Messungen begonnen werden kann, ist in jedem Fall ein Abgleich des Verstärkers auf die spezifischen Kenngrößen der DMS-Meßbrücke erforderlich. Bitte beachten Sie, daß auf einem DMS-Kanal immer mit dem gleichen DMS-Sensor gearbeitet werden muß, da jeder Sensor uber andere Kalibrierwerte verfügt.

Bevor mit der Justage begonnen wird, ist an das Kabel des DMS-Sensors der mitgelieferte 5-polige Stecker anzuloten (Bild 1). Falls Ihnen ein Kaliebrierblatt für Ihren DMS-Sensor nicht zur Verfügung steht, müssen Sie mit einem Ohmmeter den Ausgangswiderstand des Sensors zwischen Pin 2 und Pin 4 messen. Wichtig ist es außerdem, daß Sie möglichst genaue Angaben über die Empfindlichkeit des DMS-Sensors besitzen. Im allgemeinen sind diese Daten für jeden Sensor aus einem eigenen Kalibrierbericht des Herstellers zu entnehmen. Für die Justage benötigen Sie ein Digitalmultimeter (3 1/2) und eine einstellbare Spannungsquelle mit der Sie Spannungen bis 4V erzeugen können.

© BMC - 2 -

Um nun die Justage vornehmen zu können, lösen Sie zunächst die 6 seitlichen Schrauben am MC-12 (A). Schließen Sie das MC-12 (A) an den CE 150 an und öffnen Sie den Deckel des MC-12 (A). Schalten Sie das Meßsystem über den PC-1500 A ein und geben Sie folgendes kleine Programm ein:

10: MCON

20: INPUT "SENSITIVITY(mV/xx)= ";S

30: INPUT "EXCTATION (V) = ";É 40: INPUT "SCALE (xx/V) = ";V

50: INPUT "R(out) = ";R

60: A=S/(E/5)*1E-3:B=1/A/V:F=B/2*R

70: C=F/4990+1:U=4/C:USING "##.###" 80: LPRINT "CAL. VOLTAGE (4V) =";U

90: PRINT "CAL. VOLTAGE (4V) =";U

Im folgenden verwenden wir als Beispiel einen DMS Beschleunigungsaufnehmer mit folgenden Herstellerangaben:

Sensordaten: (Beschleunigungsaufnehmer)

Sensitivity: 0.654 mV/g

Excitation: 5 V

Rin: 572 Ohm

515 Ohm Rout: Range: ± 250 g

Starten Sie das Programm im RUN-Modus durch Eingabe von RUN und Drücken der ENTER-Taste.

Programmeldung	Eingabe	Einheit
SENSITIVITY (mV/xx) =	0,654	(mV/g)
EXCITATION (V) =	5	(V)
SCALE (xx/V) =	50	(g/V)
R(out) =	515	(Ohm)
CAL.VOLTAGE (4V) =	1,551	(V)

Bei der Frage des Programms nach SCALE (xx/V) wird dem Programm mitgeteilt, welcher Verstärkungsfaktor gewünscht wird. Da der Arbeitsbereich des Sensors ± 250 g beträgt, ist eine Vorgabe von 50 g pro Volt sinnvoll. Wenn der Arbeitsbereich des Sensors nicht voll ausgenützt werden soll, kann hier auch

- 3 -© BMC

eine andere Angabe erfolgen. Wird zum Beispiel 20 g pro Volt eingegeben, dann ist die Auflosung 2,5 mal so hoch, jedoch der Arbeitsbereich auf ± 100 g beschränkt (100 g entspricht dann einer Anzeige von 5 V).

Stellen Sie an Ihrer einstellbaren Spanungsquelle die vom Programm errechnete Kalibrierspannung von 1.551 V ein. Diese Spannung ist zwischen Pin 5 (-OUT) und Pin 2 (+ IN) der 5-poligen Eingangsbuchse anzuschließen.

Drehen Sie das Poti für die Offsetkorrektur P2 (Bild 2) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (leises Klicken).




Bild 2

Durch Drücken der BREAK-Taste beenden Sie das Programm und gehen durch Eingabe des Befehls MULT. ENTER in den Multimeterbetrieb. Wahlen Sie den DMS-Kanal durch Eingabe der Kanalnummer und schalten Sie den Multimeterbetrieb durch Betätigen der Taste N in den Normalmodus. Stellen Sie mit der ¶-Taste sicher, daß der großte Meßbereich eingestellt ist.

Befindet sich der Spannungszeiger im rechten OVERFLOW, Poti für Verstürkung P1 gegen den Uhrzeigersinn drehen, bei linkem OVERFLOW Poti P1 mit dem Uhrzeigersinn drehen. Die Verstärkung so einstellen, daß die Anzeige zwischen 3,99 V und 4,03 V springt.

Nun den DMS-Sensor anschließen. Mit dem Poti für den Offset P2 im Uhrzeigersinn den Offset auf 0 V einstellen. Stellen Sie durch Betätigen der Taste A auf AUTORANGE um. Der Offset kann dann sehr genau eingestellt werden.

© BMC - 4 -

Bei dem gewählten Beispiel beträgt der Verstärkungsfaktor ca. 30. Das bedeutet, daß 1 g 20 mV entspricht. Bei einer Einstellung des Offset auf ± 20 mV wäre der Fehler bezogen auf den Maximalbereich des Sensors 0,5 %. Tatsächlich läßt sich der Offset jedoch in diesem Beispiel auf ± 1 mV genau einstellen. Berücksichtigen Sie bitte, daß im allgemeinen selbst temperaturkompensierte DMS-Brücken eine Offsetdrift von ca. 0,1 - 0,2 % pro 10 °C aufweisen. Wichtig ist daher, daß der Sensor thermisch ausgeglichen ist und bei eingeschalteter Betriebsspannung einige Zeit am MC-12 (A) angeschlossen war. Dadurch werden Fehler, die durch Eigenerwarmung entstehen können vermieden.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den Verstärkungsfaktor des Sensors über eine bekannte Last zu überprüfen, dann kann über das Potentiometer für den Verstärkungsfaktor P1 ein Feinabgleich durchgeführt werden. Da sich bei Verstellen des Verstärkungsfaktors auch der Offset verändert, müssen Differenzmessungen durchgeführt werden. Man mißt zunächst die Bruckenspannung in unbelastetem und dann in belastetem Zustand. Ist die Spannungsdifferenz zu groß, muß das Poti P1 gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, bei zu kleiner Differenz mit dem Uhrzeigersinn. Ist der Verstärkungsfaktor korrekt eingestellt, wird der Offset neu eingestellt.

Da manche Hersteller in Ihren Datenblättern für die Sensitivity andere Angaben machen, hier noch ein weiteres Beispiel:

Sensordaten: (Drucksensor)

Sensitivity: 3,3 mV/V bei 1000 bar

Excitation: 10V

Rout: 351,8 Ohm Range: 1000 bar

Der hier spezifizierte Sensor ist auf eine Betriebsspannung von 10 V ausgelegt. Bei Speisung mit 5V reduziert sich die Empfindlichkeit auf die Hälfte. Dies wird von unserem Justageprogramm berücksichtigt.

Die Sensitivity des Sensors ist mit 3,3 mV pro Volt Speisespannung bei 1000 bar definiert. Bei der vorgeschlagenen Speisespannung von 10 V ergibt das eine Ausgangsspannung von 33 mV/1000 bar.

© BMC - 5 -

Folgende Eingaben sind also in unserem Programm zu machen:

Programmeldung	Eingabe	Einheit
SENSITIVITY (mV/xx) =	33	(mV/1000 bar)
EXCITATION (V) =	10	(V)
SCALE (xx/V) =	0.2	(0.2 * 1000 bar/V)
R(out) =	351.8	(Ohm)
CAL.VOLTAGE (4V) =	0.342	(V)


Der Einstellvorgang erfolgt wie zuvor, nur daß jetzt eine Spannung von $0,\!342~V$ zwischen Pin 5 und Pin 2 angelegt werden muß.

MC 12.7

STROMMESSVERSTÄRKER

Funktionsweise

Der Strommeßverstärker hat einen konstanten Innenwiderstand von 1 Ohm. Eine Anzeige von 1 V entspricht demnach einem Strom von 1 A. Die Taste DEF unterdruckt im Multimeterbetrieb die Einheit V. Der Strommeßteil ist von den übrigen Eingangen nicht galvanisch getrennt. Bei gleichzeitiger Verwendung von Strom- und Spannungseingangen ist auf eine gemeinsame Masse der Eingange zu achten. Welcher Kanal mit dem Strommeßverstarker bestuckt ist, kann auf der Ruckseite des MC-12(A) festgestellt werden.



Buchsen von oben

Technische Daten

Meßbereich: 5mA...1A Auflösung: minimal 3

minimal 35µA


Genauigkeit: besser ±150µA bzw. 1LSB

Innenwiderstand: 1Ω

© BMC - 1 -

Meßbeispiel

Es soll die Leistung eines Verbrauchers gemessen werden. Das in diesem Berspiel verwendete MC-12 (A) ist auf Kanal 1 mit einem Spannungseingang, auf Kanal 3 mit einen Stromeingang bestuckt.



Meßaufbau

Durch die Funktion SETFUNKTION ist eine direkte Anzeige der Leistung im Multimeterbetrieb möglich. Folgende Eingaben sind zu machen:

- MCON
- SETFUNKTION 1, CHA1 * CHA3
- MULTIMETER
- DEF-Taste drucken

MC-12 einschalten

Funktion wird dem Kanal I zugeordnet

die Spannung an Kanal 1 wird angezeigt


Leistung wird angezeigt

MC 12.7a

STROMMESSVERSTÄRKER

Funktionsweise

Der Strommeßverstärker hat einen konstanten Innenwiderstand von 100 Ohm. Eine Anzeige von 1V entspricht demnach einem Strom von 10 mA. Die Taste DEF unterdrückt im Multimeterbetrieb die Einheit V. Der Strommeßteil ist von den übrigen Eingängen nicht galvanisch getrennt. Bei gleichzeitiger Verwendung von Strom- und Spannungseingängen ist auf eine gemeinsame Masse der Eingänge zu achten. Welcher Kanal mit dem Strommeßverstärker bestuckt ist, kann auf der Ruckseite des MC-12(A) festgestellt werden.



Buchsen von oben


Technische Daten

Meßbereich:

50mA

Auflösung: Genauigkeit: 2μA bzw. 1LSB ±20μA (0,1%)

Innenwiderstand: 100Ω



MC 12.11

12 V ADAPTER

Funktionsweise

Der MC-12.11 Adapter regelt eine beliebige Gleichspannung im Bereich von 11...35V auf ca. 9 V. Bei Betrieb mit gleichgerichteter Wechselspannung muß mit entsprechenden RC-Gliedern dafür gesorgt werden daß die minimal zulässige Eingangsspannung von 11 V nicht unterschritten wird.

Technische Daten

Eingang: 11V...35V

Ausgang: ca. 9V, 0.5A Temperatur: 0°C...70°C

Größe: 60 * 30 * 30 mm

Anschluß: 2-pol. Stecker (Ausgang); 2adrige Leitung (Eingang)

Anschluß

Zum Adapter wird ein Stecker mitgeliefert, welcher zur Verbindung des Adapters mit der Spannungsquelle dient.

9 V zum CE 150 MC 12.11 Spannungsquelle

© BMC - 1 -




MC 12.12

Montage des MC-12(A) SYSTEMS

Verwenden Sie eine gewinkelte Montageplatte


(Die bei alteren Geräten verwendete gerade Montageplatte kann nicht verwendet werden.)




CE150 / MC-150 gegenüber der Montageplatte (9) nach links verdreht in Führungsstift (10) einsetzen (Abb. 1 und Abb. 2). Nach rechts drehen, so daß die Haken richtig greifen. Sichtkontrolle.

-1-

©BMC



MC-12(A) (1) vorsichtig mit dem Stecker in die Buchse des CE 150 schieben, so daß die Gewindelocher in der Mitte der Bohrungen zu erkennen sind (Abb. 3). Rändelschrauben senrecht einschrauben (nicht verkanten; Die Spannung ist erwünscht!).



-2-

Koffermontage

Koffer wie in Abb. 5 auf einen Tisch legen. Die Scharniere (8) können herausgedrückt werden (auch, um den Koffer an die Wand zu hängen).

MC-12(A)-SYSTEM (1) nach vorne links auf der Führungsplatte (11) so einschieben wie in Abb. 4 gezeigt. Prüfen Sie den richtigen Sitz: (1) darf nicht nach oben bewegt werden können.

Netzgerät (2) mit beigelegtem Velourklebeband auf Unterseite versehen. Füßchen mussen freibleiben. Dicht an (1) einsetzen. Dadurch kann (1) nicht mehr nach hinten verschoben werden.

Taperecorder (3) mit beigelegtem Velourklebeband auf Unterseite versehen. Fußchen und Batteriefach freilassen. Auf vorbereitetem Klettverschluß fest aufpressen.

Verbindungskabel (5) unter der Schrägung von (3) entlang führen und bei (6) mit Klettverschluß befestigen.


Das Bedienungshandbuch (4) kann gleichfalls im Koffer mittels beigelegtem Klettverschluß, der auf dem Rückeinband entlang der Heftung angebracht wird, untergebracht werden. Die offene Seite des Buches unter die Stange klemmen.


Abdeckplatte (7) mit den 3 Führungsstiften einsetzen. Leichtes Biegen ermoglicht das Einsetzen an der vorderen Kofferseite.

Achtung: Die Abdeckplatte sichert zusätzlich das System gegen Herausrutschen. Deshalb nicht ohne Abdeckplatte transportieren.

Bei längeren Transportwegen oder Versand sollte unbedingt der mitgelieferte Schaumstoffeinsatz als zusätzlicher Schutz eingelegt werden.

©BMC - -3-





©BMC -4-


MC 12.S2/S9 FFT - Fast Fourier Transformation



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1		
Progra 1.1 1.2 1.3 1.4	ammbeschreibung	
Kapit	el 2	
Erwei	terter SCREEN-Modus	
Kapit	el 3	
Aufru	f der Unterprogramme mit BASIC	
Kapit	el 4	
Besch	reibung des erweiterten Transientenrecorders4.1	
	Anhang	
A: Va B: Log	riablenliste der Fourier-Module	

© BMC - i.2 -



Einführung

Die Fourier-Analyse, die Darstellung einer Zeitfunktion durch eine Summe von Teilschwingungen verschiedener Amplitude und Phase, ist das wichtigste Mittel zur Analyse periodischer Vorgänge und zur Lösung regeltechnischer Prozesse, sowie von Randwertproblemen bei partiellen Differentialgleichungen.

Eine Zeitfunktion y(t) mit der Periode T = 1/f1 läßt sich durch eine Linearkombination in der Form

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [c * cos (360 * fi * n * t) + s * sin (360 * fi * n * t)]$$

darstellen. Wegen der besseren Verwendbarkeit in der Praxis werden die Winkel in Winkelgeraden (DEG) angegeben.

Die Konstanten der Fourier-Reihe sind durch folgende Integrale zu berechnen:

$$a_0 = 1/T * \int [y(t)] dt$$

$$T$$

$$c_n = 1/T * \int [y(t) * \cos(n * 360 * fl * t)] dt$$

$$T$$

$$s_n = 1/T * \int [y(t) * \sin(n * 360 * fl * t)] dt$$

Die Darstellung ist auch für Sprungstellen gültig. An diesen Stellen ergibt sich ein mittlerer Wert. Für die hinreichende Bedingung der Konvergenz der Fourierreihe sei auf die Spezialliteratur verwiesen.

Das Programm berechnet nach Markierung des Zeitintervalls t(M) bis t(C) mit einem schnellen FFT-Algorithmus zuerst das komplexe Spektrum, das in ein Amplituden-Phasen-Spektrum umgewandelt wird.

© BMC

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{128} A_n * \cos (N * 360 * f1 * t + w_n)$$

Amplitude:
$$A_n = \sqrt{(c_n^2 + s_n^2)}$$
 Phase: $w_n = \arctan(c_n / s_n)$

Grundfrequenz fl, Niquist-Frequenz, Maximalamplitude Amax und Gleichspannungsanteil A0 werden anschließend ausgegeben oder in den entsprechenden Variablen übergeben. Bei diesem FFT-Algorithmus werden 128 Teilschwingungen berücksichtigt. Hierzu sind genau 256 Meßwerte notwendig. Stehen in dem markierten Zeitintervall weniger oder mehr als 256 Meßwerte zur Verfügung, werden aus den vorhandenen Meßwerten mittels Interpolation 256 Funktionswerte automatisch berechnet. Sie bilden dann die Basis für die Fourier-Analyse.

CBMC - e-

KAPITEL1

Programmbeschreibung

Einsetzen der Module MC 12.S2 und MC 12.S9

- 1.) Ausschalten des Rechner PC-1500(A) mittels Taste OFF
- 2.) Einschieben des Modules in das dafür vorgesehene Fach
- 3.) Zusammenbau von Rechner, Plotter CE-150 und MC-12(A)
- 4.) Einschalten des Rechners mittels Taste ON
- 5.) Durch Taste MODE den PRO-Modus wählen
- 6.) Eingabe von N E W 0 ENTER

Jetzt ist der Rechner bereit. Es können zusätzliche Basicprogramme geladen oder eingegeben werden. Es gibt jedoch Einschränkungen durch die Module:

- Nur Programmlabels können durch den LIST-Befehl gefunden werden
- RESERVE-Ebenen sind durch das Modul festgelegt
- Es kann kein zusätzliches RAM/ROM-Modul gleichzeitig verwendet werden

Die berechneten Ergebnisse der FFT-Analyse belegen die ersten 2 Blöcke (= 512 Speicherplätze) des MC-12(A)-Meßdatenspeichers. Ist in den ersten 2 Blöcken eine Zeitfunktion gespeichert, so kann auch diese einer FFT-Analyse unterzogen werden. Das Signal ist jedoch nach der Analyse nicht mehr verfügbar.

1.1 Belegung des Speichers durch das Amplituden-Phasen-Spektrum

Bufferlänge: Belegt durch Spektrum:

1 Block Buffer 1 und 2

2 Blöcke Buffer 1

mehr als 2 Blöcke Meßwert 1..512 des Buffer 1

© BMC -11-

1.2 Belegung der RESERVE-Ebenen

Reserve-Ebene I:

unbesetzt

Reserve-Ebene II:

Taste	Anzeige	Funktion	Erklärung
\$ (F1)	MON	MCON	Einschalten des MC-12(A)
(F2)	OFF	MCOFF	Abschalten des MC-12(A)
(F3)	TRA	GOTO ``	Start des Transientenrekorders
(F4)	SCR	GOTO `A`	Start des erweiterten SCREEN-Modus
(F5)	MUL	MULTIMETER	Aufruf des Multimeter-Betriebes
(F6)	AUS	CALL &E33E	Abschalten des Rechners

Die Taste <F6> schaltet den Rechner ab, ohne daß beim Einschalten die Druckerinitialisierung durchgefuhrt wird. Nach Betätigung der <ON> Taste ist das Drücken einer weiteren (beliebigen) Taste erforderlich, um den Rechner wieder eingabebereit zu machen.

Reserve-Ebene III:

	Taste	Anzeige	Funktion
•	(F1)	SF4	SETFUNCTION 4,53 * CHA4 + .717 * CHA4^2
	(F2)	SF5	SETFUNCTION 5,53 * CHA5 + .717 * CHA5^2
	(F3)	US.	USING `####.#`

Diese Funktionsdefinitionen unterstützen die Anwendung des Pt100 an den Eingängen Z4 und Z5 des MC-12(A). Die USING-Anweisung gibt das Ausgabeformat bei der Temperaturanzeige vor.

-1.2-

1.3 Belegung der Programm-Labels

Hier nun eine alphabetische Zusammenfassung aller Labels. Die ausführliche Beschreibung aller Unterprogramme mit den erforderlichen Eingaben und Ausgaben finden Sie in den nächsten Kapiteln.

Label	Kurzbeschreibung	Seite
`A`	Einsprung in den erweiterten SCREEN-Modus	
	(Hauptprogramm)	11
`AA`	Erweiterter SCREEN-Modus als Unterprogramm	11
,B,	Fourier-Analyse eines angegebenen Bereiches	12
,D,	Doppelintegration für Beschleunigungsaufnehmer	16
`EW	Einzelwerte der Teilschwingungen	13
`F`	Berechnung der Periodendauer und -frequenz eines Signals	14
`FE	Suche des nächsten Vorzeichenwechsels	14
`FO	Formatierung einer Zahl mit USING und Größeneinheit	11
`G`	Ausgabe von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg	16
.T	Integration eines angegebenen Bereiches	15
`K`	Ausgabe von Effektivwert, Klirrfaktor und -anteilen	13
,T,	Umrechnung eines Spektrums für die logarithmische	
	Darstellung	12
`R`	Effektivwert eines Ordnungsbereiches	17
T'	Graphische Ausgabe eines Fourier-Spektrums	12
`W`	Numerische Ausgahe von Frequenz, Amplitude und Phase	13

1.4 Zusätzliche Befehls-Tasten im erweiterten SCREEN-Modus

Taste	Kurzbeschreibung	Seite
В	Fourieranalyse des markierten Bereiches	7
C	Markieren der 1. Grenze	6
Ď	Doppelintegration eines markierten Bereiches (S2)	10
F	Ausgabe der Periodendauer und Frequenz ab Cursorposition (S2)	9
G	Ausgabe von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg (S2)	10
I	Erneute Meßwerterfassung (INSCAN)	5
J	Einfache Integration eines markierten Bereiches (S2)	9
K ·	Ausgabe von Effektivwert, Klirrfaktor und -anteilen	8
L	Umrechnung eines Spektrums für die logarithmische Darstellung	8
M	Markieren der 1. Grenze	6 7
P	Plotten des markierten Bereiches	7

© BMC -1.3-

D	Esselvation and since Onderer subspecielas (S2)	10
R	Effektivwert eines Ordnungsbereiches (S2)	TO
S	Darstellung des Spektrums am Oszilloscop	6
Ť	Graphische Ausgabe des Fourierspektrums	8
ŵ	Numerische Ausgabe der Teilschwingungen eines Bereiches	8

© BMC -1.4-

KAPITEL 2

ERWEITERTER SCREEN-MODUS

Start: a) Eingabe von RUN oder DEF A

b) Aufruf von Label 'AA' durch andere Programme

c) Taste <\$> (F4) in RESERVE-Ebene II

d) Taste <Y> bei Frage `SCREEN DISPLAY (Y/N)? des erweiterten Transientenrecorders.

Ende: Drücken der Taste <E>

In diesem Modus wird ein an den MC-12(A)-Ausgängen X1 und X2 angeschlossener Oszillograph als Bildschirm und die LCD-Anzeige des PC-1500 für die Anzeige der momentanen Cursorposition verwendet. Es sind alle Befehle, die im normalen SCREEN-Modus verwendbar sind, weiterhin gültig. Beschreibungen dazu sind dem Handbuch des MC-12(A) zu entnehmen.

Achtung: Nach allen Ausgaben, die nur im Display erscheinen, wartet das Programm. Mit beliebiger Taste erreicht man wieder das entsprechende Unterprogramm oder den SCREEN-Modus.

Die einzelnen Befehle sind nicht immer unabhängig voneinander. So ist zum Beispiel vor einer Fourier-Analyse oder einer Integration mit den Tasten <M> und <C> ein Bereich zu markieren. Aus der Übersicht im Anhang B kann die notwendige Reihenfolge der Befehle entnommen werden.

Taste: <I>

INSCAN: Erneute Aufnahme eines Signals

Nach der Taste <I> erfolgt die Frage `CHANGE PARAMETER (Y/N)?`. Wird sie mit N beantwortet, so kann mit den gleichen Einstellungen wie vor Aufruf des Programmes ein Signal erfaßt werden. Wird die Frage mit Y (Ja) beantwortet, können die wichtigsten Abtastparameter neu eingestellt werden. Es ist nur ein Kanal möglich.

- `SELECT: \mathbf{x} , \mathbf{y} : Eingabe von Kanalnummer \mathbf{x} und Buffernummer \mathbf{y}

- `SCANTIME (ms): t`: Abtastzeit - `TRIGGER (V): v`: Triggerlevel

© BMC - 2.1 -

Die angezeigten Werte x, y, t und v können entweder mit <ENTER> bestätigt oder entsprechend geändert werden. Anschließend erscheint die Meldung PRESS ENTER TO START SCAN'. Nach Drücken der <ENTER> Taste wird 'SCANNING' angezeigt und die Aufnahme gestartet. Nach Erfassung des Signals oder durch BREAK erreicht man wieder den SCREEN-Modus. Da die Eingaben nicht geprüft werden, kann es bei dem INSCAN-Befehl zu einem Fehler mit Programmabbruch kommen. Das Programm kann jedoch ohne Verlust von Parametern (solange nicht CLEAR eingegeben wird) mit GOTO 'A' erneut gestartet werden.

Taste: <M>

Markieren der 1. Bereichsgrenze

Mit den Tasten < und > (siehe Handbuch) kann eine bestimmte Position angesteuert werden. Durch die Taste <M> wird diese Position und die Buffernummer gespeichert. Die Positionsnummer wird auf dem Display angezeigt. Befindet sich der PRINT-Schalter des CE-150 in Stellung P, so wird Buffernummer, Position, Zeit und Spannungswert auf dem Drucker ausgegeben und direkt in den SCREEN-Modus zurückgesprungen.

Taste: <C>

Markieren der 2. Bereichsgrenze

Diese Taste erlaubt nur dann das Markieren der 2. Bereichsgrenze, wenn der Cursor im gleichen Buffer ist, in dem durch M schon die erste Grenze markiert wurde (sonst Fehlermeldung: `WRONG BUFFER`). Auch hier werden bei Stellung <P> die Parameter ausgegeben. Darüber hinaus werden bei unterschiedlichen Positionsnummern auch die Zeitdifferenz t (C-M) und die Grundfrequenz fl = 1/t (C-M) ausgedruckt.

Erst nach dem Markieren beider Bereichsgrenzen sind nachfolgende Befehle erlaubt. Bei fehlender Markierung wird die Meldung 'RANGE NOT MARKED' ausgegeben.

Taste: <P>

Plotten des markierten Bereiches

Nach Drücken von <P> erscheint im Display die Frage PLOT MORE BUFFERS (Y/N)?'. Bei <Y> erfolgt die Abfrage BUFFER (1..x):', wobei statt dem x die maximale Bufferanzahl steht. Da das gleichzeitige Plotten mehrerer Signale nur dann möglich ist, wenn gleiche Abtastzeiten und Vorgeschichte gewählt wurden, wird dies vom Programm überprüft. 'WRONG BUFFER' erscheint bei

© BMC - 2.2 -

falscher Buffernummereingabe und 'NOT SAME SCANTIME/PREHIST' bei nicht identischen Parametern. Solange man noch keine 4 Buffernummern eingegeben hat, erreicht man wieder die Frage PLOT MORE BUFFERS (Y/N)?'. Sind schon 4 Nummern eingegeben (markierter Buffer und 3 zusätzliche Buffer) oder wird auf diese Frage mit N geantwortet, so beginnt das Plotten. Vorher werden noch die Nummer des markierten Buffers und die beiden Grenzen ausgegeben.

Taste:

FFT-Analyse des markierten Bereiches

Es erscheint während der ca. 20 Sekunden dauernden Berechnungen im Display die Anzeige 'COMPUTING'. Nur wenn sich der PRINT-Schalter am Plotter CE-150 auf P befindet, werden nach der Transformation folgende Werte ausgegeben:

- Buffernummer und beide Bereichsgrenzen
- Niquist-Frequenz (= 0.5 * Abtast-Frequenz)
- Grundfrequenz fl
- Maximalamplitude Amax
- Gleichspannungsanteil A0

Anschließend befindet man sich wieder im SCREEN-Modus.

Nach einer Transformation sind folgende Befehle erlaubt:

Taste: <L>

Umrechnung in eine logarithmische Darstellung

Für manche Anwendungen wird nicht die Angabe der Amplitude in Volt, sondern der Abfall der Amplituden im Vergleich zum Maximum in Dezibel gewünscht. Die Taste <L> führt diese Umrechnung durch:

$$L = 20 \text{ dB} * \lg (A_n / A_{max})$$

Diese Umrechnung kann nur einmal durchgeführt werden. Dabei kann noch ein Abfall bis zu -48 dB erfaßt werden. Zu beachten ist jedoch:

- 1. Nach der Umwandlung wird bei T und W die Amplitude in dB ausgegeben.
- 2. Der Wertebereich von -30 bis -48 dB hat nur eine geringe Auflösung.

Taste: <S>

SPECTRUM: Darstellung des Fourier-Spektrums

Da ein Oszillograph als Monitor für die Ausgabe dienen kann, wurde diese Taste definiert, um das Spektrum graphisch darzustellen. Am Ausgang X1 wird das Amplituden-Spektrum normiert dargestellt. Dies bedeutet, daß der untere Rand den Wert 0 und der obere Rand das Maximum Amax darstellt. Am Ausgang X2 wird die dazugehörige Phase ausgegeben. Hier sind in der Mitte 0 Grad, oben +180 und unten -180 Grad Phasenverschiebung dargestellt. Da nur 128 Ordnungen ermittelt werden, stellt nur jeder zweite Punkt eine Ordnung dar (beginnend beim zweiten Punkt). Die Zwischenpunkte sind zur besseren Trennung der Ordnungen jeweils auf 0 gesetzt. Dadurch ist in der Phasendarstellung eine Mittellinie vorhanden. Die auf dem Display des PC-1500(A) angegebenen Zeiten und Spannungswerte haben keine Bedeutung. Die Taste <S> ist auch dann möglich, wenn noch kein Spektrum errechnet wurde. Es werden dann die ersten beiden Blöcke des MC-12(A)-Speichers dargestellt.

Taste: <T>

Graphische Darstellung des Spektrums

Nach Drücken der Taste <T> folgt die Frage PLOT PHASE (Y/N)?'. Je nach Antwort wird im Spektrum auch die Phase dargestellt. Vor der Ausgabe des Spektrums werden die Parameter ausgegeben (siehe auch unter B). Ist vorher das Spektrum in eine logarithmische Darstellung umgerechnet worden, so wird die Amplitude in Dezibel ausgegeben.

Taste: <W>

Numerische Ausgabe der Analysenwerte

Nach Drücken der Taste <W> wird durch BEGIN ORDER 1..128?' die Nummer der kleinsten Ordnung und mit END ORDER ...128?' die größte Ordnung abgefragt, die ausgegeben werden soll. Bei falscher Eingabe (END ORDER < BEGIN ORDER oder END ORDER < 1) wird erneut abgefragt. Anschließend beginnt die Ausgabe der gleichen Parameter wie bei B und zusätzlich für alle gewünschten Ordnungen:

- Nummer der Ordnung
- Frequenz dieser Ordnung
- Amplitude in Volt oder Dezibel
- Phase in Grad

Taste: <K>

Ausgabe des Klirrfaktors

Nach Ermittlung des Spektrums wird mit dieser Taste die Ausgabe von

- Effektivwert (Zeff)
- Klirrfaktor (KI) in Prozent
- Quadratischer Klirranteil (K2) in Prozent
- Kubischer Klirranteil (K3) in Prozent

veranlaßt. Diese Werte werden aus dem Spektrum ermittelt. Durch die Wahl des Maximums als Amplitude ergibt der Klirrfaktor auch dann den richtigen Wert, wenn mehrere Perioden einer Schwingung markiert werden.

Alle nachfolgenden Befehle sind nicht mehr im Modul MC12.S9 enthalten.

Das Modul MC12,S2 enthält zusätzlich:

- Ermittlung von Periodendauer und -frequenz aus Vorzeichenwechsel
- Einfache Integration eines definierten Bereiches
- Doppelintegration für Beschleunigungsaufnehmer
- Ausgabe von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg

Taste: <F>

Periodendauer und Frequenzberechnung

Mit dieser Taste startet man die Erfassung der Periode ab der Cursorposition in dem momentanen Buffer. Als Erstes erfolgt die Abfrage PERIODS: Hier wird eingegeben, wieviel Perioden untersucht werden sollen. Es sind nur positive Werte zulässig. Nach der Eingabe wird nach dem ersten Vorzeichenwechsel gesucht und dieser Wert gespeichert. Es folgt dann die Suche nach dem übernächsten Vorzeichenwechsel. Wird kein Vorzeichenwechsel mehr gefunden, so erfolgt die Ausgabe 'NO PERIODS FOUND'. Ansonsten wird bis zur gewünschten Anzahl von Perioden

- Positionsnummer des ersten Punktes nach Vorzeichenwechsel (Pos.)
- zugehörige Zeit (Time)
- Periodennummer (Cycle)
- Periodendauer (Per.) und
- Frequenz (Freq.)

ausgegeben. Es erfolgt auch dann ein Abbruch ohne Fehlermeldung, wenn weniger als die gewünschte Zahl von Perioden gefunden wurden. Wird im Unipolarbetrieb gearbeitet, so wird als Grenzwert die Spannung BUFRANGE/2 anstelle des Nullpunktes verwendet.

Taste: <J>

Einfache Integration des markierten Bereiches

Dieser Befehl ist wie der nachfolgende Befehl D nur im Bipolar-Modus möglich. Bei Unipolar-Betrieb erfolgt die Fehlermeldung 'NOT BIPOLAR-MODE'. Bei Durchführung des Befehls ist auf die Frage 'INTEGRAL TO BUFFER (1 ...)?' der Buffer anzugeben, in dem das Integral abgelegt werden soll. Es ist erlaubt, mit dem Integral das Signal selbst zu überschreiben. Beim Plotten des Buffers erfolgt dann eine doppelte Ausgabe des Integrals. Auf die nachfolgende Frage 'AUTOMATIC OFFSET (Y/N)?' ist bei Vorgabe einer Offsetspannung mit N zu antworten. Das Programm fragt dann die gewünschte Spannung ab. Wird mit Y geantwortet, so ermittelt das Programm automatisch das arithmetische Mittel aller Meßpunkte im markierten Bereich und verwendet das Ergebnis als Offset. Dies ist besonders bei periodischen Signalen günstig. Bei der nachfolgenden Frage 'PLOT INTEGRAL (Y/N)?' ist mit N nur eine numerische Ausgabe und mit Y zusatzlich eine graphische Ausgabe von Signal und Integralfunktion möglich.

Taste: <D>

Doppelintegration für Beschleunigungsaufnehmer

Speziell für den Einsatz von Beschleunigungsaufnehmern wurde ein Befehl zur Verfügung gestellt, welcher die Geschwindigkeits- und Zeitfunktion aus einem gegebenen periodischen Beschleunigungssignal durch zweifache Integration berechnet. Dabei wird eine automatische Offsetkompensation durchgeführt. Es ist beim Markieren des Bereiches nur darauf zu achten, daß immer (eine oder mehrere) ganze Perioden markiert werden. Als zusätzliche Eingaben sind die Empfindlichkeit des Meßfühlers (Abfrage `SENS.(mV/(m/s^2))?') und die Buffer, in welche das 1. und 2. Integral abgelegt werden sollen, erforderlich. Auch hier kann das Integral das gespeicherte Signal überschreiben. Bei der Frage 'PLOT INTEGRAL (Y/N)?' kann mit Y zusätzlich zur Werteausgabe der Graph der Integrale geplottet werden. Es werden verschiedene Parameter, Offsets und Faktoren ausgegeben:

- Buffernummer, Anfang und Ende des markierten Signals
- Buffernummer für 1. und 2. Integral
- FAKTOR 0: Faktor, mit dem der Spannungswert im Signalbuffer multipliziert werden muß, um die Beschleunigung zu erhalten.
- OFFSET 0: Offset (in m/s 2) der zur Beschleunigung addiert werden muß, um die Abweichung des Meßwertaufnehmers zu kompensieren.

© 9MC - 2.6-

- FAKTOR 1: Faktor, mit dem der Spannungswert im Buffer des 1. Integrals multipliziert werden muß, um die Geschwindigkeit zu erhalten.
- OFFSET 1: Offset (in m/s) der zur Geschwindigkeit addiert werden muß.
- FAKTOR 2: Faktor, mit dem der Spannungswert im Buffer des 2. Integrals multipliziert werden muß, um den Weg zu erhalten.

Taste: <G>

Ausgabe von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg

Nach der Doppelintegration kann mit dem Drücken der Taste <G> für die momentane Cursorposition die Ausgabe von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg erfolgen. Man muß dabei aber in einem der drei oben angegebenen Buffer und in dem Integrationsbereich sein. Bei der Berechnung der Werte wird auch der Offset berücksichtigt.


Ausgegeben werden:

- Buffernummer, Position und Zeit
- -kornigierter Beschleumgungswert a(t) (bezogen auf die berechnete Nullage)
- korrigierte Geschwindigkeit v(t)
- Auslenkung aus der Mittellage s(t)

Taste: <R>

Effektivwert eines Ordnungsbereiches

Diese Taste erlaubt die schnelle Ermittlung eines Effektivwertes über eine größere Anzahl von Ordnungen. Zuvor muß wie bei Taste ein Bereich markiert sein, sonst wird 'RANGE NOT MARKED' ausgegeben. Durch das Programm wird Anfangs- und Endordnung ('RMS FROM (1..128)' und 'RMS TO (..128)') abgefragt. Dabei muß die Endordnung gleich oder größer als die Anfangsordnung sein. Nach ca. 17 Sekunden wird das Ergebnis auf dem Display des PC-1500(A) angezeigt. Ist der PRINT-Schalter auf <P>, so wird zusätzlich der Wert ausgedruckt. Danach kann durch Eingabe von <Y> bei 'MORE (Y/N)?' jetzt in ca. 3 Sekunden für andere Ordnungsbereiche der Effektivwert des gleichen Signals gebildet werden. Diese Funktion berechnet ein komplett neues Spektrum, so daß auch die Tasten T, W, L und K verwendet werden können.



KAPITEL 3

Aufruf der Unterprogramme mit BASIC

Alle Programmfunktionen des FFT-Moduls sind so aufgebaut, daß sie auch im eigenen BASIC-Programm durch Unterprogrammaufrufe verwendet werden konnen. Die erforderlichen Daten werden zwischen einem Anwenderprogramm und dem FFT-Modul durch eine Reihe von Unterprogrammen mit allen notwendigen Übergabeparametern beschrieben.

Bis auf die Labels 'A' und ' ' (SPACE) sind alle Teile als Unterprogramme ausgelegt und führen wieder in das aufrufende Programm zurück. Zu beachten ist, daß wichtige Variablen nicht verändert werden (beachte auch Anhang A Variablenliste). Welche Variablen durch das Unterprogramm verändert werden, ist angegeben.

Die wichtigste Variable ist F. Sie gibt an, ob das aufgerufene Unterprogramm die gewünschte Aufgabe erfüllt hat (Ausnahme `FO`):

F = 0: Unterprogramm fehlerfrei beendet

F = 1: Bei falscher Parametereingabe oder wenn die Ausgabe nicht möglich ist (z.B. kein Spektrum vor `T' oder `W' ermittelt)

(F=-1: Bei Unterprogramm 'N' keine weiteren Nullstellen gefunden)

Bei allen Ausgaben wird eine Formatierung der Ausgabewerte duchgeführt. Die Formatierungs-Routine 'FO' verändert die Variablen A\$, Q\$, J, G1, GI, K, ST und das USING-Format. In den anderen Unterprogrammen werden diese Variablen nicht mehr mit angegeben.

Label: TO

Formatierung einer Zahl

Eingabe: J : Zahlenwert

Ausgabe: A\$: Großenordnungssymbol (k=Kilo; m=Milli ...)

Q\$: USING-Format

J : Normerter Zahlenwert (1..999 oder unverändert)
 G1 : Faktor, der zur Normierung verwendet wurde

Geändert: GI, K, ST, USING-Format

Jeder vorgegebene Wert J wird durch das Unterprogramm so umgewandelt, daß eine Ausgabe im wissenschaftlichen Format möglich ist.

Beispiel: Vorgabe J=1.45e4 (z.B Länge 14500 Meter)

Aufruf der Routine: GOSUB 'FO'

Ergebnis: J=14.5; A\$='k'; G1=0.001; USING-Format Q\$='##.#'

Ausgabe des Wertes: PRINT J;A\$; 'm' ergibt 14.5km

Label: 181

FFT-Analyse eines angegebenen Bereiches

Eingabe: MB: Buffernummer

MP: Positionsnummer der 1. Grenze NP: Positionsnummer der 2. Grenze

Ausgabe: PS : Nummer des 1. Punktes (kleinerer Wert von MP o. NP)

PA : Anzahl der Punkte, die für die FFT-Analyse verwendet wurden

PB : Buffernummer (=MB)

NF : Niquist-Frequenz (in Hertz)

F1 : Grundfrequenz der FFT-Analyse (in Hertz)

AM: Maximalamplitude (in Volt)

A0 : Gleichspannungsanteil (in Volt)
ZE : Effektivwert des Signals (in Volt)

KL : Klirrfaktor (0..1)

K2 : Quadratischer Klirranteil (0..1)

K3 : Kubischer Klirranteil (0..1)

Geandert: F, FL=1, I, P\$

Nach Überprüfung der Eingabeparameter wird der angegebene Bereich auf 256 Werte interpoliert, eine FFT-Analyse durchgeführt und anschließend alle Parameter in den entsprechenden Variablen übergeben. Es wird nichts auf dem Drucker ausgegeben.

Label: 'L'

Umrechnung eines linearen in ein logarithmisches Spektrum

Geändert: F, FL=2, I, J

Das Spektrum wird umgerechnet. Während der Berechnung erscheint in der Anzeige `COMPUTING`. Danach wird das Flag FL geändert und die Anzeige wieder gelöscht.

Label: 'T'

Plotten des Spektrums

Eingabe: F: Flag, ob Phase gezeichnet werden soll (bei F=1 wird Phase mit ausgegeben)

(A0, AM, F1, FL, NF, PA, PB und PS müssen durch das zuvor

aufgerufene Unterprogramm 'B' gesetzt sein)

Geändert: P\$, F, G2, I

Je nach gegebenem F wird das Spektrum mit oder ohne Phase gezeichnet. Vor dem Graphen werden die verschiedenen Parameter ausgegeben. Ist keine Ausgabe möglich, so wird F=1 gesetzt. Anschließend befindet sich der Drucker wieder im TEXT-Modus mit CSIZE 1.

Label: 'W'

Wertebereich ausgeben

Eingabe: WA: Nummer der ersten Ordnung (1..128)

WE: Nummer der letzten Ordnung (WA..128) (A0, AM, F1, FL, NF, PA, PB, PS wie bei `T')

Geändert: P\$, AN, F, FR, G2, I, WI, DEGREE als Winkeleinheit

Ist nach dem Unterprogramm F=0, so wurden zuerst die verschiedenen Parameter der FFT-Analyse und dann die einzelnen Ordnungen ausgegeben. Bei jeder Ordnung werden folgende Daten ausgedruckt;

- Nummer der Ordnung

- Frequenz

- Amplitude (als Spannung oder in Dezibel)

- Winkel in DEGREE

Label: 'EW'

Lesen von Einzelwerten

Eingabe: I: Nummer der Ordnung (1..128)

(A0, AM, F1, FL, NF, PA, PB und PS werden durch 'B' gesetzt)

Ausgabe: AN: Amplitude in Volt (FL=1) oder Dezibel (FL=2)

FR: Frequenz dieser Ordnung (Hertz)

WI: Winkel (entspechend der Rechnereinstellung DEG oder RAD)

Geändert: zusätzlich nur F, da keine Ausgabe erfolgt

Nach der Überprüfung der Ordnungsnummer (bei Fehler F=1) werden Amplitude, Frequenz und Winkel der Ordnung I ermittelt und dem aufrufenden Programm übergeben. Ist FL=2, so wurde das Spektrum vorher durch Unterprogramm `L` in die logarithmische Darstellung umgerechnet und die Ausgabe der Amplitude erfolgt in Dezibel.

Label: 'K'

Ausgabe von Effektivwert, Klirrfaktor und -anteilen

Eingabe: (ZE, KL, K2, K3, PA, PB und PS werden durch `B` gesetzt)

Geandert: F

Wenn vorher die Fourier-Analyse durchgeführt wurde, werden durch dieses Unterprogramm analog der Taste K des erweiterten SCREEN-Modus die ermittelten Werte ausgegeben.

Label: 'F'

Periodendauer und Frequenz

Eingabe: NA : Anzahl der Perioden

CB : Buffernummer, in dem gesucht werden soll

CP : Positionsnummer, mit der begonnen werden soll

Ausgabe: F : Hier hat F drei Möglichkeiten:

F=0 : Geforderte Anzahl von Perioden gefunden F=1 : Falsche Buffernummer oder Position

F=-1: Es wurden keine oder weniger Perioden gefunden

: Nächste Periodennummer

CP: Positionsnummer nach dem letzten Vorzeichenwechsel

Geändert: F. WA, WE, XX

Analog dem SCREEN-Befehl F werden Positionsnummer, Zeit, Zeitunterschied und Frequenz von jedem zweiten Vorzeichenwechsel ausgedruckt. Begonnen wird dabei bei der angegebenen Positionsnummer. Am Ende des Programms zeigt CP entweder auf das Ende des Buffers oder auf den letzten gefundenen Vorzeichenwechsel.

Label: `FE`

Nächster Vorzeichenwechsel

Eingabe: CB : Buffernummer

CP: Positionsnummer, mit der begonnen werden soll

Ausgabe: F: Hier hat F noch eine Zusatzmöglichkeit:

F=0: Nächsten Vorzeichenwechsel gefunden F=1: Falsche Buffernummer oder Position F=-1: Keinen Vorzeichenwechsel gefunden

CP: Position des Vorzeichenwechsels oder BUFLEN ST: Zeit (Sekunden) der momentanen Position CP

SP : Spannungswert (Volt)

Geändert: zusätzlich nur K, SC und VG, da keine Ausgabe erfolgt

Mit dieser Routine wird ab der momentanen Position CP bis zum nächsten Vorzeichenwechsel gesucht. Von dieser Position werden dann Nummer, Zeit und Spannungswert ermittelt. Bei F=-1 wurde kein Vorzeichenwechsel gefunden und CP auf das Bufferende gesetzt.

Label: `J`

Einfache Integration

Eingabe: MB : Buffernummer des Signals

MP : Positionsnummer der 'unteren' Grenze NP : Positionsnummer der 'oberen' Grenze

NB : Buffernummer, in dem das Integral gespeichert werden soll

JF : Flag für Offset-Art:

JF=1: kein Offset (entspricht Offset 0 Volt)
JF=3: Vorgabe des Offset in der Variablen JO
sonst: Automatische Offset-Ermittlung

JO : Offset-Spanning (in Volt)

JP : Flag für die Ausgabe-Art:

JP=0 : keine Ausgabe

JP=1 : nur numerische Ausgabe der Werte (Faktoren)

sonst : zusätzliche graphische Ausgabe des Integrals/Signals

Ausgabe: F : Integrationsfaktor, mit dem der Spannungswert im

Integralbuffer multipliziert werden muß (Einheit:Sekunden)

JO: Verwendete Offsetspannung (Volt)

Geändert: CB, CP, I, J, K, SC, TI, VG, SP, XX

Zu den Spannungswerten im angegebenen Buffer wird der Offset addiert. Dabei wird bei RANGE-Überschreitung das Maximum der Spannung verwendet. Diese ermittelten Werte werden nun integriert und optimiert in den gewünschten Buffer geschrieben. Das Signal wird nur dann verändert, wenn MB=NB ist. Der Faktor JF enthält sowohl die Abtastzeit als auch den Optimierungsfaktor. Deshalb kann bei direkt in den Speicher des MC-12(A) geschriebenen Werten ohne Abtastzeit der Wert JF=0 entstehen. Statt einer vorgegebenen Offsetspannung JO wird bei Überschreitung des RANGE-Bereiches das Maximum verwendet. Wurde eine Ausgabe gewünscht, so wird Buffernummer mit Bereichsgrenzen, Offsetspannung, Integrationsfaktor (INT.FAK.) und Wert des bestimmten Integrals Y(C)-Y(M) ausgegeben. Zusätzlich erfolgt bei z.B. JP=2 auch die graphische Ausgabe von Signal- und Integralbuffer, wobei das Integral den ganzen Spannungsbereich ausnützt.

Anwendungsbeispiel: Hier wurde ein Bereich von 43 Punkten (468-510) aus Buffer 2 nach Buffer 5 integriert. Der automatische Offset wurde zu - 151mV ermittelt. Dieser Spannungswert wurde bei der Integration zu den Meßwerten addiert. Um einen Integrationswert zu ermitteln, muß die Spannungsdifferenz der beiden Bereichsgrenzen mit dem Integrationsfaktor 8.80E-05s multipliziert werden. Das bestimmte Integral über die 43 Meßpunkte ergab in diesem Fall -4.28e-07 Vs.

Label: 'D'

Doppelintegration für Beschleunigungsaufnehmer

: Buffernummer des Signals Eingabe: B0

: Buffernummer für das 1. Integral **B**1 : Buffernummer für das 2. Integral B₂ : Positionsnummer der 1. Grenze MP : Positionsnummer der 2. Grenze

NP : Sensitivity des Beschleunigungsaufnehmers (mV/(m/s 2)) D0

: Flag für die Ausgabe-Art: DP DP=0: keine Ausgabe

DP=1: nur numerische Ausgabe der Werte

zusätzliche graphische Ausgabe der Integrale sonst:

: Positionsnummer der kleineren Grenze Ausgabe: DA : Positionsnummer der größeren Grenze DE

: Faktor für Buffer B0 (m/s 2/V) D0 : Faktor für Buffer B1 (m/s/V) D1 ; Faktor für Buffer B2 (m/V) D2: Offset für Buffer B0 (m/s 2) 00

: Offset für Buffer B1 (m/s) 01

Geändert: CB, CP, I, J, JF, JO, JP, K, SC, TI, VG, SP, XX

Mit diesem Unterprogramm, das speziell für Beschleunigungsaufnehmer gedacht ist, können durch Integration Geschwindigkeit und Weg berechnet werden. Da ein Beschleunigungsaufnehmer selten exakt auf Null abgeglichen ist, wird eine automatische Offsetkorrektur sowohl beim Beschleunigungssignal als auch beim 1. Integral vorgenommen. Diese Korrektur funktioniert aber nur dann, wenn ein oder mehrere ganze Perioden des Beschleunigungssignals markiert werden. Als Ergebnis liefert das Unterprogramm Faktoren, mit denen die Spannungswerte aus den Buffern BO, B1 und B2 direkt in die entsprechenden Beschleunigunswerte, Geschwindigkeiten bzw. Wege zurückgerechnet werden können. Bei der Geschwindigkeit und der Beschleunigung muß noch der Offset O0 bzw. O1 addiert werden. Wenn nach einer Doppelintegration die Werte einer bestimmten Position gewünscht werden, so ist der Befehl G zu verwenden.

Label: 'G'

Ausgabe der Werte des Beschleunigungsaufnehmers

Eingabe: CB: Momentane Buffernummer (B0, B1 oder B2)

CP: Momentane Positionsnummer (DA CP DE)

Geändert: SC, VG, TI, SP

Es werden Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg an der momentanen Position errechnet und auf dem Drucker ausgegeben. Ist eine falsche Buffernummer oder eine Positionsnummer außerhalb des Integrationsbereiches angegeben, so erfolgt keine Ausgabe und daß Unterprogramm setzt F=1.

Label: 'R'

Effektivwert eines Ordnungsbereiches

Eingabe: MB : Buffernummer

MP : Positionsnummer der 1. Grenze
NP : Positionsnummer der 2. Grenze
WA : Nummer der ersten Ordnung
WE : Nummer der letzten Ordnung

FL : Flag für den Berechnungsmodus

FL=3 :Für den gleichen Bereich andere Ordnungsnummer

sonst : Vor dem Effektivwert wird neues Spektrum berechnet

Ausgabe: PA : Anzahl der Punkte, die der FFT-Analyse unterworfen werden

PB : Buffernummer (=MB)

PS : Nummer des 1. Punktes (keinerer Wert von MP o. NP)

ZB : Effektivwert des Ordnungsbereiches in Volt

Geändert: zusätzlich nur CB, F, FL=0, I, J, K, SC, TI, SP und VG

Wird Unterprogramm 'R' zum ersten Mal für einen neuen Bereich aufgerufen, so darf FL nicht 3 sein. Es wird dann zuerst die FFT-Analyse soweit durchgefuhrt, wie für die Ermittlung der Effektivwerte notwendig ist. Bei gleichem Signal kann aber der Effektivwert eines anderen Ordnungsbereiches danach schneller gebildet werden. Dazu wird FL=3 gesetzt. Die Variablen MB, MP, NP, PA, PB und PS werden gegenüber dem ersten Aufruf von 'R' nicht verandert. Es darf zwischen den Unterprogrammen auch der Modus SCREEN ON/OFF nicht verändert werden, da dies das vorberechnete Spektrum zerstört. Für die normale FFT-Analyse und Ausgabe muß nach 'R' ein neues Spektrum mittels Unterprogramm 'B' gebildet werden. Der Wert, der in der Variable ZB steht, kann bei einem Ordnungsbereich von 1 bis 128 gering von dem Effektivwert ZE der normalen FFT-Analyse abweichen. Auch kann für eine bestimmte Ordnung (WA=WE=Ordnungsnummer) ein Effektivwert ungleich 0 ermittelt werden obwohl bei der Ausgabe über Unterprogramm 'W oder 'EW' eine Amplitude von 0 Volt angegeben wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, daß beim Unterprogramm 'R' mit einer großeren Genauigkeit und ohne Zwischenrechnungen (Bildung der Amplitude/Phase) direkt der Effektivwert des Bereiches gebildet wird.

KAPITEL 4

Beschreibung des erweiterten Transientenrekorders

Dieser neue Transientenrekorder ist in beiden Modulen enthalten. Es wurden mehrere Erweiterungen eingearbeitet:

- Einsprung-Label ` ` (aufrufbar über DEF SPACE)

- Optionale Ausgabe aller Einstellparameter auf dem Drucker CE-150

- Ausgabe der Spannungswerte (Maxima) nach Multimeterbetrieb

- Einrichtung von mehr Buffern, als für INSCAN benötigt werden

 Beginn der Zuordnung von Kanal zu Buffer ab einer höheren Buffernummmer - Einsprung in den erweiterten SCREEN-Modus

Achtung: Der erweiterte Transientenrecorder ist ein Hauptprogramm. Am Anfang werden alle Basic-Variablen mit Clear gelöscht und die Buffer des MC-12(A) initialisiert.

Automatisches Protokoll:

Befindet sich der PRINT-Schalter am CE-150 auf P, so werden alle Parameter auf dem Plotter ausgegeben. In Stellung . erfolgt keine Ausgabe.

Eingabedialog:

Da die Ausgaben und Abfragen meistens länger als das Display des PC-1500 (A) sind, wird zwischen den Ausgaben immer eine kurze Pause eingefügt. Erscheint ein Fragezeichen, so ist entweder Y, N, +, - oder der entsprechende Wert einzugeben. Zahleneingaben müssen mit ENTER abgeschlossen oder bestätigt werden. Vor dem Fragezeichen stehen in der Klammer die möglichen Antworten.

Anzeige im Display	Eingabe	Kommentar
HOW MANY BUFFERS (126)?	Anzahl der Buffer	
HOW MANY CHANNELS (1x)?	Anzahl der Kanäle	x=Anzahl der Buffer (≤5)

© BMC - 41 - HOW MANY BLOCKS BUFFERLENGTH (1.x)?

Anzahl der Blocke/Buffer x=Maximalanzahl

SELECT FIRST BUFFER(1..x)?

Nummer des ersten zu belegenden Buffers

Diese letzte Abfrage erfolgt nur dann, wenn mehr Buffer eingerichtet wurden, als für die Meßwerterfassung benötigt werden. Der Triggerkanal wird dann dem angegebenen Buffer zugeordnet. Alle danach eingegebenen Kanäle werden in unveränderter Reihenfolge den folgenden Buffern zugeordnet.

Anzeige im Display

Eingabe

SELECT TRIGGER CHANNEL (1..5)?

Nummer des Triggerkanals

SELECT NEXT CHANNEL (1..5)?

Nummer des nächsten Kanals

Bis zur angegebenen Anzahl von Kanälen wiederholt sich diese Frage.

NOW SELECT RANGES! DIRECT VIEW WITH MULTIMETER (Y/N)?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, den Meßbereich einzustellen:

Y - Einstellung über Multimeterbetrieb:

Nach Ausgabe von `EXIT WITH <E> wird der MULTIMETER-Betrieb aufgerufen. Mit den Tasten 1-5 kann der Kanal und mit den Pfeiltasten 1 † der Bereich eingestellt werden. Befindet sich bei Abbruch mit <E> der PRINT-Schalter auf <P>, so werden momentane Buffernummer N und die Maxima der Meßwerte (z.B. Holdmarken) ausgedruckt. Dies ist aber nur für den aktuellen Kanal möglich. Um diese Ausgabe für mehrere Kanale zu erhalten, muß nach Verneinung der Frage 'RANGE OK (Y/N)?' der MULTIMETER-Betrieb erneut aufgerufen werden.

N - Direkte Eingabe des Meßbereiches:

Es wird der Reihe nach für die gewählten Kanäle der Meßbereich eingegeben.

RANGE OF CHANNEL x (0..4.88V)?

Bereichsgrenze

x=Kanalnummer

Nach der Eingabe der gewünschten Meßbereiche erfolgt noch eine Kontrolle der Eingabe mit `RANGE OK (Y/N)?`. Wird hier mit N geantwortet, so beginnt man wieder bei der Wahl der Einstellungsart (`NOW SELECT RANGES!` ...).

HOW MANY BLOCKS

PREHISTORY (0..x)?

Vorgeschichteblöcke

x=Maximum

SELECT SCANTIME (ms)?

SCANTIME (x..)?

Eingabe der Abtastzeit

x=Minimum

TRIGGER

LEVEL (0..x)?

Triggerspannung (Volt)

x=Meßbereich

TRIGGER EDGE (+/-)?

Flanke + oder -

Anschließend beginnt bei Schalterstellung <P> die Ausgabe dieser Parameter:

- Anzahl der Buffer (BUFNUM)

- Bufferlänge (BUFLENGTH) in Bytes

- Triggerspannung (TRIGGER)

- Triggerflanke (TR. EDGE)

- Abtastzeit (SCANTIME)

- Tabelle aller angegebenen Buffer mit Nummer, Kanal und Meßbereich

PRESS ENTER TO START SCAN

Bei Betätigung der> ENTER> -Taste wird auf der Anzeige 'SCANNING ...' ausgegeben und auf die Triggerung gewartet. Es kann durch kurzes Drücken der BREAK-Taste vorzeitig die Meßwerterfassung abgebrochen werden.

SCREEN DISPLAY (Y/N)?

Wird hier Y eingegeben, so erfolgt ein Einsprung in den erweiterten SCREEN-Modus, dessen Befehle oben erklärt wurden. Auch hier erscheint vorher die Anzeige 'EXITWITH <E>'.

PLOT (Y/N)?

Hier wird bei Y die Ausgabe der aufgezeichneten Signale auf dem Plotter begonnen. Es ist jedoch darauf zu achten, daß nicht durch einen erneuten INSCAN mit veränderten Parametern Signale erfaßt wurden. Dies führt sonst zu einem Programmabbruch mit Fehlerausgabe.

NEW SCAN (Y/N)?

Bei Y beginnt neue Meßwerterfassung

NEW PARAMETERS (Y/N)?

Bei Y beginnt das Programm wieder bei der Eingabe der Bufferanzahl. Bei N wird das Programm beendet.

- 4.4 -

ANHANG A

Variablenliste der Fourier-Module

A\$ P\$ Q\$	Tastenkode; Größenordnungs-Symbol Zwischenspeicher für USING-Format; Ausgabestring USING-Format
F I J K	Flag bei Befehlsübergabe Variable für Zählschleifen Zwischenwerte (z.B bei Formatierung einer Zahl) Zwischenwerte
AOM AOM AOM BOUND DO	Gleichspannungsanteil eines Spektrums nach 'B' (Volt) Maximalamplitude des Spektrums nach 'B' (Volt) Amplitude eines Einzelwertes nach 'EW' (Volt) Buffernummer des Beschleunigungssignals (bei 'D') Buffernummer des 1. Integrals=Geschwindigkeit (bei 'D') Buffernummer des 2. Integrals=Weg (bei 'D') Momentane Buffernummer (1BUFNUM) Momentane Cursorposition (1BUFLEN) Position auf dem Bildschirm (0255) Kompressionsfaktor (1/16BUFNUM/256) Faktor für Buffer B0 (bei 'D' in m/s2/V) Faktor für Buffer B1 (bei 'D' in m/s/V) Faktor für Buffer B2 (bei 'D' in m/s/V) Positionsnummer der unteren Grenze (bei 'D', 1BUFLEN) Positionsnummer der oberen Grenze (bei 'D', 1BUFLEN) Flag für die Ausgabeart (bei 'D') Grundfrequenz der FFT-Analyse nach 'B' (Hertz) Flag für Spektrum (0:keines, 1:lineares und 2:log. Spektrum) Frequenz einer einzelnen Schwingung (bei 'EW' in Hertz) Faktor für formatierte Ausgabe Zwischenspeicher für Formatierungs-Faktor bei Werteausgab: Gitterschrittweite bei Beschriftung des FFT-Spektrums Buffernummer (bei 'I') Kanal (bei 'I') Scantime (bei 'I') Triggerlevel (bei 'I') Flag für Offset-Art (bei 'J')/ Integrationsfaktor (in Sekunden) Offset (bei 'J' in Volt) Flag für Ausgabe-Art (bei 'J') Angell der zu plettenden Signale (1.4)

1960

K0(5) Enthält Scantime, Vorgeschichte und Plot-Buffer

K2 Quadratischer Klirranteil nach 'B' (0..1)

K3 Kubischer Klirranteil nach 'B' (0..1)

KL Klirrfaktor nach 'B' (0..1)

MB Markierter Buffer (M)

MP Markierte Position (M)

NA Anzahl der Perioden für F

NB Buffernummer für das Integral für 'J'

NF Niquist-Frequenz nach 'B' (Hertz)

NP Markierte Position (C)

O0 Offset für das Beschleunigungssignal (bei 'D' in m/s2)

O1 Offset für die Geschwindigkeit (bei `D` in m/s)
PA Anzahl der Punkte bei FFT-Analyse nach `B`

PB Buffernummer bei FFT-Analyse nach 'B'

PS Nummer des ersten Punktes nach 'B'

SC Scantime im momentanen Buffer (Sekunden)

SP Momentaner Spannungswert (Volt)

ST ... Schrittweite bei Beschriftung des FFT-Spektrums

TI Momentane Zeit (Sekunden)

VG Anzahl der Punkte für die Vorgeschichte

WA Erste Ordnungsnummer für 'W

WE Letzte Ordnungsnummer für 'W'

WI Winkel eines Einzelwertes nach 'EW'

XX ASCII-Wert der letzten gedrückten Taste (für Überschrift)


ZB Effektivwert des Ordnungsbereiches nach 'R' (Volt)

ZE Effektivwert des Signals nach 'B' (Volt)

ANHANG B

Logische Verknüpfung der verschiedenen Befehle

Die Befehle des erweiterten SCREEN-Modus können zum Teil nurch einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden. Das unten dargestellte Diagramm veranschaulicht den notwendigen Befehlsablauf. Dabei wird immer hinks gestartet. Es ist z. B. die Taste <W> nur dann erlaubt, wenn zuerst der Bereich mit M und C markiert und mit B das Spektrum gebildet wurde. Da-aber dann schom ein Bereich markiert wurde, können auch durch P. J. und D andere Berechnungen und Ausgaben für diesen Bereich erfolgen. Das Spektrum bleibt solange erhalten, bis entweder durch I (INSCAN) der Buffer I überschrieben oder durch B eine neue Analyse durchgeführt wurde. Die Befehle des normalen SCREEN-Modus, M und C, S und F sind unabhängig vom markierten Bereich und dem Spektrum immer erlaubt. Der Befehl G sollte nur unmittelbat nach einer Doppelintegration verwendet werden.



- BA -

© RMC

